

# **"FIRESWITCH" EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR RUGER™ 10/22™ - FIRESWITCH EXTENDED MAG RELEASE FOR RUGER 10/22 BLACK**

At a glance: Dual action release allows push or pull to release mag Extended lever for fast magazine changes Fits any standard Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® or 22 Charger™ The stock magazine release for the Ruger® 10/22® rifle is small and can be tough to find by feel alone, significantly slowing down magazine changes. For rimfire competition shooters, a slow magazine change can have a significant impact on a string. For junior shooters or anyone with smaller hands, finding and reaching the magazine release often means moving your hands from shooting position and potentially turning the gun in an unsafe direction. Stop struggling with magazine changes in your 10/22®! The new "Fireswitch" Extended Magazine Release by Rim/Edge makes magazine changes easier. The "Fireswitch" features a cutting edge dual action lever, which allows the shooter to pull back or push forward to drop magazines. The release is longer than the stock release lever, putting it in reach for all users. Upgrade your Ruger® 10/22® with a Rim/Edge "Fireswitch" Extended Magazine Release and find your competitive edge! Supported Models: Any standard Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® or 22 Charger™ Thompson Center T/CR 22



## **Attributes**

- Name: FIRESWITCH EXTENDED MAG RELEASE FOR RUGER 10/22 BLACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100039443
- Mfr. No.: TK18N0184BLK1
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.021kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 769498483039

## **Item details**

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FIRESWITCH Extended Magazine Release](#)
- [English: FIRESWITCH Extended Magazine Release Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Prolongé "Fireswitch" pour Ruger 10/22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for FIRESWITCH Forlenget Magasinutløser](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIRESWITCH EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Suomi: FIRESWITCH Extended Magazine Release for Ruger™ 10/22™ Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIRESWITCH Förlängd Magasinutlösare](#)
- [Český: Návod k použití pro FIRESWITCH EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)

# Sicherheitshinweise für den FIRESWITCH Extended Magazine Release

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FIRESWITCH Extended Magazine Release für Ruger™ 10/22™ von TANDEM KROSS. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Einsatzes von Feuerwaffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den FIRESWITCH Extended Magazine Release nur mit kompatiblen Modellen: Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® oder 22 Charger™.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Magazinauslösers entladen ist.
- Üben Sie den Umgang mit dem neuen Auslöser in einer sicheren Umgebung, bevor Sie ihn im Wettbewerb einsetzen.
- Achten Sie beim Magazinwechsel darauf, dass der Lauf der Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Vermeiden Sie es, während des Magazinwechsels die Hände von der Schießposition zu bewegen, um die Kontrolle über die Waffe zu behalten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. **Entladen der Waffe:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Ruger® 10/22® entladen ist.
2. **Entfernen des StandardMagazinauslösers:** Benutzen Sie das geeignete Werkzeug, um den bestehenden Magazinauslöser vorsichtig zu entfernen.
3. **Einsetzen des FIRESWITCH:** Platzieren Sie den FIRESWITCH Extended Magazine Release an der vorgesehenen Stelle und sichern Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.
4. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass der FIRESWITCH fest sitzt und ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie die Waffe wieder verwenden.

### Nutzung

- Um das Magazin zu lösen, ziehen Sie den DualActionHebel zurück oder drücken Sie ihn nach vorne.
- Üben Sie den Mechanismus in einer sicheren Umgebung, um sich mit der Bedienung vertraut zu machen.
- Achten Sie darauf, dass der Auslöser für alle Benutzer erreichbar ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem FIRESWITCH Extended Magazine Release wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Befolgen Sie diese Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem FIRESWITCH Extended Magazine Release herausholen und gleichzeitig sicher bleiben. Vielen Dank, dass Sie sich für TANDEMKROSS entschieden haben.

# FIRESWITCH Extended Magazine Release Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the FIRESWITCH Extended Magazine Release for your Ruger™ 10/22™. This product is designed to enhance your shooting experience by making magazine changes quicker and more efficient. However, safety is paramount. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

## General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the magazine release is installed correctly before use.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the magazine release.
- Do not modify the magazine release or any other firearm parts.
- Store the firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your hands are dry and free from any substances that may affect your grip.
- Always use the magazine release with a clear understanding of its function; do not attempt to force the magazine out.
- Avoid using excessive force when pushing or pulling the magazine release.
- If you experience any difficulty with the magazine release, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be cautious when handling firearms, especially when changing magazines, to avoid accidental discharges.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Unloading the Firearm:** Ensure that your Ruger™ 10/22™ is completely unloaded before beginning the installation process.
2. **Remove the Stock Magazine Release:** Use appropriate tools to carefully remove the existing magazine release from the firearm.
3. **Install the FIRESWITCH Extended Magazine Release:**
  - Align the new magazine release with the designated slot.
  - Push or insert the magazine release until it is securely in place.
4. **Test the Installation:** Gently pull and push the magazine release to ensure it operates smoothly without obstruction.

### Usage

- To release the magazine, either push forward or pull back on the extended lever.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when changing magazines.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any old or damaged magazine releases in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal guidelines.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding the FIRESWITCH Extended Magazine Release, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

## **Conclusion**

The FIRESWITCH Extended Magazine Release is designed to improve your shooting experience while maintaining safety. By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your product. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

# Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Prolongé "Fireswitch" pour Ruger 10/22

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Relâchement de Chargeur Prolongé "Fireswitch" de TANDEMKROSS pour votre fusil Ruger 10/22. Ce produit a été conçu pour améliorer l'expérience de tir en facilitant les changements de chargeur. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du Relâchement de Chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais un fusil chargé sans surveillance.
- Garde le Relâchement de Chargeur hors de portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Relâchement de Chargeur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne force pas le Relâchement de Chargeur. Si tu rencontres une résistance, vérifie que le chargeur est correctement installé.
- Sois conscient de ton environnement et de la direction de ton arme lorsque tu utilises le Relâchement de Chargeur.
- Ne modifie pas le Relâchement de Chargeur ou le fusil d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que le fusil est déchargé et qu'il n'y a pas de munitions dans la chambre.
2. **Retrait de l'ancien relâchement** : Utilise un tournevis approprié pour retirer le relâchement de chargeur d'origine.
3. **Installation du Fireswitch** :
  - Aligne le Relâchement de Chargeur Prolongé "Fireswitch" avec le support prévu sur le fusil.
  - Fixe-le en place avec la vis fournie, en t'assurant qu'il est bien serré mais sans trop forcer.
4. **Vérification** : Teste le Relâchement de Chargeur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

### Utilisation

- Pour libérer le chargeur, utilise le levier à double action : tire en arrière ou pousse en avant selon ce qui te semble le plus naturel.
- Pratique le changement de chargeur dans un environnement sûr pour te familiariser avec le fonctionnement du Relâchement de Chargeur.
- Assure-toi que tes mains sont sèches et propres pour éviter tout glissement lors de l'utilisation.

## Instructions d'Élimination

- Le Relâchement de Chargeur Prolongé "Fireswitch" doit être éliminé conformément aux réglementations

locales en matière de déchets électroniques.

- Ne jette pas le produit dans des ordures ménagères ordinaires. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés pour les déchets électroniques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le Relâchement de Chargeur Prolongé "Fireswitch", consulte le site web de TANDEMKROSS ou contacte leur service client.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton Relâchement de Chargeur Prolongé "Fireswitch" tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Reste vigilant et tire en toute sécurité !

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH per Ruger™ 10/22™. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH solo con i modelli compatibili: Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® e 22 Charger™.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno. Se noti anomalie, non utilizzare il prodotto e contatta un professionista.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni di sicurezza fornite dal produttore della tua arma da fuoco.
- In caso di emergenza o incidente, contatta immediatamente le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare mai di utilizzare il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH con caricatori danneggiati o non compatibili.
- Evita di toccare il rilascio del caricatore mentre l'arma è carica.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Assicurati di avere una buona presa sul fucile prima di utilizzare il rilascio del caricatore.
- Non forzare il rilascio del caricatore. Se non funziona correttamente, interrompi l'uso e verifica il problema.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
2. **Installazione:**
  - Rimuovi il rilascio del caricatore standard dalla tua Ruger® 10/22®.
  - Installa il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH seguendo le istruzioni di montaggio fornite con il prodotto.
  - Verifica che il rilascio sia fissato saldamente e che funzioni correttamente.
3. **Utilizzo:**
  - Per rilasciare il caricatore, utilizza la leva a doppia azione: puoi tirare indietro o spingere in avanti per far cadere il caricatore.
  - Assicurati di mantenere una posizione sicura e controllata durante il cambio del caricatore.
  - Dopo aver rilasciato il caricatore, controlla l'arma per assicurarti che sia pronta per l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le leggi locali e nazionali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo comune o un centro di raccolta per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Se il prodotto è difettoso o danneggiato, verifica se ci sono opzioni di restituzione o sostituzione disponibili dal produttore.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto.

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH. Utilizzando correttamente questo prodotto, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

# Brukerhåndbok for FIRESWITCH Forlenget Magasinutløser

## Introduksjon

Takk for at du valgte FIRESWITCH Forlenget Magasinutløser for Ruger™ 10/22™. Denne håndboken gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle avsnitt for å sikre trygg og effektiv bruk.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® eller 22 Charger™ før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at ingen skader eller defekter er til stede før bruk.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr, som beskyttelsesbriller, når du håndterer våpen.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du bytter magasin.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning når du håndterer det.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten når du betjener våpenet.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### Installering av FIRESWITCH Forlenget Magasinutløser

1. **Sjekk utstyret:** Kontroller at du har alle nødvendige verktøy og deler før du begynner installasjonen.
2. **Fjern det gamle magasinutløseren:** Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den originale magasinutløseren fra din Ruger® 10/22®.
3. **Installer den nye magasinutløseren:** Plasser FIRESWITCH Forlenget Magasinutløser i riktig posisjon og fest den i henhold til instruksjonene.
4. **Test funksjonaliteten:** Før bruk, test den nye utløseren for å sikre at den fungerer som den skal.

### Bruk av FIRESWITCH Forlenget Magasinutløser

- For å frigjøre magasinet, kan du enten trykke eller dra spaken.
- For raskere magasinbytter, bruk den forlengede spaken for bedre grep.
- Sørg for at du er i en sikker posisjon når du bytter magasin.

## Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av produkter og deler.
- Kasser ikke produktet på en måte som kan utgjøre en risiko for miljøet eller offentlig sikkerhet.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av FIRESWITCH Forlenget Magasinutløser, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Vi takker for at du har valgt FIRESWITCH Forlenget Magasinutløser. Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med produktet.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIRESWITCH EXTENDED MAGAZINE RELEASE

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup FIRESWITCH EXTENDED MAGAZINE RELEASE dla Ruger™ 10/22™. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z karabinami Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® oraz 22 Charger™.
- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim władzom.

## Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że karabin jest zawsze rozładowany przed dokonaniem jakichkolwiek zmian lub instalacji.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas używania produktu.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi broni palnej.
- W przypadku młodszych strzelców lub osób z mniejszymi dłońmi, zapewnij odpowiednie wsparcie przy użytkowaniu produktu.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zdejmij oryginalne zwolnienie magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj FIRESWITCH EXTENDED MAGAZINE RELEASE, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy dźwignia działa płynnie.

### 2. Użytkowanie

- Aby zwolnić magazyn, naciśnij lub pociągnij dźwignię.
- Upewnij się, że dźwignia jest łatwo dostępna w pozycji strzeleckiej.
- Regularnie ćwicz wymianę magazynka, aby zwiększyć swoją biegłość i komfort.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzonego produktu, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub konieczności zgłoszenia problemów, skontaktuj

się z odpowiednimi organami lub producentem.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Bezpieczne użytkowanie to priorytet!

# **FIRESWITCH Extended Magazine Release for Ruger™ 10/22™ Safety Instructions**

## **Johdanto**

Tervetuloa FIRESWITCH Extended Magazine Release tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® 10/22® kiväärin patruunan vaihtamista. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## **Yleiset turvallisuusohjeet**

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjät ja toimivat ennen käytön aloittamista.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja varmista, että se on turvallinen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

## **Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä**

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen patruunan vapauttamista tai vaihtamista.
- Käytä tuotetta vain, kun olet täysin tietoinen ympäristöstäsi.
- Vältä sormien tai muiden kehon osien sijoittamista patruunapesään.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Jos käytät tuotetta nuorempien ampujien kanssa, varmista, että he ymmärtävät turvallisuusohjeet.

## **Asennus ja käyttöohjeet**

### **Asennus**

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vakiopatrunavapautin varovasti.
3. Asenna FIRESWITCH Extended Magazine Release seuraamalla mukana olevia ohjeita.
4. Varmista, että vapautin on kunnolla paikallaan ja toimiva.

### **Käyttö**

- Työnnä tai vedä kaksoistoimintapainiketta patruunan vapauttamiseksi.
- Harjoittele patruunan vaihtamista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailua tai muuta käyttöä.
- Varmista, että kädet ovat puhtaat ja kuivat käytön aikana.

## **Hävitysohjeet**

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tarkempia ohjeita.

## **Lisätietoja ja tuki**

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

# Säkerhetsinstruktioner för FIRESWITCH Förlängd Magasinutlösare

## Introduktion

Tack för att du valt FIRESWITCH Förlängd Magasinutlösare för din Ruger™ 10/22™. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att möjliggöra snabbare och enklare magasinbyten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar magasinet.
- Använd FIRESWITCH Förlängd Magasinutlösare endast med kompatibla modeller: Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® eller 22 Charger™.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under magasinbyte.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- För juniorer eller personer med mindre händer, se till att en vuxen är närvarande för att ge vägledning under användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Ta bort det befintliga magasinutlösaren från din Ruger™ 10/22™.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer produkten för att installera FIRESWITCH Förlängd Magasinutlösare.
- Kontrollera att den är korrekt installerad och fungerar innan du använder den.

### 2. Användning:

- För att släppa magasinet, tryck eller dra i den förlängda spaken på FIRESWITCH.
- Öva på att använda magasinutlösaren i en säker miljö för att bli bekväm med dess funktion.
- Vid magasinbyte, se till att vapnet är avsäkrat och riktat i en säker riktning.

## Avfallsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metallkomponenter.
- Lämna in defekta eller oanvändbara produkter till en återvinningsstation eller enligt lokala bestämmelser.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet och produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och positiv användning av FIRESWITCH

Förlängd Magasinutlösare. Tack för att du prioriterar säkerhet i din skytteupplevelse!

# Návod k použití pro FIRESWITCH EXTENDED MAGAZINE RELEASE

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili FIRESWITCH EXTENDED MAGAZINE RELEASE pro Ruger™ 10/22™. Tento produkt byl navržen tak, aby zjednodušil výměnu zásobníků a zlepšil vaši zkušenost při střelbě. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli těmto pokynům, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a sluchátka.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně nainstalován a funkční před každým použitím.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

## Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá před instalací nebo úpravou jakéhokoli jejího příslušenství.
- Při používání FIRESWITCH EXTENDED MAGAZINE RELEASE se vyhněte jakémukoli kontaktu s hlavní zbraní.
- Při výměně zásobníků se ujistěte, že máte pevný úchop na zbrani a dodržujte stabilní postoj.
- Pokud máte menší ruce nebo máte potíže s manipulací, požádejte o pomoc někoho jiného.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Odstraňte standardní uvolnění zásobníku podle pokynů výrobce zbraně.
- Nainstalujte FIRESWITCH EXTENDED MAGAZINE RELEASE podle pokynů výrobce, ujistěte se, že je správně usazen.
- Proveďte test, zda se páka volně pohybuje a správně uvolňuje zásobník.

### 2. Použití:

- Při výměně zásobníků stiskněte nebo táhněte páku FIRESWITCH podle potřeby.
- Pokud se zásobník neuvolní, zkontrolujte, zda je páka správně nainstalována a zda není zbraň zablokována.
- Po každém použití zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a funkční.

## Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje jakékoli nebezpečné materiály.
- Poradte se s místními úřady o správné metodě likvidace.

## Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici potřebné informace o výrobku a jeho použití.

Děkujeme, že jste si vybrali FIRESWITCH EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vám doporučujeme dodržovat všechny uvedené pokyny a doporučení.