

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #9 2.0-2.10" (50.8-53.3MM)

Clear, See-Thru Caps Flip Open With Just A Touch

Spring-loaded, flip-open scope covers allow fast, thru-the-scope sighting for quick, off-hand shots. Impact resistant, polymer lenses keep your scope lens dry and clear during inclement weather and ready for your next shot.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #9 2.0-2.10" (50.8-53.3MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120250009
- Mfr. No.: 70209
- Color: Black
- Model Number: 2.0-2.10" (50.8-53.3MM)
- Optic Model: -
- Size: 2.043,2.1
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 051525702092

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [English: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE TAPAS DE LENTE BLIZZARD](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES CAPUCHONS D'OBJECTIF BLIZZARD](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVO BLIZZARD](#)
- [Norsk: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POKRYW SOCZEWEK BLIZZARD](#)
- [Suomi: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO KRYTKY OBJETIVU BLIZZARD](#)

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Einführung

Danke, dass du dich für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS von BUTLER CREEK entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen sind dafür ausgelegt, dein Zielfernrohr zu schützen und gleichzeitig einen schnellen Zugriff während der Nutzung zu ermöglichen. Dieser Sicherheitsleitfaden soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden und dabei die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Objektivabdeckungen vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Benutzung oder Verletzungen zu vermeiden.
- Bei einer Fehlfunktion oder Beschädigung sofort die Benutzung einstellen und Hilfe suchen.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du die Objektivabdeckungen verwendest, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Übe keinen übermäßigen Druck auf den FlipOpenMechanismus aus; er sollte reibungslos funktionieren.
- Stelle sicher, dass die Polymerlinsen vor der Benutzung sauber und frei von Schmutz sind, um die Sicht zu erhalten.
- Vermeide es, die Objektivabdeckungen extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit auszusetzen, da dies das Material beeinträchtigen kann.
- Wenn du Risse oder Beschädigungen an den Objektivabdeckungen bemerkst, benutze sie nicht und kontaktiere den Support für weitere Unterstützung.
- Achte immer darauf, dass deine Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Zielfernrohr zum Zielen verwendest.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Bestimme die richtige Größe der Objektivabdeckungen für dein Zielfernrohr (2.02.10 Zoll oder 50.853.3 mm).
- Richte die Abdeckungen mit dem Zielfernrohrobjektiv aus und drücke fest, bis sie einrasten.
- Stelle sicher, dass sie sicher sitzen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Schmutz in das Zielfernrohr eindringen.

2. Benutzung:

- Um die Objektivabdeckungen zu öffnen, klappe sie vorsichtig mit dem federbelasteten Mechanismus auf.
- Stelle sicher, dass die Abdeckungen vollständig zurückgeklappt sind, bevor du zielst oder schießt.
- Schließe die Objektivabdeckungen nach der Benutzung, um das Zielfernrohr vor Umwelteinflüssen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge es nicht im Hausmüll; prüfe bei Bedarf die Recyclingmöglichkeiten.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen wende dich bitte an den von dem Hersteller bereitgestellten EUKontaktpunkt.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen BLIZZARD SCOPE LENS COVERS gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und Compliance.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS by BUTLER CREEK. These scope covers are designed to provide protection for your scope lens while ensuring quick access during use. This safety instruction guide is intended to help you use the product safely and effectively while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the scope covers before use to ensure they are in good condition.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children to avoid accidental use or injury.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.
- Be aware of your surroundings when using the scope covers to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not force the flipopen mechanism; it should operate smoothly without excessive pressure.
- Ensure that the polymer lenses are clean and free from debris before use to maintain visibility.
- Avoid exposing the scope covers to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods, as this may affect the material.
- If you notice any cracks or damage to the lens covers, do not use them and contact support for further assistance.
- Always ensure your firearm is pointed in a safe direction when using the scope for sighting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the correct size of the lens covers for your scope (2.02.10 inches or 50.853.3 mm).
- Align the covers with the scope lens and press firmly until they snap into place.
- Ensure a secure fit to prevent any moisture or debris from entering the scope.

2. Usage:

- To open the scope covers, gently flip them open using the springloaded mechanism.
- Ensure that the covers are fully retracted before aiming or shooting.
- After use, close the lens covers to protect the scope from environmental elements.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in household waste; check for recycling options where applicable.
- If the product is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to the designated EU contact point

provided by the manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. Thank you for your attention to safety and compliance.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE TAPAS DE LENTE BLIZZARD

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTE BLIZZARD de BUTLER CREEK. Estas tapas están diseñadas para proteger la lente de tu mira mientras permiten un acceso rápido durante su uso. Esta guía de instrucciones de seguridad está destinada a ayudarte a usar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona las tapas de lente antes de usarlas para asegurarte de que están en buenas condiciones.
- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para evitar usos accidentales o lesiones.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.
- Mantente consciente de tu entorno al usar las tapas de lente para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No fuerces el mecanismo de apertura; debe funcionar suavemente sin presión excesiva.
- Asegúrate de que las lentes de polímero estén limpias y libres de escombros antes de usarlas para mantener la visibilidad.
- Evita exponer las tapas de lente a temperaturas extremas o luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede afectar el material.
- Si notas alguna grieta o daño en las tapas de lente, no las uses y contacta con soporte para más asistencia.
- Siempre asegúrate de que tu arma esté apuntando en una dirección segura al usar la mira para apuntar.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Identifica el tamaño correcto de las tapas de lente para tu mira (2.02.10 pulgadas o 50.853.3 mm).
- Alinea las tapas con la lente de la mira y presiona firmemente hasta que encajen en su lugar.
- Asegúrate de que estén bien ajustadas para evitar que entre humedad o escombros en la mira.

2. Uso:

- Para abrir las tapas de lente, gíralas suavemente utilizando el mecanismo de resorte.
- Asegúrate de que las tapas estén completamente retraídas antes de apuntar o disparar.
- Después de usar, cierra las tapas de lente para proteger la mira de los elementos ambientales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No lo deseches en la basura doméstica; verifica las opciones de reciclaje donde sea aplicable.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, contacta a tu instalación local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, por favor contacta al punto de contacto designado de la UE proporcionado por el fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y agradable con tus TAPAS DE LENTE BLIZZARD. Gracias por tu atención a la seguridad y el cumplimiento.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES CAPUCHONS D'OBJECTIF BLIZZARD

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF BLIZZARD de BUTLER CREEK. Ces capuchons sont conçus pour protéger votre lentille de lunette tout en permettant un accès rapide lors de leur utilisation. Ce guide d'instructions de sécurité a pour but de vous aider à utiliser le produit de manière sûre et efficace tout en respectant le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspectez toujours les capuchons d'objectif avant utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter toute utilisation accidentelle ou blessure.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez les capuchons d'objectif pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le mécanisme à ouverture ; il doit fonctionner en douceur sans pression excessive.
- Assurez-vous que les lentilles en polymère sont propres et exemptes de débris avant utilisation pour maintenir la visibilité.
- Évitez d'exposer les capuchons d'objectif à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, car cela peut affecter le matériau.
- Si vous remarquez des fissures ou des dommages sur les capuchons, ne les utilisez pas et contactez le support pour obtenir de l'aide.
- Assurez-vous toujours que votre arme est pointée dans une direction sûre lorsque vous utilisez la lunette pour viser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Identifiez la taille correcte des capuchons pour votre lunette (2.02.10 pouces ou 50.853.3 mm).
- Alignez les capuchons avec la lentille de la lunette et appuyez fermement jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place.
- Assurez-vous d'un ajustement sécurisé pour empêcher toute humidité ou débris de pénétrer dans la lunette.

2. Utilisation :

- Pour ouvrir les capuchons d'objectif, faites-les doucement basculer à l'aide du mécanisme à ressort.
- Assurez-vous que les capuchons sont complètement rétractés avant de viser ou de tirer.
- Après utilisation, fermez les capuchons de lentille pour protéger la lunette des éléments environnementaux.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ; vérifiez les options de recyclage si applicable.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, contactez votre installation de gestion des

déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, veuillez contacter le point de contact désigné de l'UE fourni par le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos CAPUCHONS D'OBJECTIF BLIZZARD. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVO BLIZZARD

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER OBIETTIVO BLIZZARD di BUTLER CREEK. Queste coperture per obiettivo sono progettate per proteggere la lente del tuo mirino, garantendo al contempo un accesso rapido durante l'uso. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è intesa ad aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispeziona sempre le coperture per obiettivo prima dell'uso per assicurarti che siano in buone condizioni.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare usi accidentali o infortuni.
- In caso di malfunzionamento o danni, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi le coperture per obiettivo per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il meccanismo di apertura; deve funzionare senza problemi senza eccessiva pressione.
- Assicurati che le lenti in polimero siano pulite e prive di detriti prima dell'uso per mantenere la visibilità.
- Evita di esporre le coperture per obiettivo a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe influire sul materiale.
- Se noti crepe o danni alle coperture delle lenti, non utilizzarle e contatta il supporto per ulteriore assistenza.
- Assicurati sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando utilizzi il mirino per la mira.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Identifica la dimensione corretta delle coperture per le lenti del tuo mirino (2.02.10 pollici o 50.853.3 mm).
- Allinea le coperture con la lente del mirino e premi saldamente fino a quando non scattano in posizione.
- Assicurati che la vestibilità sia sicura per prevenire l'ingresso di umidità o detriti nel mirino.

2. Uso:

- Per aprire le coperture per obiettivo, aprile delicatamente utilizzando il meccanismo a molla.
- Assicurati che le coperture siano completamente ritratte prima di mirare o sparare.
- Dopo l'uso, chiudi le coperture delle lenti per proteggere il mirino dagli elementi ambientali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici; controlla le opzioni di riciclaggio dove applicabile.
- Se il prodotto è danneggiato oltre riparazione, contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE designato fornito dal produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue COPERTURE PER OBJECTIVO BLIZZARD. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte BLIZZARD SCOPE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse kikkertsikte dekslene er designet for å gi beskyttelse til kikkertsikte linsen din samtidig som de sikrer rask tilgang under bruk. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er ment å hjelpe deg med å bruke produktet på en trygg og effektiv måte, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsregulering (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspekter alltid kikkertsikte dekslene før bruk for å sikre at de er i god stand.
- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn for å unngå utilsiktet bruk eller skade.
- Ved eventuell feilfunksjon eller skade, stopp umiddelbart bruken og søk hjelp.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker kikkertsikte dekslene for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke tvang flipopen mekanismen; den skal fungere jevnt uten overdreven trykk.
- Sørg for at polymerlinsene er rene og fri for rusk før bruk for å opprettholde synligheten.
- Unngå å utsette kikkertsikte dekslene for ekstreme temperaturer eller direkte sollys over lengre tid, da dette kan påvirke materialet.
- Hvis du merker noen sprekker eller skader på linsedekslene, ikke bruk dem og kontakt support for videre assistanse.
- Sørg alltid for at ditt skytevåpen er rettet i en trygg retning når du bruker kikkertsikte for sikting.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Identifiser riktig størrelse på linsedekslene for kikkertsiktet ditt (2.02.10 tommer eller 50.853.3 mm).
- Juster dekslene med kikkertsikte linsen og trykk fast til de klikker på plass.
- Sørg for en sikker passform for å forhindre at fuktighet eller rusk kommer inn i kikkertsiktet.

2. Bruk:

- For å åpne kikkertsikte dekslene, vipp dem forsiktig opp ved hjelp av den fjærbelastede mekanismen.
- Sørg for at dekslene er helt trukket tilbake før du sikter eller skyter.
- Etter bruk, lukk linsedekslene for å beskytte kikkertsiktet mot miljøelementer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast i husholdningsavfall; sjekk for resirkuleringsmuligheter der det er aktuelt.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsanlegg for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktproblemer, vennligst ta kontakt med den angitte EUkontaktpunktet som er oppgitt av produsenten.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og behagelig opplevelse med dine BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og samsvar.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POKRYW SOCZEWEK BLIZZARD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór POKRYW SOCZEWEK BLIZZARD od BUTLER CREEK. Te pokrywy soczewek są zaprojektowane w celu ochrony soczewki celownika, zapewniając jednocześnie szybki dostęp podczas użytkowania. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa ma na celu pomoc w bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj pokrywy soczewek przed użyciem, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego użycia lub obrażeń.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z pomocą techniczną.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z pokryw soczewek, aby uniknąć wypadków.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie wymuszaj mechanizmu otwierania; powinien działać płynnie bez nadmiernego nacisku.
- Upewnij się, że soczewki polimerowe są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem, aby zachować widoczność.
- Unikaj narażania pokryw soczewek na ekstremalne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na materiał.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub uszkodzenia pokryw soczewek, nie używaj ich i skontaktuj się z pomocą techniczną w celu dalszej pomocy.
- Zawsze upewnij się, że twój sprzęt jest skierowany w bezpiecznym kierunku podczas używania celownika do celowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar pokryw soczewek dla swojego celownika (2.02.10 cali lub 50.853.3 mm).
- Wyrównaj pokrywę z soczewką celownika i mocno naciśnij, aż zatrzasną się na miejscu.
- Upewnij się, że pokrywy są dobrze dopasowane, aby zapobiec dostawianiu się wilgoci lub zanieczyszczeń do celownika.

2. Użytkowanie:

- Aby otworzyć pokrywę soczewek, delikatnie je odchyl, korzystając z mechanizmu sprężynowego.
- Upewnij się, że pokrywy są całkowicie schowane przed celowaniem lub strzelaniem.
- Po użyciu zamknij pokrywę soczewek, aby chronić celownik przed warunkami atmosferycznymi.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu, gdzie to możliwe.
- Jeśli produkt jest uszkodzony poza naprawę, skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami w

celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym UE podanym przez producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z POKRYWAMI SOCZEWEK BLIZZARD. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i zgodności.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEK merkin BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteet. Nämä tähtäinkotelot on suunniteltu suojaamaan tähtäinlinssiäsi samalla, kun ne mahdollistavat nopean pääsyn käytön aikana. Tämä turvallisuusohjeopas on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina tähtäinkotelot ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa vahinkojen tai vahingoittumisen välttämiseksi.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa tai vahingoittumisessa ongelmia, lopeta käyttö heti ja hae apua.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi tähtäinkoteloita onnettomuuksien välttämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä pakota flipopenmekanismia; sen tulisi toimia sujuvasti ilman liiallista painetta.
- Varmista, että polymeeriset linssit ovat puhtaat ja vapaat roskista ennen käyttöä näkyvyyden ylläpitämiseksi.
- Vältä altistamista tähtäinkoteloita äärimmäisille lämpötiloille tai suoraan auringonvalolle pitkiä aikoja, sillä tämä voi vaikuttaa materiaaliin.
- Jos huomaat halkeamia tai vahinkoja linssikotelossa, älä käytä niitä ja ota yhteyttä tukeen saadaksesi lisäapua.
- Varmista aina, että aseesi on osoitettu turvalliseen suuntaan tähtäystä varten.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tunnista tähtäinlinssillesi sopivan kokoiset kotelot (2.02.10 tuumaa tai 50.853.3 mm).
- Aseta kotelot tähtäinlinssin kohdalle ja paina tiukasti, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
- Varmista, että ne istuvat tiukasti estääkseen kosteuden tai roskien pääsyn tähtäimeen.

2. Käyttö:

- Avaa tähtäinkotelot varovasti kääntämällä ne auki jousikuormitteisen mekanismin avulla.
- Varmista, että kotelot ovat täysin vetäytyneet ennen tähtäystä tai ampumista.
- Käytön jälkeen sulje linssikotelot suojataksesi tähtäintä ympäristötekijöiltä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä koteloita kotitalousjätteen mukana; tarkista kierrätysmahdollisuudet, jos ne ovat saatavilla.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteys paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätuki

Turvallisuus tai tuoteongelmia koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan EUkontaktiin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteidesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja sääntöjen noudattamiseen.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valde BLIZZARD SCOPE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa kikarsikte linsskydd är utformade för att ge skydd åt ditt kikarsikte samtidigt som de möjliggör snabb åtkomst under användning. Denna säkerhetsinstruktionsguide är avsedd att hjälpa dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid linsskydden innan användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att undvika oavsiktlig användning eller skada.
- Vid eventuell funktionsstörning eller skada, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.
- Var medveten om din omgivning när du använder linsskydden för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Tvinga inte flipopen mekanismen; den ska fungera smidigt utan överdrivet tryck.
- Se till att polymerlinserna är rena och fria från skräp innan användning för att upprätthålla synlighet.
- Undvik att utsätta linsskydden för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan påverka materialet.
- Om du märker några sprickor eller skador på linsskydden, använd dem inte och kontakta supporten för vidare hjälp.
- Se alltid till att ditt skjutvapen pekar i en säker riktning när du använder kikarsiktet för sikte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Identifiera rätt storlek på linsskydden för ditt kikarsikte (2.02.10 tum eller 50.853.3 mm).
- Justera skydden med kikarsikte linsen och tryck fast dem tills de klickar på plats.
- Säkerställ en säker passform för att förhindra att fukt eller skräp kommer in i kikarsiktet.

2. Användning:

- För att öppna linsskydden, flippa dem försiktigt uppåt med hjälp av den fjäderbelastade mekanismen.
- Se till att skydden är helt tillbakadragna innan du siktar eller skjuter.
- Efter användning, stäng linsskydden för att skydda kikarsiktet från miljöfaktorer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte i hushållsavfall; kontrollera återvinningsalternativ där det är tillämpligt.
- Om produkten är skadad bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO KRYTKY OBJETIVU BLIZZARD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KRYTKY OBJETIVU BLIZZARD od společnosti BUTLER CREEK. Tyto krytky objektivu jsou navrženy tak, aby chránily čočku vašeho puškohledu a zároveň zajistily rychlý přístup během používání. Tento návod k bezpečnosti je určen k tomu, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat výrobek v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte krytky objektivu, zda jsou v dobrém stavu.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Držte výrobek mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému použití nebo zranění.
- V případě jakéhokoli selhání nebo poškození okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte pomoc.
- Budte si vědomi svého okolí při používání krytek objektivu, abyste se vyhnuli nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nenuťte mechanismus otevírání; měl by fungovat hladce bez nadměrného tlaku.
- Ujistěte se, že jsou polymerové čočky čisté a bez nečistot před použitím, aby se zajistila viditelnost.
- Vyhněte se vystavení krytek objektivu extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po delší dobu, protože to může ovlivnit materiál.
- Pokud si všimnete jakýchkoli prasklin nebo poškození krytek čoček, nepoužívejte je a kontaktujte podporu pro další pomoc.
- Vždy zajistěte, aby byla vaše zbraň namířena bezpečným směrem při používání puškohledu k míření.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Identifikujte správnou velikost krytek čoček pro váš puškohled (2.02.10 palce nebo 50.853.3 mm).
- Zarovnejte krytky s čočkou puškohledu a pevně je stiskněte, dokud nezapadnou na místo.
- Zajistěte bezpečné uchycení, aby se zabránilo pronikání vlhkosti nebo nečistot do puškohledu.

2. Použití:

- Chceteli otevřít krytky objektivu, jemně je otočte pomocí pružinového mechanismu.
- Ujistěte se, že jsou krytky zcela staženy před zaměřováním nebo střelbou.
- Po použití zavřete krytky čoček, abyste ochránili puškohled před vlivy prostředí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do domácího odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace, kde je to možné.
- Pokud je výrobek poškozen nad rámec opravy, kontaktujte místní zařízení na správu odpadů pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s výrobkem se prosím obraťte na určený kontaktní

bod v EU, který poskytuje výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vašimi KRYTKAMI OBJETIVU BLIZZARD. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a souladu.