

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #25,26,27 1.8-1.84" (45.7-46.7MM)

These flip-open scope lens covers from Butler Creek will give you the same great lens protection as the standard covers we have carried for years. The Multi-Flex covers have additional flex in the collar so a wider range of scopes can be covered with each size. The tight, flexible skirt provides a custom fit for multiple scopes with the same features as the standard flip-open covers. Use Butler Creek Multi-Flex Sizing chart for cross reference to proper size.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #25,26,27 1.8-1.84" (45.7-46.7MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001512
- Mfr. No.: 32527
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.8-1.84" (45.7-46.7MM)
- Size: 25 to 27 Objective
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 051525325277

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEKTIVABDECKUNGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CAPUCHONS D'OBJECTIF MULTIFLEX À OUVERTURE BASCULANTE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i COPRILENTI FLIPOPEN MULTIFLEX](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OSŁON SOCZEWEK LUNETOWYCH MULTIFLEX FLIPOPEN](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BUTLER CREEK MULTIFLEX LINSSINSUOJAT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEVOVÉ KRYTY](#)

Sicherheitsanleitung für die MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEKTIVABDECKUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEKTIVABDECKUNGEN von Butler Creek entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen sind dafür konzipiert, optimalen Schutz für deine Zielfernrohrlinse zu bieten und gleichzeitig eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, um dir zu helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen mit deinen Zielfernrohrgrößen (25 bis 27 Objektiv, 1.81.84 Zoll oder 45.746.7 mm) kompatibel sind.
- Überprüfe die Objektivabdeckungen vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte die Objektivabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Einnahme oder Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwende die Objektivabdeckungen immer wie vorgesehen; Missbrauch kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Bei Fehlfunktionen oder Sicherheitsbedenken stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere die entsprechenden Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Kompatibilität:** Überprüfe, ob die Objektivabdeckungen zu deinem speziellen Zielfernrohrmodell passen. Sieh dir das Butler Creek MultiFlex Größenverzeichnis zur Orientierung an.
- **Installation:** Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen sicher angebracht sind, um zu verhindern, dass sie während der Verwendung abfallen.
- **Handhabung:** Gehe vorsichtig mit den Objektivabdeckungen um. Übermäßige Kraft kann den flexiblen Saum oder Kragen beschädigen.
- **Reinigung:** Reinige die Objektivabdeckungen mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
- **Lagerung:** Bewahre die Objektivabdeckungen an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf, um ihre Integrität zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle die passende Größe der Objektivabdeckung basierend auf deinem Zielfernrohrmodell aus.
- Richte die Objektivabdeckung mit dem Objektiv deiner Zielfernrohrlinse aus.
- Drücke die Abdeckung sanft auf das Objektiv, bis sie fest sitzt. Stelle sicher, dass der flexible Saum sicher um das Objektiv gewickelt ist.

2. Nutzung:

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, klappe sie einfach mit dem vorgesehenen Tab oder Rand auf.
- Schließe die Objektivabdeckung, wenn sie nicht verwendet wird, um die Linse vor Schmutz, Feuchtigkeit und Kratzern zu schützen.

- Überprüfe regelmäßig den Sitz der Objektivabdeckungen während der Nutzung, um sicherzustellen, dass sie sicher angebracht bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Objektivabdeckungen beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, ziehe in Betracht, sie zu recyceln, wenn in deiner Region entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEKTIVABDECKUNGEN beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Webseite von Butler Creek.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEKTIVABDECKUNGEN gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir schätzen dein Engagement, unsere Produkte verantwortungsbewusst zu nutzen.

Safety Instruction Guide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Introduction

Thank you for choosing the MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS by Butler Creek. These lens covers are designed to provide optimal protection for your scope lenses while ensuring ease of use. This guide contains important safety information and usage instructions to help you use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the lens covers are compatible with your scope sizes (25 to 27 Objective, 1.81.84 inches or 45.746.7 mm).
- Inspect the lens covers for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the lens covers out of reach of children to prevent accidental ingestion or choking hazards.
- Always use the lens covers as intended; misuse may lead to damage or personal injury.
- In case of any malfunction or safety concern, discontinue use immediately and consult the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Verify that the lens covers fit your specific scope model. Refer to the Butler Creek MultiFlex Sizing chart for guidance.
- **Installation:** Ensure the lens covers are securely attached to prevent them from falling off during use.
- **Handling:** Handle the lens covers gently. Excessive force may damage the flexible skirt or collar.
- **Cleaning:** Clean the lens covers with a soft, dry cloth. Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may scratch the surface.
- **Storage:** Store the lens covers in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain their integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate lens cover size based on your scope model.
- Align the lens cover with the objective lens of your scope.
- Gently press the cover onto the lens until it fits snugly. Ensure that the flexible skirt wraps around the lens securely.

2. Usage:

- To open the lens cover, simply flip it open using the designated tab or edge.
- When not in use, close the lens cover to protect the lens from dirt, moisture, and scratches.
- Regularly check the fit of the lens covers during use to ensure they remain securely attached.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- If the lens covers are damaged or no longer usable, consider recycling them if facilities are available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official Butler Creek website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to using our products responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN de Butler Creek. Estas cubiertas están diseñadas para ofrecer una protección óptima para las lentes de tu mira mientras aseguran facilidad de uso. Esta guía contiene información importante sobre seguridad e instrucciones de uso para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las cubiertas de lente son compatibles con los tamaños de tu mira (25 a 27 Objetivo, 1.81.84 pulgadas o 45.746.7 mm).
- Inspecciona las cubiertas de lente en busca de daños visibles antes de usarlas. No las uses si están dañadas.
- Mantén las cubiertas de lente fuera del alcance de los niños para prevenir riesgos de ingestión accidental o asfixia.
- Siempre usa las cubiertas de lente según lo previsto; el mal uso puede provocar daños o lesiones personales.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o preocupación de seguridad, interrumpe el uso inmediatamente y consulta a las autoridades adecuadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Verifica que las cubiertas de lente se ajusten a tu modelo específico de mira. Consulta la tabla de tallas MultiFlex de Butler Creek para orientación.
- **Instalación:** Asegúrate de que las cubiertas de lente estén sujetas de manera segura para evitar que se caigan durante el uso.
- **Manipulación:** Maneja las cubiertas de lente con cuidado. La fuerza excesiva puede dañar la falda flexible o el collar.
- **Limpieza:** Limpia las cubiertas de lente con un paño suave y seco. Evita usar productos químicos agresivos o materiales abrasivos que puedan rayar la superficie.
- **Almacenamiento:** Guarda las cubiertas de lente en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa para mantener su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona el tamaño adecuado de la cubierta de lente según el modelo de tu mira.
- Alinea la cubierta de lente con la lente objetivo de tu mira.
- Presiona suavemente la cubierta sobre la lente hasta que se ajuste de manera segura. Asegúrate de que la falda flexible envuelva la lente de forma segura.

2. Uso:

- Para abrir la cubierta de lente, simplemente gírala hacia arriba usando la lengüeta o el borde designado.
- Cuando no la estés usando, cierra la cubierta de lente para proteger la lente de suciedad, humedad y rayones.
- Revisa regularmente el ajuste de las cubiertas de lente durante el uso para asegurarte de que permanezcan sujetas de manera segura.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las cubiertas de lente de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- Si las cubiertas de lente están dañadas o ya no son utilizables, considera reciclarlas si hay instalaciones disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o apoyo relacionado con las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto o visita el sitio web oficial de Butler Creek.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN. Tu seguridad es nuestra prioridad y apreciamos tu compromiso de usar nuestros productos de manera responsable.

Guide de Sécurité pour les CAPUCHONS D'OBJECTIF MULTIFLEX À OUVERTURE BASCULANTE

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF MULTIFLEX À OUVERTURE BASCULANTE de Butler Creek. Ces caches d'objectif sont conçus pour offrir une protection optimale à vos lentilles de lunette tout en garantissant une utilisation facile. Ce guide contient des informations de sécurité importantes et des instructions d'utilisation pour vous aider à utiliser le produit en toute sécurité et efficacement.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les caches d'objectif sont compatibles avec les tailles de votre lunette (25 à 27 Objectif, 1.81.84 pouces ou 45.746.7 mm).
- Inspectez les caches d'objectif pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser s'ils sont endommagés.
- Gardez les caches d'objectif hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou d'étouffement.
- Utilisez toujours les caches d'objectif comme prévu ; un mauvais usage peut entraîner des dommages ou des blessures.
- En cas de dysfonctionnement ou de préoccupation concernant la sécurité, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez les autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Vérifiez que les caches d'objectif s'adaptent à votre modèle de lunette spécifique. Référez-vous au tableau des tailles MultiFlex de Butler Creek pour des conseils.
- **Installation** : Assurez-vous que les caches d'objectif sont fixés de manière sécurisée pour éviter qu'ils ne tombent pendant l'utilisation.
- **Manipulation** : Manipulez les caches d'objectif avec précaution. Une force excessive peut endommager la jupe flexible ou le col.
- **Nettoyage** : Nettoyez les caches d'objectif avec un chiffon doux et sec. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient rayer la surface.
- **Stockage** : Rangez les caches d'objectif dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver leur intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Sélectionnez la taille de cache d'objectif appropriée en fonction de votre modèle de lunette.
- Alignez le cache d'objectif avec l'objectif de votre lunette.
- Appuyez doucement sur le cache jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement. Assurez-vous que la jupe flexible entoure bien la lentille.

2. Utilisation :

- Pour ouvrir le cache d'objectif, il suffit de le basculer en utilisant l'onglet ou le bord désigné.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, fermez le cache d'objectif pour protéger la lentille de la saleté, de l'humidité et des rayures.
- Vérifiez régulièrement l'ajustement des caches d'objectif pendant l'utilisation pour vous assurer

qu'ils restent bien fixés.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des caches d'objectif conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Si les caches d'objectif sont endommagés ou ne sont plus utilisables, envisagez de les recycler si des installations sont disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien concernant les CAPUCHONS D'OBJECTIF MULTIFLEX À OUVERTURE BASCULANTE, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre emballage de produit ou visiter le site Web officiel de Butler Creek.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos CAPUCHONS D'OBJECTIF MULTIFLEX À OUVERTURE BASCULANTE. Votre sécurité est notre priorité, et nous apprécions votre engagement à utiliser nos produits de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i COPRILENTI FLIOPEN MULTIFLEX

Introduzione

Grazie per aver scelto i COPRILENTI FLIOPEN MULTIFLEX di Butler Creek. Questi coprilenti sono progettati per fornire una protezione ottimale per le lenti del tuo cannocchiale, garantendo al contempo facilità d'uso. Questa guida contiene informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che i coprilenti siano compatibili con le dimensioni del tuo cannocchiale (25 a 27 Obiettivo, 1.81.84 pollici o 45.746.7 mm).
- Ispeziona i coprilenti per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiati.
- Tieni i coprilenti fuori dalla portata dei bambini per prevenire rischi di ingestione accidentale o soffocamento.
- Utilizza sempre i coprilenti come previsto; un uso improprio può causare danni o lesioni personali.
- In caso di malfunzionamento o preoccupazioni sulla sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e consulta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Verifica che i coprilenti si adattino al modello specifico del tuo cannocchiale. Fai riferimento alla tabella di dimensionamento MultiFlex di Butler Creek per orientamento.
- **Installazione:** Assicurati che i coprilenti siano fissati saldamente per prevenire che cadano durante l'uso.
- **Maneggiamento:** Maneggia i coprilenti con delicatezza. L'uso di una forza eccessiva può danneggiare la gonna flessibile o il collare.
- **Pulizia:** Pulisci i coprilenti con un panno morbido e asciutto. Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- **Conservazione:** Conserva i coprilenti in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, per mantenere la loro integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Seleziona la dimensione appropriata del coprilente in base al modello del tuo cannocchiale.
- Allinea il coprilente con l'obiettivo del tuo cannocchiale.
- Premi delicatamente il coprilente sull'obiettivo fino a quando non si adatta saldamente. Assicurati che la gonna flessibile avvolga l'obiettivo in modo sicuro.

2. Uso:

- Per aprire il coprilente, semplicemente sollevalo utilizzando la linguetta o il bordo designato.
- Quando non è in uso, chiudi il coprilente per proteggere l'obiettivo da sporco, umidità e graffi.
- Controlla regolarmente la tenuta dei coprilenti durante l'uso per garantire che rimangano saldamente attaccati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i coprilenti in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Se i coprilenti sono danneggiati o non più utilizzabili, considera di riciclarli se le strutture sono disponibili.

nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardo ai COPRILENTI FLIPOPEN MULTIFLEX, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito ufficiale di Butler Creek.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi COPRILENTI FLIPOPEN MULTIFLEX. La tua sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo il tuo impegno nell'utilizzare i nostri prodotti in modo responsabile.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Introduksjon

Takk for at du valgte MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse objektivdekslene er designet for å gi optimal beskyttelse for kikkertsiktslinser samtidig som de er enkle å bruke. Denne guiden inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og bruksanvisninger for å hjelpe deg med å bruke produktet på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at objektivdekslene er kompatible med din kikkertsikts størrelse (25 til 27 Objective, 1.81.84 tommer eller 45.746.7 mm).
- Inspiser objektivdekslene for synlig skade før bruk. Ikke bruk hvis de er skadet.
- Hold objektivdekslene utenfor rekkevidde for barn for å forhindre utilsiktet inntak eller kvelningsfare.
- Bruk alltid objektivdekslene som tiltenkt; feilbruk kan føre til skade eller personskade.
- Ved eventuelle feil eller sikkerhetsproblemer, stopp bruken umiddelbart og kontakt de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Kompatibilitet:** Bekreft at objektivdekslene passer til din spesifikke kikkertsiktsmodell. Referer til Butler Creek MultiFlex størrelsesdiagram for veiledning.
- **Installasjon:** Sørg for at objektivdekslene er sikkert festet for å forhindre at de faller av under bruk.
- **Håndtering:** Håndter objektivdekslene forsiktig. Overdreven kraft kan skade den fleksible kanten eller kragen.
- **Rengjøring:** Rengjør objektivdekslene med en myk, tørr klut. Unngå å bruke sterke kjemikalier eller slipende materialer som kan ripe overflaten.
- **Lagring:** Oppbevar objektivdekslene på et kjølig, tørt sted unna direkte sollys for å opprettholde deres integritet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Velg riktig størrelse på objektivdekselet basert på din kikkertsiktsmodell.
- Juster objektivdekselet med objektivlinser på kikkertsiktet ditt.
- Trykk forsiktig dekselet på linsen til det sitter tett. Sørg for at den fleksible kanten omslutter linsen sikkert.

2. Bruk:

- For å åpne objektivdekselet, bare flip det åpent ved å bruke den angitte fliken eller kanten.
- Når det ikke er i bruk, lukk objektivdekselet for å beskytte linsen mot smuss, fuktighet og riper.
- Sjekk jevnlig passformen på objektivdekslene under bruk for å sikre at de forblir sikkert festet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast objektivdekslene i samsvar med lokale forskrifter angående plastavfall.
- Hvis objektivdekslene er skadet eller ikke lenger brukbare, vurder å resirkulere dem hvis fasiliteter er tilgjengelige i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte angående MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vennligst referer til kontaktinformasjonen fra produsenten som følger med produktpakken eller besøk den offisielle Butler Creeknettsiden.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi setter pris på ditt engasjement for å bruke produktene våre ansvarlig.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OSŁON SOCZEWEK LUNETOWYCH MULTIFLEX FLIPOPEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon soczewek lunetowych MULTIFLEX FLIPOPEN firmy Butler Creek. Te osłony soczewek zostały zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnej ochrony soczewek Twojej lunety, jednocześnie zapewniając łatwość użycia. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje użytkowania, które pomogą Ci korzystać z produktu w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że osłony soczewek są kompatybilne z rozmiarami Twojej lunety (25 do 27 Objective, 1.81.84 cale lub 45.746.7 mm).
- Sprawdź osłony soczewek pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Trzymaj osłony soczewek z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub zadławieniu.
- Zawsze używaj osłon soczewek zgodnie z ich przeznaczeniem; niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia lub obrażeń.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub obaw dotyczących bezpieczeństwa, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z odpowiednimi organami.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Kompatybilność:** Zweryfikuj, czy osłony soczewek pasują do Twojego konkretnego modelu lunety. Skorzystaj z tabeli rozmiarów Butler Creek MultiFlex jako wskazówki.
- **Montaż:** Upewnij się, że osłony soczewek są pewnie zamocowane, aby zapobiec ich odpadnięciu podczas użycia.
- **Obsługa:** Obsługuj osłony soczewek delikatnie. Nadmierna siła może uszkodzić elastyczną falbankę lub kołnierz.
- **Czyszczenie:** Czyść osłony soczewek miękką, suchą szmatką. Unikaj używania silnych chemikaliów lub materiałów ściernych, które mogą zarysować powierzchnię.
- **Przechowywanie:** Przechowuj osłony soczewek w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zachować ich integralność.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Montaż:

- Wybierz odpowiedni rozmiar osłony soczewki w zależności od modelu swojej lunety.
- Wyrównaj osłonę soczewki z soczewką obiektywu lunety.
- Delikatnie naciśnij osłonę na soczewkę, aż będzie dobrze dopasowana. Upewnij się, że elastyczna falbanka owinie się wokół soczewki w sposób pewny.

2. Użytkowanie:

- Aby otworzyć osłonę soczewki, po prostu odwróć ją za pomocą wyznaczonego uchwytu lub krawędzi.
- Kiedy nie używasz osłony, zamknij ją, aby chronić soczewkę przed brudem, wilgocią i zarysowaniami.
- Regularnie sprawdzaj dopasowanie osłon soczewek podczas użycia, aby upewnić się, że pozostają pewnie zamocowane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony soczewek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Jeśli osłony soczewek są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, rozważ ich recykling, jeśli w Twoim rejonie są dostępne odpowiednie placówki.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego osłon soczewek lunetowych MULTIFLEX FLIPOPEN, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Butler Creek.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z osłon soczewek lunetowych MULTIFLEX FLIPOPEN. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne korzystanie z naszych produktów.

Turvaohjeet BUTLER CREEK MULTIFLEX LINSSINSUOJAT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojat. Nämä linssinsuojat on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kiikaritähäimesi objektiivilinsseille samalla kun ne ovat helppokäyttöisiä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että linssinsuojat ovat yhteensopivia kiikaritähäimesi kokojen kanssa (2527 objektiiv, 1.81.84 tuumaa tai 45.746.7 mm).
- Tarkista linssinsuojat ennen käyttöä näkyvien vaurioiden varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa, jotta vältetään vahingossa tapahtuva nieleminen tai tukehtumisvaara.
- Käytä linssinsuojia aina tarkoituksenmukaisesti; väärinkäyttö voi aiheuttaa vaurioita tai henkilökohtaisia vammoja.
- Jos havaitset vian tai turvallisuuteen liittyvän huolen, lopeta käyttö heti ja ota yhteys asianmukaisiin viranomaisiin.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Yhteensopivuus:** Varmista, että linssinsuojat sopivat tarkasti kiikaritähäimesi malliin. Viittaa Butler Creek MultiFlex kokooppaaseen ohjeita varten.
- **Asennus:** Varmista, että linssinsuojat on kiinnitetty tukevasti, jotta ne eivät putoa käytön aikana.
- **Käsittely:** Käsittely linssinsuojia varovasti. Liiallinen voima voi vaurioittaa joustavaa suojusmateriaalia tai kaulaa.
- **Puhdistus:** Puhdista linssinsuojat pehmeällä, kuiva kankaalla. Vältä voimakkaiden kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä, jotka voivat naarmuttaa pintaa.
- **Säilytys:** Säilytä linssinsuojat viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta niiden eheyden ylläpitämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva linssinsuojan koko kiikaritähäimesi mallin mukaan.
- Kohdista linssinsuojus kiikaritähäimesi objektiivilinsin kanssa.
- Paina varovasti suojus linssin päälle, kunnes se istuu tiiviisti. Varmista, että joustava suojusmateriaali kietoutuu linssin ympärille turvallisesti.

2. Käyttö:

- Avaa linssinsuojus yksinkertaisesti kääntämällä se auki käyttämällä nimettyä välilehteä tai reunaa.
- Kun et käytä linssinsuojia, sulje ne suojataksesi linssiä pölyltä, kosteudelta ja naarmuilta.
- Tarkista säännöllisesti linssinsuojien istuvuus käytön aikana varmistaaksesi, että ne pysyvät tiiviisti kiinni.

Hävitysohjeet

- Hävitä linssinsuojat paikallisten muovijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos linssinsuojat ovat vaurioituneet tai eivät enää ole käytettävissä, harkitse niiden kierrättämistä, jos alueellasi on kierrätysmahdollisuuksia.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojien osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai käy Butler Creekin virallisilla verkkosivuilla.

Päätelmä

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojien turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia, ja arvostamme sitoutumistasi käyttää tuotteitamme vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktionsguide för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK

Introduktion

Tack för att du valt MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK från Butler Creek. Dessa objektivlock är designade för att ge optimalt skydd för dina kikarsiktlinser samtidigt som de är lätta att använda. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och bruksanvisningar för att hjälpa dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att objektivlocken är kompatibla med dina kikarsikten (storlek 25 till 27, 1.81.84 tum eller 45.746.7 mm).
- Inspektera objektivlocken för synliga skador innan användning. Använd dem inte om de är skadade.
- Håll objektivlocken utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig förtäring eller kvävningsrisker.
- Använd alltid objektivlocken som avsett; felanvändning kan leda till skador på produkten eller personskador.
- Vid eventuella funktionsfel eller säkerhetsproblem, avbryt användningen omedelbart och kontakta lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Kompatibilitet:** Verifiera att objektivlocken passar din specifika kikarsiktemodell. Referera till Butler Creek MultiFlex storleksdiagram för vägledning.
- **Installation:** Se till att objektivlocken är ordentligt fästa för att förhindra att de faller av under användning.
- **Hantera:** Hantera objektivlocken varsamt. Överdrivet tryck kan skada den flexibla kjolen eller kragen.
- **Rengöring:** Rengör objektivlocken med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda hårda kemikalier eller slipande material som kan repa ytan.
- **Förvaring:** Förvara objektivlocken på en sval, torr plats borta från direkt solljus för att bevara deras integritet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj rätt storlek på objektivlocket baserat på din kikarsiktemodell.
- Justera objektivlocket med objektivlinsen på ditt kikarsikte.
- Tryck försiktigt på locket på linsen tills det sitter tätt. Se till att den flexibla kjolen omsluter linsen ordentligt.

2. Användning:

- För att öppna objektivlocket, vänd enkelt upp det med hjälp av den angivna fliken eller kanten.
- När det inte används, stäng objektivlocket för att skydda linsen från smuts, fukt och repor.
- Kontrollera regelbundet passformen på objektivlocken under användning för att säkerställa att de förblir ordentligt fästa.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera objektivlocken i enlighet med lokala förordningar angående plastavfall.
- Om objektivlocken är skadade eller inte längre användbara, överväg att återvinna dem om anläggningar

finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning eller besök den officiella Butler Creekwebbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar ditt engagemang för att använda våra produkter på ett ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEVOVÉ KRYTY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEVOVÉ KRYTY od společnosti Butler Creek. Tyto kryty objektivu jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální ochranu pro vaše objektivy puškohledů a zároveň zajišťovaly snadné použití. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro použití, které vám pomohou používat produkt bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kryty objektivu byly kompatibilní s velikostí vašeho puškohledu (25 až 27 objektiv, 1.81.84 palce nebo 45.746.7 mm).
- Před použitím zkontrolujte kryty objektivu na viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Uchovávejte kryty objektivu mimo dosah dětí, aby se předešlo nebezpečí náhodného požití nebo udušení.
- Vždy používejte kryty objektivu podle určení; nesprávné použití může vést k poškození nebo osobnímu zranění.
- V případě jakéhokoli selhání nebo obav o bezpečnost okamžitě přestaňte používat a obraťte se na příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Kompatibilita:** Ověřte, zda kryty objektivu odpovídají vašemu konkrétnímu modelu puškohledu. Odkazujte na tabulku velikostí Butler Creek MultiFlex pro vodítko.
- **Instalace:** Ujistěte se, že jsou kryty objektivu bezpečně připevněny, aby se během používání neodstranily.
- **Manipulace:** S kryty objektivu zacházejte opatrně. Nadměrná síla může poškodit flexibilní lem nebo límec.
- **Údržba:** Čistěte kryty objektivu měkkým, suchým hadříkem. Vyhněte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů, které by mohly poškrábat povrch.
- **Skladování:** Skladujte kryty objektivu na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo, abyste udrželi jejich integritu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost krytu objektivu podle modelu vašeho puškohledu.
- Zarovnejte kryt objektivu s objektivem vašeho puškohledu.
- Jemně zatlačte kryt na objektiv, dokud nebude pevně sedět. Ujistěte se, že flexibilní lem obklopuje objektiv bezpečně.

2. Použití:

- Pro otevření krytu objektivu jednoduše přehněte víčko pomocí určené záložky nebo okraje.
- Když kryt objektivu nepoužíváte, zavřete ho, abyste chránili objektiv před nečistotami, vlhkostí a poškrábáním.
- Pravidelně kontrolujte, zda kryty objektivu během používání zůstávají bezpečně připevněny.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty objektivu v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Pokud jsou kryty objektivu poškozené nebo již nepoužitelné, zvažte jejich recyklaci, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory ohledně MULTIFLEX FLIOPEN OBJEVOVÝCH KRYTŮ se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky Butler Creek.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich MULTIFLEX FLIOPEN OBJEVOVÝCH KRYTŮ. Vaše bezpečnost je naší prioritou a oceňujeme váš závazek používat naše produkty odpovědně.