

BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BERETTA USA BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD
- Manufacturer: BERETTA USA
- Product no.: 913501533
- Mfr. No.: UD5A0946
- Model: Nano
- Weapon type: Beretta
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le ROD DE GUIDAGE DE RESSORT DE RECOIL INTÉRIEUR BERETTA NANO](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza del Prodotto per il ROD DI GUIDA DELLA Molla INTERNA DEL RECOIL PER BERETTA NANO](#)

Safety Instruction Guide for BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD

Introduction

Thank you for choosing the BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD. This essential component is designed to enhance the performance and reliability of your Beretta Nano firearm. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Use only compatible parts and accessories with your Beretta Nano to maintain safety and functionality.
- Store the recoil spring rod in a safe place, away from children and unauthorized users.
- Regularly check for wear and damage to ensure safe operation.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children.
- Inspect the recoil spring rod for any visible defects before installation.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the firearm or recoil spring rod.
- Do not attempt to modify or alter the recoil spring rod as this may compromise safety and performance.
- If you experience any issues during installation or usage, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation (e.g., screwdriver, pliers).

2. Installation Steps

- Remove the slide from your Beretta Nano according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing recoil spring rod and carefully remove it.
- Insert the BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD into the designated space, ensuring a snug fit.
- Reassemble the slide onto the firearm, making sure all components are properly aligned.
- Conduct a function check to ensure the firearm operates correctly.

3. Usage Guidelines

- Regularly maintain your firearm and the recoil spring rod for optimal performance.
- Follow all manufacturer guidelines for your Beretta Nano when using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste. Contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD, please consult the manufacturer's website or contact your local authorized dealer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the performance of your firearm are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano

Introducción

Gracias por elegir la Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y seguro en su arma. Para garantizar su seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- En caso de duda sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre la Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano en un entorno seguro y controlado.
- No utilices el producto si está dañado o si no estás seguro de su funcionamiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones mientras trabajas con el producto.
- Usa protección adecuada para los ojos y las manos durante la instalación y el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación

- Retira la varilla de guía antigua (si es aplicable) siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inserta la nueva Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano en su lugar.
- Asegúrate de que la varilla esté alineada correctamente y fijada en su posición.

3. Verificación

- Realiza una inspección visual para asegurarte de que la varilla esté instalada correctamente.
- Prueba el funcionamiento del arma en un entorno seguro antes de su uso regular.

4. Uso

- Utiliza el arma siguiendo todas las normas de seguridad y manejo responsable de armas.
- Si experimentas problemas durante el uso, detén la operación y verifica la instalación de la varilla.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano, sigue las

regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.

- Asegúrate de que el producto no sea accesible para niños o personas no capacitadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas adicionales sobre la seguridad del producto, te recomendamos que contactes a un profesional o a un representante del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda siempre seguir las directrices de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar un manejo seguro y efectivo de tu Varilla de Guía del Muelle de Retroceso Interno Beretta Nano. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Guide de sécurité pour le ROD DE GUIDAGE DE RESSORT DE RECOIL INTÉRIEUR BERETTA NANO

Introduction

Ce guide de sécurité est destiné à vous fournir des informations importantes sur l'utilisation sécurisée du ROD DE GUIDAGE DE RESSORT DE RECOIL INTÉRIEUR BERETTA NANO. Il est essentiel de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifiez pas le ROD DE GUIDAGE DE RESSORT DE RECOIL INTÉRIEUR BERETTA NANO.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes de température ou d'humidité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
- Assurez-vous que la zone d'utilisation est dégagée et sécurisée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation fourni avec le produit.

2. Installation:

- Retirez le ressort de recul usé de l'arme.
- Insérez le ROD DE GUIDAGE DE RESSORT DE RECOIL INTÉRIEUR dans le logement prévu à cet effet.
- Assurez-vous que le rod est correctement positionné et sécurisé.

3. Vérification:

- Après l'installation, vérifiez que tout est en place et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le mécanisme fonctionne correctement.

Utilisation

- Utilisez le produit uniquement dans le cadre prévu.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant l'entretien et le nettoyage.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le ROD DE GUIDAGE DE RESSORT DE RECOIL INTÉRIEUR dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armement.
- Apportez le produit usé à un centre de recyclage agréé ou à un point de collecte pour les déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou le service client du fabricant.

Note: Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser le ROD DE GUIDAGE DE RESSORT DE RECOIL INTÉRIEUR BERETTA NANO en toute sécurité. Veuillez suivre ces instructions et rester informé des mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida di Sicurezza del Prodotto per il ROD DI GUIDA DELLA Molla INTERNA DEL RECOIL PER BERETTA NANO

Introduzione

Grazie per aver scelto il ROD DI GUIDA DELLA Molla INTERNA DEL RECOIL PER BERETTA NANO. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Utilizza guanti protettivi per evitare lesioni durante la manipolazione del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della sua integrità o se hai dubbi sulla sua funzionalità.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio ROD DI GUIDA, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il nuovo ROD DI GUIDA nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Verifica che il ROD DI GUIDA sia fissato saldamente e non si muova.

3. Uso:

- Utilizza il prodotto solo con la Beretta Nano.
- Esegui controlli regolari per assicurarti che il ROD DI GUIDA funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di questo tipo.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o dubbio riguardante il ROD DI GUIDA DELLA Molla INTERNA DEL RECOIL PER BERETTA NANO, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di BERETTA USA.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.