

Super 1050 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Super 1050 Machine 300 WSM

The Dillon Super 1050 will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 30-06. The 1050 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Super 1050 Machine 300 WSM
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005492
- Mfr. No.:
- Cartridge: 300 WSM (Winchester Short Mag)
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la Macchina di Ricarica Progressiva Dillon Super 1050](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine](#)

Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your reloading machine. Please read this manual carefully before using the product to minimize risks and enhance your reloading experience.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instruction manual before operating the machine.
- Ensure that the reloading machine is used in a wellventilated area.
- Keep the reloading machine out of reach of children and unauthorized users.
- Use the machine only for its intended purpose, which is reloading cartridges.
- Regularly inspect the machine for any signs of damage or wear.
- Do not attempt to modify or repair the machine unless instructed to do so in this manual.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when operating the machine.
- Be aware of your surroundings and ensure that the work area is clean and free from distractions.
- Never leave the machine unattended while it is in operation.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the power supply matches the machine's voltage requirements (110 or 220 Volt).
- Avoid overloading the case feeder; follow the manufacturer's recommended limits.
- Always check that the case deflector is properly adjusted to prevent cases from being ejected unexpectedly.
- Do not place hands or other objects near moving parts while the machine is in operation.
- Use only approved components and accessories with the Dillon Super 1050.
- Be cautious when handling reloading materials, including primers and powders, as they can be hazardous.
- Ensure that all tools and equipment used in conjunction with the reloading machine are in good condition.
- Familiarize yourself with emergency shutoff procedures in case of malfunction.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Place the Dillon Super 1050 on a stable, flat surface.
- Ensure that the machine is securely fastened to the work surface to prevent tipping.
- Connect the power supply according to the voltage requirements of your region.
- Adjust the case feeder and deflector according to your cartridge specifications.

2. Usage

- Load the appropriate cartridges into the case feeder.
- Set the desired speed of the case feeder using the variable speed control.
- Begin the reloading process by following the stepbystep instructions provided in the detailed user manual.
- Monitor the operation closely, checking for any irregularities or malfunctions.
- Once reloading is completed, turn off the machine and disconnect the power supply.

Disposal Instructions

- Properly dispose of any unused or expired reloading materials according to local regulations.
- When the machine reaches the end of its life, follow local electronic waste disposal guidelines to ensure environmentally safe disposal.
- Remove any hazardous materials from the machine before disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding safety or operational issues, please refer to the contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience with the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Always prioritize safety and compliance with local regulations when operating your reloading equipment.

Guida alla Sicurezza per la Macchina di Ricarica Progressiva Dillon Super 1050

Introduzione

La Dillon Super 1050 è una macchina di ricarica progressiva progettata per la ricarica di cartucce da fucile, in particolare per il calibro 300 WSM (Winchester Short Mag). Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della macchina per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.
- Non sovraccaricare la macchina e segui le istruzioni per la capacità massima.
- Non lasciare mai la macchina incustodita mentre è in funzione.
- Utilizza solo componenti e accessori raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona la macchina su una superficie stabile e piana.
- Collega il cavo di alimentazione a una presa appropriata (110 o 220 Volt).
- Assicurati di utilizzare l'adattatore corretto per la tua regione.

2. Uso della Macchina

- Regola la velocità del caricatore di cartucce utilizzando il controllo della velocità (da 0 a 8 RPM).
- Carica le cartucce nel caricatore seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente.
- Monitora costantemente il funzionamento della macchina mentre è in uso.
- In caso di malfunzionamenti, spegni immediatamente la macchina e controlla il manuale per la risoluzione dei problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per apparecchiature elettroniche nella tua zona.
- Rimuovi le batterie (se presenti) e smaltiscile separatamente secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore attraverso i canali ufficiali.

Säkerhetsanvisningar för Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Denna maskin är designad för att effektivt ladda ammunition för gevärskalibrar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att maskinen är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara maskinen på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av maskinen.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de rekommenderade kalibrarna (t.ex. 300 WSM) med denna maskin.
- Kontrollera alltid att alla delar är korrekt monterade innan du startar maskinen.
- Justera hastigheten på fallmataren innan du börjar ladda för att undvika överbelastning.
- Använd inte maskinen om den har skadade eller slitna delar.
- Följ alltid instruktionerna för korrekt installation och användning av maskinen.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera maskinen:

- Placera maskinen på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.
- Anslut maskinen till ett korrekt jordat eluttag som matchar den angivna spänningen (110 eller 220 Volt).

2. Använda maskinen:

- Ställ in hastigheten på fallmataren till önskad nivå (mellan 0 och 8 RPM).
- Ladda en patron i maskinen enligt bruksanvisningen.
- Kontrollera att alla säkerhetsåtgärder är vidtagna innan du startar maskinen.
- Övervaka processen noggrant och stäng av maskinen om något verkar fel.

3. Underhåll:

- Rengör maskinen regelbundet för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Inspektera maskinen för slitage och byt ut delar vid behov.
- Förvara maskinen på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella oanvändbara delar eller skräp i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material när så är möjligt, särskilt metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller användarhandboken för mer information om hur du når dem.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Tack för att du är en ansvarsfull användare!