

Super 1050 Progressive Reloading Machine for Pistol Calibers - Super 1050 Machine 44 Special

The Dillon Super 1050 will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 30-06. The 1050 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Super 1050 Machine 44 Special
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005513
- Mfr. No.:
- Cartridge: 44 Special
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Laddningsmaskin för Pistolkalibrar](#)

Safety Instruction Guide for Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Introduction

Thank you for choosing the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your reloading machine. Please read this document carefully before operating the machine.

General Safety Guidelines

- Always use the Dillon Super 1050 in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the machine out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the machine regularly for any signs of damage or wear.
- Do not use the machine if it is damaged or malfunctioning.
- Ensure that your workspace is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when operating the machine.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when using the machine.

Specific Safety Precautions for Use

• Electrical Safety:

- Ensure that the machine is connected to a power supply that matches the specified voltage (110 or 220 Volt).
- Do not use extension cords that are not rated for the machine's power requirements.
- Unplug the machine when not in use or when performing maintenance.

• Operational Safety:

- Do not overload the case feeder beyond its capacity.
- Always monitor the machine while it is in operation.
- Do not attempt to remove or adjust any parts of the machine while it is running.
- Keep hands and clothing away from moving parts to avoid entanglement.

• Hazard Awareness:

- Be aware of the potential for noise and take appropriate measures to protect your hearing.
- Understand the risks associated with handling reloading materials and follow proper storage guidelines.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

1. Choose a stable and flat surface for the machine.
2. Ensure adequate lighting in the workspace.
3. Connect the machine to the appropriate power supply.
4. Attach the variable speed case feeder to the machine as per the manufacturer's instructions.
5. Adjust the bowl's window cuff and cases deflector as necessary for your specific cartridge needs.

• Usage:

1. Before starting, ensure that all components are securely in place.
2. Set the desired speed on the variable speed case feeder.
3. Load the appropriate cartridges into the machine according to the specifications.
4. Turn on the machine and monitor the operation closely.
5. Stop the machine immediately if you notice any irregularities or issues.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused reloading materials and machine components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electrical components in regular household waste. Follow local ewaste disposal guidelines.
- Ensure that all materials are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety and the safe operation of the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine are our top priorities.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Introduzione

La Dillon Super 1050 è una macchina di ricarica progressiva progettata per calibro di pistola, in grado di gestire cartucce comuni da 32 ACP fino a 3006. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la macchina in un ambiente ben illuminato e ventilato.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare la macchina se è danneggiata o presenta segni di usura.
- Mantieni la macchina lontana dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare la macchina incustodita durante l'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi la macchina.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che tutte le parti siano correttamente assemblate e fissate prima di avviare la macchina.
- Non sovraccaricare la macchina oltre le specifiche raccomandate.
- Assicurati che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni e non presenti segni di danneggiamento.
- Non tentare di riparare la macchina da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per le riparazioni.
- Non utilizzare la macchina in caso di malfunzionamenti o anomalie durante il funzionamento.
- Segui tutte le istruzioni relative alla regolazione della velocità del caricatore automatico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Macchina

- Posiziona la macchina su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la macchina sia collegata a una presa di corrente compatibile (110 o 220 Volt).
- Regola la finestra del boccale e il deflettore delle cartucce secondo le tue esigenze.

2. Uso della Macchina

- Accendi la macchina e regola la velocità del caricatore automatico da 0 a 8 RPM.
- Carica le cartucce secondo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente.
- Monitora costantemente il funzionamento della macchina durante l'uso.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta disposizione della macchina e dei materiali di ricarica.
- Non smaltire la macchina in discariche non autorizzate.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare

l'assistenza.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. In caso di domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Laddningsmaskin för Pistolkalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Super 1050 Progressiv Laddningsmaskin. Denna maskin är designad för att ge en säker och effektiv laddningsupplevelse. För att säkerställa korrekt användning och säkerhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast maskinen i en torr och välventilerad miljö.
- Håll maskinen borta från barn och sårbara grupper.
- Läs alla instruktioner innan användning.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att maskinen är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under drift.
- Håll händerna borta från rörliga delar under användning.
- Använd inte maskinen om den är skadad eller fungerar onormalt.
- Följ alltid rekommenderade laddningsprocedurer för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Placera maskinen på en stabil och plan yta.
2. Anslut maskinen till en strömkälla med rätt spänning (110 eller 220 Volt).
3. Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och att det inte finns några synliga skador.

Användning

1. Fyll på med lämpliga komponenter och ställ in hastigheten på mataren mellan 0 och 8 RPM.
2. Följ de specifika laddningsinstruktionerna för de aktuella patronerna (exempelvis 44 Special).
3. Övervaka maskinen under drift för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från maskinen bör hanteras enligt lokala föreskrifter för elektriskt avfall.
- Återvinn förpackningar och material när det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Dillon Super 1050, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Vi tackar för att du valt Dillon Super 1050 och vi önskar dig en säker och framgångsrik laddningsupplevelse.