

AR-15 AUTO SEAR PIN

Luth-AR factory replacement Auto Sear Pin. Fits stanard M16 AR-15 rifles.



Attributes

- Name: AR-15 AUTO SEAR PIN
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 100028043
- Mfr. No.: LRAS2
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 859819007607

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Auto Sear Pin](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pin de Auto Sear AR15 LUTHAR](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Produit : Goupille de Détente Automatique AR15 LUTHAR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 AUTO SEAR PIN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 AUTO SEAR PIN](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu AR15 AUTO SEAR PIN](#)

Safety Instruction Guide for AR15 Auto Sear Pin

Introduction

Thank you for choosing the LuthAR factory replacement Auto Sear Pin for your AR15 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of the product. Please read this guide thoroughly before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with standard M16 AR15 rifles.
- Always follow the manufacturer's instructions when installing and using the Auto Sear Pin.
- Store the Auto Sear Pin in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Auto Sear Pin for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about safety notices.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when handling firearm components.
- Ensure the firearm is unloaded and the safety is engaged before attempting to install or replace the Auto Sear Pin.
- Be aware of the potential hazards associated with improper installation, which may result in malfunction or unintended discharge of the firearm.
- Do not attempt to modify the Auto Sear Pin or any other firearm component, as this may compromise safety and performance.
- Only use the Auto Sear Pin in accordance with the specifications provided by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including a punch tool and hammer.
- Ensure that the workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the upper and lower receivers of the AR15 as per standard disassembly procedures.
- Locate the existing Auto Sear Pin and prepare to remove it.
- Using the punch tool, gently tap out the existing Auto Sear Pin from the receiver.
- Align the new LuthAR Auto Sear Pin with the hole in the receiver.
- Carefully tap the new Auto Sear Pin into place using the punch tool and hammer, ensuring it is securely seated.
- Reassemble the upper and lower receivers of the AR15.
- Conduct a function check to ensure proper operation of the firearm.

3. PostInstallation Checks

- Inspect the installation to ensure there are no gaps or misalignments.
- Test the firearm in a safe environment to verify that it operates correctly and safely.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged Auto Sear Pins in accordance with local regulations.
- Do not throw away firearm components in regular household waste. Instead, consider contacting local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the Auto Sear Pin, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and reliable experience with your AR15 Auto Sear Pin.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pin de Auto Sear AR15 LUTHAR

Introducción

Gracias por elegir el Pin de Auto Sear de LuthAR para tu rifle AR15. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y eficiente. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación y uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el pin regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este pin está diseñado específicamente para rifles M16 AR15 estándar. No lo uses en otros modelos.
- **Instalación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- **Manipulación:** Siempre manipula el rifle con cuidado y asegúrate de que el cañón esté apuntando en una dirección segura.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular para asegurar el buen funcionamiento del pin y del rifle en general.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el pin antiguo, si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inserta el nuevo Pin de Auto Sear en su lugar correspondiente.
- Asegúrate de que el pin esté bien asegurado y en su posición correcta.

3. Verificación:

- Realiza una prueba de funcionamiento del rifle para asegurarte de que el pin esté instalado correctamente.
- Verifica que no haya obstrucciones que puedan interferir con el funcionamiento del rifle.

4. Uso:

- Utiliza el rifle de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén siempre una actitud responsable al manejar armas de fuego.

Instrucciones de Desecho

- El pin de auto sear debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- Si no estás seguro de cómo desechar el pin, consulta a un profesional o a las autoridades locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre el uso seguro del Pin de Auto Sear de LuthAR, consulta a un profesional o busca recursos en línea de confianza.

Recuerda siempre actuar con responsabilidad y seguir las mejores prácticas de seguridad al manejar armas de fuego.

Instructions de Sécurité pour le Produit : Goupille de Détente Automatique AR15 LUTHAR

Introduction

Merci d'avoir choisi la Goupille de Détente Automatique LuthAR pour votre fusil AR15. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre fusil avant de l'installer.
- N'utilisez pas la goupille si elle présente des signes de dommage ou d'usure.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas la goupille de détente ou son installation d'une manière non conforme aux instructions.
- Consultez un professionnel si vous avez des doutes sur l'installation ou l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers une personne ou un animal.
- Utilisez des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre fusil.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lorsque vous utilisez l'arme.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil AR15 est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancienne goupille de détente si nécessaire.
- Insérez la nouvelle goupille de détente LuthAR dans le mécanisme de votre fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la goupille est correctement en place et sécurisée.

3. Vérification :

- Après installation, effectuez une vérification fonctionnelle pour vous assurer que la goupille fonctionne correctement.
- Testez le mécanisme de détente sans munitions pour vous assurer qu'il n'y a pas de dysfonctionnement.

4. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez votre fusil, suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu.
- Ne tirez pas tant que vous n'êtes pas sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser de la goupille de détente, faitesle conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas la goupille dans des ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les autorités locales pour des options de recyclage ou d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir de l'aide. Assurezvous de conserver une copie de votre reçu d'achat et de la documentation de produit pour référence future.

Merci de votre attention et de votre engagement envers l'utilisation sûre de vos produits. Restez informé et respectez les directives de sécurité pour garantir une expérience positive et sécurisée.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 AUTO SEAR PIN

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pin di sgancio automatico di ricambio originale LuthAR per il tuo fucile M16 AR15. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza importanti e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Verifica sempre che il tuo fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il pin.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del pin.
- Non forzare il pin in posizione; assicurati che sia allineato correttamente.
- Controlla regolarmente il pin per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.
- Non modificare il pin in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (se necessario).

2. Installazione:

- Posiziona il pin di sgancio automatico nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il pin sia allineato correttamente e inserito completamente.
- Controlla che il pin sia fissato saldamente in posizione.

3. Uso:

- Utilizza il fucile solo in condizioni sicure e legali.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi da fuoco.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o informazione aggiuntiva riguardante il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore LuthAR o un rappresentante autorizzato.

Grazie per aver scelto il Pin di sgancio automatico di LuthAR. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Auto Sear Pin LUTHAR. Ten produkt jest fabrycznym zamiennikiem Auto Sear Pin, który pasuje do standardowych karabinów M16 AR15. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Upewnij się, że produkt jest przechowywany w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas instalacji lub obsługi produktu.
- Nie używaj produktu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji Auto Sear Pin.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Zastosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Sprawdź, czy Auto Sear Pin jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Rozładuj karabin AR15 i upewnij się, że nie ma w nim amunicji.
- Zdejmij istniejący Auto Sear Pin, jeśli jest obecny, używając odpowiednich narzędzi.
- Umieść nowy Auto Sear Pin w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy Auto Sear Pin jest stabilny i nie ma luzów.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu Auto Sear Pin, przetestuj działanie mechanizmu w bezpiecznym środowisku, upewniając się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Nigdy nie testuj broni w miejscu publicznym lub w niedozwolonych strefach.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie, takie jak numer seryjny i dowód zakupu.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania Auto Sear Pin LUTHAR jest kluczowe dla zapewnienia ochrony Twojej oraz innych osób. Proszę przestrzegać powyższych wskazówek i zasad, aby zminimalizować ryzyko oraz cieszyć się bezpiecznym użytkowaniem produktu.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 AUTO SEAR PIN

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR AR15 AUTO SEAR PIN. Denna produkt är utformad för att ersätta den ursprungliga Auto Sear Pin i standard M16 AR15 gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att geväret är avstängt och oladdat innan installation av Auto Sear Pin.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar under installation och hantering.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns några synliga defekter.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring användning av vapen och relaterade tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är avstängt och oladdat.
- Ta bort eventuella föregående delar som behöver bytas ut.

2. Installation av Auto Sear Pin:

- Placera den nya Auto Sear Pin i rätt position enligt tillverkarens specifikationer.
- Använd lämpliga verktyg för att fästa pinnen på plats. Se till att den sitter ordentligt.

3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att Auto Sear Pin är korrekt installerad och fungerar som avsett.
- Gör en funktionstest av geväret för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

4. Användning:

- Använd alltid geväret i enlighet med gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.
- Var medveten om omgivningen när du använder geväret för att undvika olyckor.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter och tillbehör.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för

säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání produktu AR15 AUTO SEAR PIN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Náhradní Auto Sear Pin od výrobce LuthAR. Tento produkt je navržen tak, aby byl kompatibilní se standardními M16 AR15 puškami. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že máte potřebné znalosti o manipulaci s puškami a jejich komponenty.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé osoby, které mají zkušenosti s manipulací s palnými zbraněmi.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo kvalifikovaného technika.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je puška zcela vybitá a bezpečná.
- Při manipulaci s Auto Sear Pin dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Při instalaci a používání dodržujte pokyny výrobce a nezapomínejte na bezpečnostní opatření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pušky:

- Zkontrolujte, zda je puška zcela vybitá.
- Odstraňte všechny náboje z komory a zásobníku.

2. Instalace Auto Sear Pin:

- Pomocí vhodného nástroje vyjměte starý Auto Sear Pin, pokud je to nutné.
- Vložte nový Auto Sear Pin na místo a ujistěte se, že je správně usazen.
- Zkontrolujte, zda je pin pevně na svém místě a nevyčínívá.

3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci proveďte důkladnou kontrolu funkčnosti pušky.
- Ujistěte se, že všechny mechanismy fungují správně a že nedochází k žádným neobvyklým zvukům nebo pohybům.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav Auto Sear Pin a ostatních komponentů pušky.
- Udržujte produkt čistý a suchý, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené komponenty likvidujte podle místních předpisů o odpadech.

- Zajistěte, aby byly odstraněny bezpečně a ekologicky, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na odborníka nebo kvalifikovaného technika.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu. V případě jakýchkoli problémů nás neváhejte kontaktovat.