

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS - NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

Edgewood New Farley front bags. Available in 2-1/4" or 3".



Attributes

- Name: NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045617
- Mfr. No.: NEW FARLEY 3 IN
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Rest Top, Front Bag
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Edgewood Neue Farley Fronttaschen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Sacs avant Edgewood New Farley](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Borse Frontali Edgewood New Farley](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood New Farley](#)
- [Suomi: EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání pytlů Edgewood New Farley](#)

Sicherheitshinweise für die Edgewood Neue Farley Fronttaschen

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Edgewood Neue Farley Fronttaschen. Diese Schießauflagen sind für eine sichere und effektive Nutzung beim Schießen konzipiert. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitswarnungen auf der Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Fronttaschen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass die Taschen stabil auf einer ebenen Fläche platziert sind, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in der Nähe der Taschen liegen, die beim Schießen stören könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde, abgelenkt oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Ohr und Augenschutz, wenn Sie schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Fronttaschen auf einer stabilen und ebenen Fläche stehen.
- Überprüfen Sie, ob die Taschen sicher stehen, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

2. Nutzung:

- Platzieren Sie Ihr Gewehr oder Ihre Waffe sicher auf der Oberseite der Fronttasche.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt, während Sie sich vorbereiten.
- Verwenden Sie die Taschen, um die Waffe in einer stabilen Position zu halten, während Sie zielen und schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem

Sie das Produkt gekauft haben. Sie können auch die EUSicherheitswarnungen auf der Safety GatePlattform überprüfen, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Edgewood Neue Farley Fronttaschen entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before using the bags and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a front bag for shooting support.
- Always inspect the bag for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the bags out of reach of children and pets to prevent accidental injury.
- Use the bags in a safe environment, free from obstacles and hazards that could cause accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- The bags are designed for use on a stable surface. Ensure that the surface is level and secure before placing the bags.
- Avoid overloading the bags beyond their intended weight capacity to prevent damage or failure.
- Do not use the bags for any purpose other than shooting support; misuse may lead to accidents or injuries.
- If using in outdoor environments, be aware of weather conditions that may affect the stability and safety of your setup.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bags:

- Place the front bag on a stable shooting surface, ensuring it is level.
- Adjust the bag position to align with your shooting stance and equipment.

2. Using the Bags:

- Rest your firearm securely on the bag, ensuring it is stable and well supported.
- Adjust the height and angle of the bag as needed for optimal shooting comfort.

3. After Use:

- Remove the firearm from the bag carefully.
- Store the bags in a dry, cool place away from direct sunlight to prevent material degradation.

Disposal Instructions

- When the product reaches the end of its life or is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the bags in regular household waste if they are made of materials that can be recycled. Check for local recycling options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details available for reference.

Thank you for prioritizing safety while using the EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de sécurité pour les Sacs avant Edgewood New Farley

Introduction

Merci d'avoir choisi les Sacs avant Edgewood New Farley. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lors de son utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez le sac avant uniquement pour le tir sur banc, conformément aux instructions fournies.
- **Surface stable** : Assurez-vous que le sac est placé sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement.
- **Équipement de sécurité** : Portez toujours des équipements de protection appropriés lorsque vous utilisez le produit, y compris des lunettes de sécurité.
- **Conditions météorologiques** : Évitez d'utiliser le produit par temps extrême (très chaud ou très froid) pour préserver sa durabilité.
- **Manipulation** : Manipulez le sac avec soin pour éviter tout dommage au matériel ou à vous-même.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Déballage :

- Retirez le sac de son emballage avec précaution.
- Vérifiez que tous les composants sont présents et en bon état.

2. Installation :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de l'utiliser.

3. Utilisation :

- Chargez le sac avec le matériel approprié pour le tir.
- Ajustez la position du sac selon vos besoins pour un meilleur confort et une meilleure stabilité.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour éviter d'endommager le sac.

4. Entretien :

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide et un savon doux si nécessaire.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recyclez le produit si possible, en suivant les règlements locaux sur le recyclage des matériaux.
- Si le produit est endommagé au point de ne plus être utilisable, veuillez le déposer dans un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour faciliter toute communication.

Merci de votre attention et de votre précaution lors de l'utilisation des Sacs avant Edgewood New Farley. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Borse Frontali Edgewood New Farley

Introduzione

Grazie per aver scelto le Borse Frontali Edgewood New Farley. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate durante le tue attività di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi la borsa frontale, assicurati che sia posizionata su una superficie stabile e piana.
- Non sovraccaricare la borsa con pesi superiori a quelli raccomandati.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la sicurezza e l'integrità.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi la borsa dalla confezione e controlla che non ci siano danni visibili.
- Scegli un'area di lavoro sicura e ben illuminata.

2. Posizionamento della Borsa:

- Posiziona la borsa frontale su una superficie piana.
- Assicurati che la borsa sia stabile e non si muova durante l'uso.

3. Utilizzo della Borsa:

- Utilizza la borsa per sostenere l'arma da fuoco in modo sicuro.
- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura e che sia scarica quando non in uso.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la borsa con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla frequentemente le cuciture e il materiale per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico se contiene materiali pericolosi.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web del produttore.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizzano prodotti come le Borse Frontali Edgewood New Farley. Segui queste linee guida e precauzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Grazie per aver scelto Edgewood Shooting Bags.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood New Farley

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej Edgewood New Farley. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan torby przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj torby i skontaktuj się z producentem.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z używaniem torby.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Torba jest przeznaczona do użytku przez osoby dorosłe. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z torby bez nadzoru dorosłych.
- Unikaj przeciążania torby, aby nie spowodować uszkodzeń.
- Nie używaj torby w warunkach ekstremalnych, takich jak bardzo niskie lub wysokie temperatury.
- Upewnij się, że torba jest stabilnie umieszczona przed rozpoczęciem korzystania z niej.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Nie wymaga specjalnego montażu. Upewnij się, że torba jest w dobrym stanie przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
- Użyj torby do podparcia broni podczas strzelania, aby zwiększyć stabilność.
- Po zakończeniu używania torby, przechowuj ją w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy torba jest już nieużyteczna, utylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeżeli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z odpowiednimi organami lub odwiedź platformę Safety Gate UE.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji w celu przyszłego odniesienia. Dziękujemy za wybór torby przedniej Edgewood New Farley. Bezpiecznego korzystania!

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että tuote on kunnolla asetettu ennen ampumista tai muuta käyttöä.
- Vältä liiallista painetta tai voimakasta käyttöä, joka voi vahingoittaa tuotetta.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat toimivat oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan varovasti.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle, varmistaen, että se on vakaassa asennossa.

2. Käyttö:

- Aseta ase tai muu ammus tuotteen päälle varovasti.
- Varmista, että tuote on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltokeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän

käyttökokemuksen EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS tuotteella.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd under skytteaktiviteter. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten borta från barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Om du upptäcker en defekt eller osäkerhet, sluta använda produkten omedelbart och rapportera problemet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten på stabila och plana ytor.
- Se till att skjutvapen är säkert och korrekt placerade innan du använder frontväskan.
- Undvik att överbelasta produkten; följ alltid de rekommenderade viktgränserna.
- Använd alltid skyddsglasögon och öronproppar när du skjut.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att det inte finns några personer eller djur i närheten av skjutområdet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera frontväskan på en stabil yta.
- Justera höjden på väskan (om tillämpligt) för att passa din skjutställning.
- Kontrollera att väskan är ordentligt placerad innan du fortsätter.

2. Användning

- Placera ditt skjutvapen på väskans topp.
- Justera vapnet så att det ligger stabilt och säkert.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan skjutning.
- När du är klar med skytte, ta bort vapnet från väskan och förvara det på ett säkert ställe.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkten bör inte kasseras med hushållsavfall.
- Kontakta din lokala myndighet för information om korrekt avfallshantering av produkter i plast och läder.
- Återvinning av material rekommenderas där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att alltid ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání pytlů Edgewood New Farley

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední pytle Edgewood Farley. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu v souladu s obecnými bezpečnostními předpisy EU (GPSR). Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nebezpečné chování výrobku, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s pytlí se ujistěte, že jsou umístěny na stabilním povrchu.
- Vyvarujte se používání pytlů v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jejich výkon.
- Nepoužívejte pytle k jiným účelům, než k jakým jsou určeny (tj. podpora střelných zbraní).
- Při používání pytlů dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s ostrými předměty, které by mohly materiál poškodit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je pytel čistý a bez poškození.
- Vyberte si vhodnou velikost pytle (21/4" nebo 3").

2. Umístění pytle:

- Umístěte pytel na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že pytel je správně umístěn pro optimální podporu střelných zbraní.

3. Použití pytle:

- Položte střelnou zbraň na pytel a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou kontrolu nad zbraní a že pytel správně podporuje její hmotnost.

4. Údržba:

- Po každém použití pytel otřete suchým hadříkem, aby se odstranily nečistoty.
- Pokud dojde k poškození, přestaňte pytel používat a zvažte jeho opravu nebo výměnu.

Pokyny pro likvidaci

- Pytle Edgewood Farley by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Pokud je pytel poškozen a nelze jej opravit, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nezahazujte pytel do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání předních pytlů Edgewood Farley. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj produkt.