


AUTODRIVE FOR APEX 10/EVOLUTION PRESS - MARK 7 RELOADING AUTODRIVE APEX 10/EVOLUTION PRESS 110V

Tired of pulling on the handle of your press over and over and over? The Mark 7 Autodrive will fully automate your Dillon 650, 750, 1050 and Mark 7 Evolution manual presses for speed, efficiency and performance. The Autodrive is packed with features that make it the most advanced system ever designed. The patented digital drive system is computer operated allowing you to fully control the speed, torque, and dwell of the press with a simple to use high definition tablet. This is a true “plug and play” system that makes it easy to mount and set-up on your press. The included TorqueSense and JamSense sensors protect the press and system if anything gets out of place. The Autodrive controller can also accept additional sensor options for the ultimate level of protection. Autodrives come with their own rugged base and a drilled and tapped press mounting plate. The high torque motor and precision machined components combine for super smooth operation. Microprocessor controlled Includes 10” HD tablet Adjustable speed settings from 900 to 3500 rounds/ hour (Note speeds can vary based on machine settings) Adjustable digital clutch Digitally controlled jog and stop functions High torque motor with super smooth belt driven operation Includes TorqueSense and JamSense Fits Mark 7 manual Evolution or Apex•10 press – press not included



Attributes

- Name: MARK 7 RELOADING AUTODRIVE APEX 10/EVOLUTION PRESS 110V
- Manufacturer: MARK 7 RELOADING
- Product no.: 100047106
- Mfr. No.: 101-1046-01-01
- Delivery weight: 24.04kg
- Shipping height: 279mm
- Shipping width: 387mm
- Shipping length: 521mm
- UPC: 011516104618

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Mark 7 Reloading Autodrive for Apex 10/Evolution Press](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mark 7 Reloading Autodrive](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Autodrive Mark 7](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for MARK 7 RELOADING AUTODRIVE FOR APEX 10/EVOLUTION PRESS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MARK 7 RELOADING AUTODRIVE](#)

Safety Instruction Guide for Mark 7 Reloading Autodrive for Apex 10/Evolution Press

Introduction

Thank you for choosing the Mark 7 Reloading Autodrive for your Apex 10 or Evolution Press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe operation.
- Keep the area around the press clean and free from obstructions.
- Ensure that the Autodrive is installed and operated on a stable surface.
- Do not operate the Autodrive if any components are damaged or malfunctioning.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the press.
- Always keep children and pets away from the operating area.
- Be aware of the potential hazards associated with reloading ammunition, including the risk of injury and fire.

Specific Safety Precautions for Use

• Electrical Safety:

- Ensure that the Autodrive is connected to a properly grounded electrical outlet.
- Do not use extension cords that are not rated for the power requirements of the Autodrive.
- Disconnect the power supply before performing any maintenance or adjustments.

• Mechanical Safety:

- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in moving parts.
- Do not place hands or fingers near moving components during operation.
- Ensure that all safety guards are in place and functioning properly.

• Sensor Safety:

- Regularly check the TorqueSense and JamSense sensors for proper operation.
- Do not bypass or disable any safety features or sensors.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Unpack the Autodrive and check for any visible damage. If damaged, do not use and contact support.
- Mount the Autodrive onto your Apex 10 or Evolution Press using the provided mounting plate.
- Connect the Autodrive to a 110V power source.
- Ensure all connections are secure before proceeding.

2. Usage:

- Turn on the Autodrive using the power switch.
- Use the included 10" HD tablet to adjust speed settings. Start with lower settings (900

- rounds/hour) and gradually increase to a maximum of 3500 rounds/hour as comfortable.
- Monitor the operation for any unusual sounds or movements. If detected, stop immediately and inspect for issues.
- Utilize the adjustable digital clutch and jog functions for precise operation.
- Regularly check the press and Autodrive for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Autodrive and its components according to local regulations.
- Do not dispose of electrical components in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Mark 7 Reloading Autodrive, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or in the product documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe operation of your Mark 7 Reloading Autodrive. Always prioritize safety and stay informed about any product recalls or safety updates. Thank you for choosing Mark 7 Reloading.

Guide de Sécurité pour le Mark 7 Reloading Autodrive

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mark 7 Reloading Autodrive pour votre presse Apex 10 ou Evolution. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'Autodrive.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes non qualifiées utiliser l'Autodrive sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'Autodrive et de la presse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Électricité** : Assurez-vous que l'Autodrive est correctement branché à une prise de 110V. Ne pas utiliser d'adaptateurs inappropriés.
- **Surveillance** : Ne laissez jamais l'Autodrive fonctionner sans surveillance. Soyez attentif aux bruits inhabituels ou aux vibrations.
- **Protection** : Utilisez les capteurs TorqueSense et JamSense pour protéger votre presse et le système. Ne pas ignorer les alertes de ces capteurs.
- **Réglages** : Ne modifiez pas les réglages de vitesse ou de couple sans comprendre les implications. Réglez la vitesse entre 900 et 3500 coups/heure selon les spécifications de votre machine.
- **Installation** : Assurez-vous que l'Autodrive est installé sur une surface stable et solide pour éviter tout basculement ou chute.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Déballez soigneusement l'Autodrive et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. **Montage** : Fixez l'Autodrive à votre presse en utilisant la plaque de montage fournie. Assurez-vous que les vis sont bien serrées.
3. **Branchement** : Connectez le moteur à la source d'alimentation de 110V. Assurez-vous que le câble est en bon état et sans dommages.
4. **Configuration** : Utilisez la tablette HD de 10" pour configurer les paramètres de vitesse et de couple. Suivez les instructions à l'écran pour un réglage optimal.

Utilisation

1. **Mise en marche** : Allumez l'Autodrive et vérifiez que tous les indicateurs fonctionnent correctement.
2. **Démarrage** : Activez l'Autodrive en utilisant la tablette. Commencez par des vitesses plus basses pour vous familiariser avec le fonctionnement.
3. **Surveillance** : Pendant l'utilisation, surveillez les performances de la presse et soyez attentif aux alertes des capteurs.
4. **Arrêt** : Pour arrêter l'Autodrive, utilisez la fonction d'arrêt sur la tablette ou débranchez-le de la prise.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'Autodrive ou ses composants dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous d'avoir votre numéro de série et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de la prise de contact.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Mark 7 Reloading Autodrive. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Autodrive Mark 7

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Autodrive Mark 7 per la tua pressa APEX 10/Evolution. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del tuo Autodrive.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, come specificato nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto senza autorizzazione.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il prodotto con il motore spento quando si effettuano regolazioni o manutenzioni.
- Non sovraccaricare la pressa oltre le specifiche indicate.
- Indossare occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e le mani.
- Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente e non presentino danni.
- Evita di toccare parti in movimento durante il funzionamento.
- Non utilizzare il prodotto se hai bevuto alcolici o sei sotto l'effetto di sostanze che possono compromettere il tuo giudizio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari e di seguire le istruzioni di montaggio incluse.
2. **Montaggio:**
 - Fissa la base dell'Autodrive sulla pressa utilizzando la piastra di montaggio fornita.
 - Collega i cavi secondo lo schema elettrico fornito nel manuale.
3. **Verifica:** Controlla che tutti i collegamenti siano sicuri e che non ci siano cavi esposti.

Uso

1. **Accensione:** Accendi il motore dell'Autodrive e assicurati che il tablet HD sia collegato.
2. **Impostazione della Velocità:** Regola la velocità desiderata utilizzando il tablet. La velocità può variare da 900 a 3500 colpi/ora.
3. **Funzionamento:** Avvia la pressa e monitora il funzionamento. Utilizza le funzioni di jogging e arresto per controllare il processo.
4. **Sicurezza:** Tieni sempre sotto controllo la pressa durante il funzionamento e interrompi immediatamente l'operazione in caso di anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Riconsegna il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.
- Rimuovi le batterie, se presenti, e smaltiscile separatamente secondo le indicazioni locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande e supporto riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il Mark 7 Autodrive. Utilizza questo prodotto in modo responsabile per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Sikkerhetsinstruksjoner for MARK 7 RELOADING AUTODRIVE FOR APEX 10/EVOLUTION PRESS

Introduksjon

Gratulerer med valget av MARK 7 RELOADING AUTODRIVE for din APEX 10/EVOLUTION PRESS. Dette produktet er designet for å forbedre hastighet, effektivitet og ytelse i din omforming av ammunisjon. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner og advarsler før bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller defekt.
- Bruk alltid personlig verneutstyr som anbefales ved bruk av reloadingutstyr.
- Vær oppmerksom på at produktet kan generere høye lyder; bruk hørselsvern om nødvendig.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon når du bruker produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Håndtering av komponenter:**
 - Unngå å berøre bevegelige deler mens maskinen er i drift.
 - Sørg for at alle verktøy og tilbehør er fjernet fra arbeidsområdet før bruk.
- **Elektrisk sikkerhet:**
 - Kontroller at strømkilden er i samsvar med spesifikasjonene (110V).
 - Unngå å bruke produktet med skadde ledninger eller kontakter.
- **Bruk av sensorer:**
 - Sørg for at TorqueSense og JamSensesensorene er riktig installert for å unngå skade på maskinen.
- **Rengjøring og vedlikehold:**
 - Slå alltid av og koble fra produktet før rengjøring eller vedlikehold.
 - Bruk kun anbefalte rengjøringsmidler og metoder.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Montering:**
 - Plasser den robuste basen på en stabil overflate.
 - Fest den boret og gjengestengte monteringsplaten til pressen i henhold til produsentens instruksjoner.
2. **Kobling:**
 - Koble produktet til en passende strømkilde (110V).
 - Sørg for at alle tilkoblinger er sikre og uten skader.
3. **Bruk:**
 - Slå på systemet ved å bruke kontrollpanelet.
 - Juster hastighetsinnstillingene fra 900 til 3500 skudd/time etter behov.
 - Overvåk driften nøye for å sikre at alt fungerer som det skal.
4. **Sikkerhetskontroller:**
 - Utfør en visuell inspeksjon av produktet før hver bruk.
 - Test sensorene (TorqueSense og JamSense) for å forsikre deg om at de fungerer korrekt.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det avhendes i samsvar med lokale forskrifter for elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall).
- Sørg for å fjerne batterier og andre komponenter som kan være skadelige for miljøet før avhending.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, vedlikehold eller service, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Návod k bezpečnému používání MARK 7 RELOADING AUTODRIVE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MARK 7 RELOADING AUTODRIVE pro APEX 10/EVOLUTION PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby automatizoval vaše lisy a zlepšil rychlost a efektivitu vašeho přebíjení. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli těmto bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Při používání zařízení dodržujte všechny místní a národní bezpečnostní předpisy.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl produkt správně nainstalován podle pokynů v této příručce.
- Před každým použitím zkontrolujte všechny kabely a připojení.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí během provozu.
- Pokud dojde k nějakému zablokování, okamžitě zastavte zařízení a odpojte ho od zdroje napájení.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru během provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Ujistěte se, že máte všechny součásti a nástroje potřebné k instalaci.
2. Umístěte MARK 7 RELOADING AUTODRIVE na stabilní a rovnou plochu.
3. Připevněte montážní desku k lisu podle pokynů výrobce.
4. Připojte motor k napájení a ujistěte se, že všechny kabely jsou bezpečně připojeny.
5. Nainstalujte a nastavte TorqueSense a JamSense senzory podle pokynů v příručce.

Používání

1. Zapněte zařízení a zkontrolujte, zda je tablet správně nastaven.
2. Nastavte požadovanou rychlost pomocí ovládacího panelu.
3. Sledujte provoz zařízení a pravidelně kontrolujte, zda nedochází k problémům.
4. Po dokončení práce zařízení vypněte a odpojte od napájení.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt je možné likvidovat podle místních předpisů o odpadech.
- Nepatří do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní směrnice o recyklaci a likvidaci elektronických zařízení.
- Zajistěte, aby byly všechny baterie a elektrické komponenty řádně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní

středisko MARK 7 RELOADING.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a užijte si používání MARK 7 RELOADING AUTODRIVE pro APEX 10/EVOLUTION PRESS.