

SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM - MAGAZINE STANDARD 17-RD 9MM FOR SIG SAUER P320 CARBON SMOKE

Flush fit for the Sig Sauer 9mm P320 Compact Available in 15, 17, 21, and 30-round capacity Base plates interchangeable with ETS line of 9mm double stack magazines Easy disassembly with our specially designed base plate Ergonomically designed floor plate makes it easy to grab from mag pouches Lifetime Warranty ADVANCED POLYMER BENEFITS Extreme Impact Resistance—won't crack or break when dropped Very resistant to harsh chemicals Superior heat, cold and UV resistance—won't become brittle over time even when exposed to harsh environments or extreme cold Translucent body—allowing you to see your ammo count and type Creep resistant—the feed lips and body won't spread when being stored long term even when fully loaded



Attributes

- Name: MAGAZINE STANDARD 17-RD 9MM FOR SIG SAUER P320 CARBON SMOKE
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 430104832
- Mfr. No.: SMK-SG9-320-17
- Capacity: 17-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Carbon Smoke
- Make: Sig Sauer
- Material: Polymer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 111mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 850016478832

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SIG SAUER 320 Magazine](#)
- [English: SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Cargador SIG SAUER 320](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Chargeurs SIG SAUER P320 9MM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori SIG SAUER 320](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE STANDARD 17RD 9MM FOR SIG SAUER P320 CARBON SMOKE](#)
- [Suomi: SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE STANDARD 17RD 9MM](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für SIG SAUER 320 Magazine

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das SIG SAUER 320 Magazin entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften in Ihrem Land verwendet wird.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Waffen, die für das Kaliber 9 mm Luger ausgelegt sind.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magazin nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin richtig in die Waffe eingesetzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Magazin fallen zu lassen oder zu beschädigen, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.
- Lagern Sie das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, um Schäden durch extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur qualitativ hochwertige Munition, die für das Magazin geeignet ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Überprüfen Sie, ob die Waffe entladen ist, bevor Sie das Magazin einsetzen.
- Führen Sie das Magazin vorsichtig in den Magazinschacht der Waffe ein, bis es einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin sicher sitzt, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Nutzung des Magazins:

- Laden Sie das Magazin mit der gewünschten Anzahl von Patronen (maximal 17 Patronen für dieses Modell).
- Überprüfen Sie regelmäßig den Füllstand des Magazins durch den transluzenten Körper.
- Entnehmen Sie das Magazin aus der Waffe, wenn Sie die Waffe nicht mehr verwenden oder reinigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin nicht mehr verwendet wird, bevor Sie es entsorgen, um Missbrauch zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte

konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards und richtlinien zu entsprechen. Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellen Informationen nutzen.

SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM. This guide provides important safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure your safety and the effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the handling and use of firearms before using this magazine.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store magazines and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine for any signs of damage or wear before use.
- If you notice any defects or irregularities, do not use the magazine and contact a qualified professional for assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding the possession and use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible firearms. This magazine is designed specifically for the SIG SAUER P320 model.
- Do not exceed the magazine's capacity of 17 rounds.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures, chemicals, or moisture, as this may affect its performance and safety.
- When loading the magazine, ensure that the ammunition is seated properly to prevent jams or misfires.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine beyond the designed disassembly process.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Hold the magazine with the base plate facing down.
- Press the follower down and insert the first round into the magazine.
- Repeat until the magazine is loaded to the desired capacity, ensuring each round is seated properly.

2. Inserting the Magazine into the Firearm

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Hold the firearm in one hand and the magazine in the other.
- Align the magazine with the magazine well and push firmly until it clicks into place.

3. Removing the Magazine

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button to disengage the magazine.
- Pull the magazine out of the magazine well.

4. Disassembly for Cleaning

- Ensure the magazine is empty before disassembly.

- Use the specially designed base plate to facilitate easy disassembly.
- Follow the manufacturer's instructions for cleaning and maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- If the magazine is damaged or no longer functional, consider recycling it if possible, or contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please contact the manufacturer or a qualified professional. Always ensure you have the most up-to-date information regarding safety recalls and product updates.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective use of the SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and ammunition. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Cargador SIG SAUER 320

Introducción

Gracias por elegir el cargador SIG SAUER 320 de ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y seguro. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar los riesgos. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro, precauciones específicas y cómo deshacerte del producto de manera responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el cargador.
- Utiliza el cargador solo con armas de fuego compatibles, específicamente el modelo Sig Sauer P320.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Nunca utilices un cargador dañado o defectuoso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Manejo Seguro:

- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.

• Almacenamiento:

- Guarda el cargador en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad especificada (17 rondas).

• Uso en Entornos Hostiles:

- Evita la exposición prolongada a temperaturas extremas, productos químicos agresivos o condiciones climáticas adversas.
- Inspecciona el cargador después de su uso en condiciones adversas para asegurarte de que no haya daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación del Cargador:

1. Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
2. Inserta el cargador en el compartimento de la empuñadura del arma hasta que encaje firmemente.
3. Escucha un clic que indica que el cargador está correctamente colocado.

• Carga del Cargador:

1. Retira el cargador del arma.
2. Coloca las balas en el cargador, asegurándote de que estén alineadas correctamente.
3. Carga hasta la capacidad máxima (17 rondas) o según tus necesidades.

- **Retiro del Cargador:**

1. Mantén el arma apuntando en una dirección segura.
2. Presiona el botón de liberación del cargador y retíralo con cuidado.
3. Inspecciona el cargador para asegurarte de que no haya balas atascadas.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho del Cargador:**

- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de polímero y armas de fuego.
- Considera llevar el cargador a un centro de reciclaje especializado en productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor dirígete al punto de contacto de la UE designado por el fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y responsable de tu cargador SIG SAUER 320.

Guide de Sécurité pour les Chargeurs SIG SAUER P320 9MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur SIG SAUER 320 9MM. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Assure-toi de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le chargeur.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le chargeur conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le chargeur à la portée des enfants.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le chargeur est compatible avec le modèle SIG SAUER P320 avant de l'utiliser.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité de 17 cartouches.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne modifie pas le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Lors de la manipulation du chargeur, utilise des gants si nécessaire pour éviter les coupures ou les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- 1. Installation du Chargeur :**
 - Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'insérer le chargeur.
 - Aligne le chargeur avec la prise de l'arme et pousse fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 2. Chargement du Chargeur :**
 - Utilise les plaques de base interchangeables pour charger facilement le chargeur.
 - Charge le chargeur avec les munitions appropriées, en respectant la capacité maximale.
- 3. Démontage du Chargeur :**
 - Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de déverrouillage et tire le chargeur vers le bas.
 - Démontage facile grâce à la plaque de base spécialement conçue.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le chargeur avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en polymère.
- Contacte un centre de recyclage approprié pour te débarrasser du chargeur de manière sécuritaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un point de contact basé dans l'UE. Assure-toi de garder une trace de ton achat et de toute documentation pertinente pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Ta sécurité est notre priorité. Utilise ce produit de manière responsable et sécuritaire.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori SIG SAUER 320

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore SIG SAUER 320. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione, l'uso e lo smaltimento del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, come il Sig Sauer P320.
- Assicurati che il caricatore sia sempre in buone condizioni e privo di danni.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di usura o deformazione.
- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare mai di modificare o riparare il caricatore.
- Assicurati che il caricatore sia completamente carico e installato correttamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima specificata.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme, sostanze chimiche aggressive o umidità.
- Non lasciare il caricatore in un luogo caldo o esposto alla luce solare diretta per periodi prolungati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare il caricatore.
- Inserisci il caricatore nell'arma fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il caricatore sia saldamente fissato all'arma.

2. Caricamento del Caricatore

- Utilizza solo munizioni compatibili con il caricatore (9 mm Luger).
- Segui le istruzioni del produttore per caricare le munizioni nel caricatore.
- Non superare la capacità massima di 17 colpi.

3. Utilizzo del Caricatore

- Durante l'uso, maneggiare l'arma con attenzione e seguire tutte le norme di sicurezza delle armi da fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati di avere un'area di tiro sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il caricatore nell'indifferenziato.

- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti in plastica e munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Brukerveiledning for SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE STANDARD 17RD 9MM FOR SIG SAUER P320 CARBON SMOKE

Innledning

Takk for at du valgte SIG SAUER 320 MAGAZINES. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Kontroller at magasinet er tomt før håndtering eller vedlikehold.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som hørselsvern og vernebriller ved bruk av våpen.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende oppbevaring og bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke magasinet med ikkekompatible våpen.
- Kontroller alltid at magasinet er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke magasinet i ekstrem varme eller kulde for å forhindre skade på materialet.
- Ikke forsøk å reparere eller modifisere magasinet selv.
- Oppbevar magasinet i et tørt og kjølig miljø for å forhindre skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av magasinet:

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand (sjekk at det er tomt).
- Plasser magasinet i våpenets magasinåpning til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter sikkert.

2. Bruk av magasinet:

- Fyll magasinet med ammunisjon ved å sette patronene inn i magasinets åpning.
- Kontroller at alle patroner er riktig plassert og at magasinet ikke er overfylt.
- Sett magasinet tilbake i våpenet.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for avfyring.

Avhendingsinstruksjoner

- Når magasinet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det avhendes på en sikker måte.
- Følg lokale forskrifter for avhending av plastmaterialer.
- Unngå å kaste magasinet i vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha tilgang til kvalifisert støtte for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Vi takker for at du har valgt SIG SAUER 320 MAGAZINES. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse.

SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP tuotteen turvallisuusohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja huolto voivat estää onnettomuuksia ja varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisilta (18vuotialta) ja vain laillisesti päteviltä henkilöiltä.
- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi SIG SAUER P320 aseeseen kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että magasiini on täysin tyhjennetty ennen käsittelyä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti itseäsi tai muita, vaikka magasiini olisi tyhjennetty.
- Käytä vain suositeltuja 9mm Luger patruunoita.
- Varmista, että magasiini on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa magasiinia ilman erityisesti suunniteltua pohjalevyä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna magasiini SIG SAUER P320 aseeseen seuraavasti:
 1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
 2. Aseta magasiini paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen, joka kertoo, että se on kunnolla kiinni.
 3. Tarkista, että magasiini ei liiku ja on turvallisesti paikallaan.
- Käytä magasiinia seuraavasti:
 1. Lataa magasiini suositelluilla 9mm Luger patruunoilla.
 2. Pidä magasiinia tukevasti kädessäsi ja varmista, että se on kunnolla ladattu.
 3. Aseta ase turvallisesti laukaisuasentoon ja varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi.

Hävittämishjeet

- Älä heitä käytettyjä magasiineja tavalliseen roskakoriin.
- Kierrätä magasiini paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarkkaa ja ajankohtaista tietoa tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE STANDARD 17RD 9MM

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE STANDARD 17RD 9MM. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Vid eventuella skador, sluta använda produkten omedelbart och kontakta en auktoriserad servicetekniker.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller incidenter till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast ammunition avsedd för 9 mm Luger.
- Undvik att överfylla magasinet, följ angiven kapacitet.
- Hantera alltid vapen och tillbehör med försiktighet och respekt.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll alltid vapnet riktat bort från dig och andra när du laddar magasinet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Kontrollera att vapnet är avstängt och oladdat.**
2. **Ta bort det gamla magasinet.** Tryck på knappen på magasinet för att frigöra det.
3. **Sätt in det nya magasinet.** Se till att det klickar på plats.
4. **Kontrollera att magasinet är korrekt installerat.** Dra lätt i magasinet för att säkerställa att det sitter ordentligt.

Användning

- Ladda magasinet med upp till 17 skott av 9 mm Luger ammunition.
- För att ta bort magasinet, tryck på knappen och dra ut det från vapnet.
- Efter användning, se till att magasinet är tomt innan det förvaras.

Avfallsinstruktioner

- Kassera oanvänd ammunition enligt lokala bestämmelser.
- Återvinn magasinet enligt lokala riktlinjer för plaståtervinning.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att skydda användare och säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Följ alltid dessa riktlinjer för att maximera säkerheten och prestandan av din SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE STANDARD 17RD 9MM.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme za zakoupení zásobníku SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Prosím, pečlivě si přečtěte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Zásobník je určen pouze pro použití s pistolí SIG SAUER P320 a nesmí být používán s jinými modely.
- Zásobník uchovávejte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník nepoškozený a čistý.
- Nikdy nepoužívejte zásobník, který vykazuje známky poškození, jako jsou praskliny nebo deformace.
- Při plnění zásobníku dodržujte doporučenou kapacitu a nezapomeňte, že přetížení může vést k selhání.
- Při manipulaci se zásobníkem a zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se střelnými zbraněmi.
- Zásobník umístěte do pouzdra pouze tehdy, když je prázdný nebo bezpečně naložený.

Pokyny pro instalaci a používání

- Zásobník nainstalujte do zbraně takto:
 1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.
 2. Otevřete zásobník a zkontrolujte, že není naložený.
 3. Vložte zásobník do zbraně, dokud neuslyšíte cvaknutí.
 4. Zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn.
- Při vyjímání zásobníku ze zbraně:
 1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
 2. Stiskněte uvolňovací mechanismus zásobníku a jemně vyjměte zásobník.
- Při plnění zásobníku:
 1. Držte zásobník v jedné ruce a náboje v druhé.
 2. Vložte náboje do zásobníku podle doporučené kapacity.
 3. Zkontrolujte, zda jsou náboje správně usazeny.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Pokud je zásobník poškozený, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nikdy nezahazujte zásobník do běžného odpadu, pokud obsahuje zbytky nábojů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných výzvěch k vrácení nebo bezpečnostních oznámeních prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že jste si vybrali SIG SAUER. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.