

SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM - MAGAZINE EXTENDED 40-RD 9MM FOR SIG SAUER P320 CARBON SMOKE

Flush fit for the Sig Sauer 9mm P320 Compact Available in 15, 17, 21, and 30-round capacity Base plates interchangeable with ETS line of 9mm double stack magazines Easy disassembly with our specially designed base plate Ergonomically designed floor plate makes it easy to grab from mag pouches Lifetime Warranty ADVANCED POLYMER BENEFITS Extreme Impact Resistance—won't crack or break when dropped Very resistant to harsh chemicals Superior heat, cold and UV resistance—won't become brittle over time even when exposed to harsh environments or extreme cold Translucent body—allowing you to see your ammo count and type Creep resistant—the feed lips and body won't spread when being stored long term even when fully loaded



Attributes

- Name: MAGAZINE EXTENDED 40-RD 9MM FOR SIG SAUER P320 CARBON SMOKE
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 430104833
- Mfr. No.: SMK-SG9-320-40
- Capacity: 40-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Carbon Smoke
- Make: Sig Sauer
- Material: Polymer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 111mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 850016478856

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SIG SAUER 320 MAGAZINE 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM](#)
- [English: SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM EXTENDED 40RD SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Chargeur SIG SAUER 320](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM FOR SIG SAUER P320 CARBON SMOKE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für SIG SAUER 320 MAGAZINE 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das SIG SAUER 320 MAGAZINE 9MM von ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig, um die Sicherheit und Funktionalität des Magazins zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin nur mit der SIG SAUER P320 kompatibel ist.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit 9mm Luger Munition.
- Halten Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Magazinen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magazin nur in einer sicheren Umgebung, die für den Umgang mit Schusswaffen geeignet ist.
- Laden Sie das Magazin nur, wenn Sie sich in einem sicheren Bereich befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin beim Laden nicht überladen wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin sicher in der Waffe sitzt, bevor Sie schießen.
- Vermeiden Sie es, das Magazin fallen zu lassen oder unsachgemäß zu behandeln, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Überprüfen Sie, ob die Waffe entladen ist, bevor Sie das Magazin einsetzen.
- Führen Sie das Magazin sanft in den Magazinschacht der SIG SAUER P320 ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin korrekt sitzt, indem Sie sanften Druck auf das Magazin ausüben.

2. Laden des Magazins:

- Nehmen Sie das Magazin aus der Waffe und halten Sie es mit der Öffnung nach oben.
- Laden Sie die Munition in das Magazin, indem Sie die Patronen von hinten nach vorne einfügen.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht über die maximale Kapazität von 40 Schuss geladen wird.

3. Entfernen des Magazins:

- Um das Magazin zu entnehmen, drücken Sie den Magazinfreigabeknopf an der Waffe.
- Ziehen Sie das Magazin vorsichtig aus dem Magazinschacht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vor der Entsorgung entladen ist.
- Wenn das Magazin beschädigt ist, bringen Sie es zu einem Fachhändler oder einer autorisierten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie sich über die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts informieren.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen und Zubehör ist von größter Bedeutung. Durch das Befolgen dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie das SIG SAUER 320 MAGAZINE 9MM von ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP sicher und verantwortungsbewusst verwenden. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM EXTENDED 40RD SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER 320 Extended 40Round Magazine. This safety instruction guide is designed to help you use this product safely and effectively. Please read this guide carefully before use to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always handle magazines and ammunition with care.
- Store magazines in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for signs of damage or wear.
- Do not use the magazine if it is damaged or has been modified.
- Ensure that you are using the correct ammunition type as specified by the manufacturer.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and ammunition storage and use.
- Be aware of your surroundings when using firearms and magazines.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the magazine's specified capacity.
- Always keep the magazine pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Use only compatible firearms with the SIG SAUER P320 magazine.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures, chemicals, or moisture.
- If the magazine becomes jammed, do not attempt to force it open. Seek assistance.
- Keep the magazine and ammunition away from children and pets at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Ensure the magazine is clean and free from obstructions.
- Hold the magazine with the feed lips facing up.
- Insert the first round at the back of the magazine and push down until it clicks into place.
- Continue inserting rounds until the magazine is loaded to the desired capacity.

2. Inserting the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- With the magazine loaded, align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button on the firearm.
- Pull the magazine out of the magazine well.

4. Disassembly for Cleaning:

- Remove the magazine from the firearm.
- Using a tool, gently press the base plate to release it from the magazine body.

- Remove the follower and spring for cleaning.
- Clean all components with a suitable solvent and dry thoroughly before reassembly.

Disposal Instructions

- Dispose of old or damaged magazines in accordance with local regulations.
- If the magazine is not reusable, ensure it is disposed of in a safe and environmentally friendly manner.
- Do not throw magazines in regular trash; consider recycling if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER 320 Extended 40Round Magazine, please contact the manufacturer or your point of purchase for assistance. Always ensure you are following the latest safety guidelines and regulations.

Thank you for prioritizing safety with your SIG SAUER products.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Chargeur SIG SAUER 320

Introduction

Ce guide de sécurité t'informe sur l'utilisation sûre du Chargeur SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM. Il est conçu pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit. Assure-toi de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le chargeur.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le chargeur est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Ne laisse pas le chargeur à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas le chargeur d'aucune manière.
- Utilise le chargeur dans un environnement sûr et approprié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation Sûre :**
 - Toujours traiter le chargeur comme s'il était chargé.
 - Ne pointe jamais le chargeur vers soi ou vers d'autres personnes.
- **Stockage :**
 - Range le chargeur dans un endroit sec et frais.
 - Évite de le stocker dans des endroits exposés à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- **Inspection :**
 - Avant chaque utilisation, inspecte le chargeur pour t'assurer qu'il n'y a pas de fissures ou de déformations.
 - Vérifie que les lèvres d'alimentation sont en bon état.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

- **Installation :**
 - Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer le chargeur.
 - Insère le chargeur dans le pistolet jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- **Chargement :**
 - Utilise des munitions appropriées (9 mm Luger) pour charger le chargeur.
 - Suis les instructions du fabricant pour charger les cartouches en toute sécurité.
- **Utilisation :**
 - Lorsque tu es prêt à utiliser le chargeur, assure-toi d'être dans un environnement sûr.
 - Ne dépasse pas la capacité maximale de 40 cartouches.
 - En cas de dysfonctionnement, retire immédiatement le chargeur de l'arme et vérifie les munitions.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le chargeur avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le chargeur est endommagé ou hors d'usage, rapportele à un revendeur agréé pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contactez le point de contact de l'UE pour des informations sur la sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et responsable du Chargeur SIG SAUER 320. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore SIG SAUER 320. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Tenere il caricatore fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni o usura.
- Assicurarsi che il caricatore sia compatibile con la propria arma prima dell'uso.
- Seguire sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni compatibili con il modello P320.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima indicata.
- Non tentare di smontare o modificare il caricatore in alcun modo.
- Durante il caricamento, mantenere la bocca del caricatore rivolta verso il basso e lontano da persone e oggetti.
- Non utilizzare il caricatore in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità (es. temperature molto basse o alte).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione del Caricatore:

1. Assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. Inserire il caricatore nel vano dedicato dell'arma fino a quando non scatta in posizione.
3. Controllare che il caricatore sia saldamente fissato.

• Utilizzo del Caricatore:

1. Caricare il caricatore con le munizioni appropriate, seguendo la capacità massima.
2. Per rimuovere il caricatore, premere il pulsante di rilascio e tirare il caricatore verso il basso.
3. Dopo l'uso, assicurarsi di rimuovere le munizioni e pulire il caricatore regolarmente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e materiali pericolosi.
- Considerare la possibilità di restituire il caricatore a un rivenditore autorizzato o a un centro di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore SIG SAUER 320. In caso di dubbi, non esitate a contattare esperti o professionisti del settore per ulteriore assistenza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM FOR SIG SAUER P320 CARBON SMOKE

Introduksjon

Takk for at du har valgt SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, vedlikehold og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og andre som ikke er kvalifisert til å håndtere det.
- Kontroller magasinet regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Meld fra om eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun magasinet med compatible våpen (Sig Sauer P320).
- Last magasinet i henhold til produsentens anbefalinger for å unngå overbelastning.
- Unngå å bruke magasinet i ekstreme temperaturer eller under forhold som kan forårsake skade på materialet.
- Ikke forsøk å reparere eller modifisere magasinet selv; kontakt en kvalifisert tekniker ved behov.
- Vær oppmerksom på at magasinet kan inneholde skarpe kanter; håndter det med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av magasinet:

- Plasser magasinet i våpenets magasinbrønn til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter sikkert før bruk.

2. Lading av magasinet:

- Hold magasinet med bunnplaten vendt opp.
- Plasser patronene i magasinet en etter en, og sørg for at de er riktig orientert.
- Ikke overfyll magasinet utover den anbefalte kapasiteten (40 skudd).

3. Demontering av magasinet:

- Trykk på utløserknappen for å fjerne magasinet fra våpenet.
- Bruk den spesialdesignede bunnplaten for enkel demontering.
- Følg produsentens instruksjoner for demontering og rengjøring.

Avhending av produktet

- Avhending av magasinet må skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at magasinet er tomt før avhending.
- Unngå å kaste magasinet sammen med vanlig husholdningsavfall; sjekk for spesifikke resirkuleringsalternativer for plast og metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt en autorisert forhandler eller produsent. Det er viktig å ha tilgang til profesjonell hjelp for å sikre trygg bruk og vedlikehold av magasinet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM. Takk for at du tar ansvar for sikkerheten din og andres.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM. Denna produkt är designad för att ge dig en pålitlig och säker ammunitionlösning för din Sig Sauer P320. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast ammunition som är avsedd för 9 mm Luger.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Inspektera magasinet regelbundet för sprickor eller skador.
- Använd skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Sätt in magasinet i vapnets magasinbrunn tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast.

2. Användning:

- Ladda magasinet med 9 mm Lugerammunition enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att ammunitionen är korrekt placerad i magasinet.
- Vid skytte, håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.

3. Avlägsnande av magasinet:

- Tryck på avtryckaren och säkerställ att vapnet är i säkert läge.
- Tryck på avtryckaren för att frigöra magasinet från vapnets magasinbrunn.
- Förvara magasinet på en säker plats efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera oanvänd ammunition enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn magasinet enligt lokala återvinningsprogram, om möjligt.
- Förstöra defekta eller skadade magasin på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník SIG SAUER 320 MAGAZINES 9MM ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE EXTENDED 40RD 9MM FOR SIG SAUER P320 CARBON SMOKE. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání výrobku, aby se zajistila vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečí výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je zásobník správně nainstalován a zajištěn v zbraní.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraní.
- Při plnění zásobníku se ujistěte, že je v bezpečné poloze, mimo dosah ostatních osob.
- Při skladování zásobníku se ujistěte, že je prázdný a uložen na bezpečném místě.
- Nepoužívejte zásobník, pokud je poškozen nebo má deformace.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že zbraň je vypnutá a prázdná.
- Zasuňte zásobník do zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn.

2. Použití zásobníku:

- Při použití zbraně dodržujte všechna pravidla bezpečnosti.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je zásobník stále správně zajištěn.
- Po použití zásobník vyjměte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zásobník poškozen, zvažte jeho bezpečné zničení, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti výrobku nebo prohlášení o shodě se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte vyhledat odbornou pomoc.