

RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE STAINLESS

Get Your Rimfire Pistol Into Action Easily

Tired of dealing with that hard-to-actuate bolt release on your Ruger Mark IV pistol? Swap it out with an enhanced option from Volquartsen! The company's Extended Bolt Release is purpose-built to provide easier operation. Each Volquartsen Extended Bolt Release provides Ruger Mark IV owners with an enlarged surface area, allowing them to get more of a handle on the release with their strong-side thumb. To ensure engagement, the surface of the release is textured with deep serrations, allowing users to get their bolt in motion easier than ever before. Each Volquartsen Extended Bolt Release can be had in either black or stainless-steel finishes.



Attributes

- Name: RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE STAINLESS
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000180
- Mfr. No.: VC4SR-S
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Stainless
- Make: Ruger
- Model: Mark IV
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 810162014414

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Libération de Culasse Étendue Volquartsen pour Ruger Mark IV](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN](#)
- [Suomi: RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE von Volquartsen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Bedienung Ihrer Ruger Mark IV Pistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einem sicheren Zustand verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Schusswaffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das erweiterte Verschlussrelease nur mit der Ruger Mark IV Pistole.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation entladen ist.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Releases, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie bei der Installation des Releases geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Releases beschädigt oder abgenutzt sind, bevor Sie es verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Ruger Mark IV Pistole entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des erweiterten Verschlussrelease:

- Entfernen Sie das vorhandene Verschlussrelease gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Ruger Mark IV.
- Setzen Sie das Volquartsen erweiterte Verschlussrelease an die entsprechende Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Release fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Nutzung:

- Nutzen Sie Ihren starken Daumen, um das erweiterte Verschlussrelease zu betätigen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Testen Sie die Funktion des Releases mehrmals, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie die Waffe in einer realen Situation verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Introduction

Thank you for choosing the RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe operation of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Ruger Mark IV pistol before installation.
- Always keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for signs of wear or damage.
- Do not modify the product in any way that is not recommended by the manufacturer.
- In case of any malfunction, stop using the product immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attempting to install or operate the bolt release.
- Use caution when handling the firearm, especially when the bolt release is engaged.
- Avoid placing fingers near the bolt area when operating the release.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment before using the firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm safety and use.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Bolt Release:**
 - Locate the existing bolt release on your Ruger Mark IV.
 - Using the appropriate tools, carefully remove the existing bolt release.
3. **Install the Extended Bolt Release:**
 - Align the Volquartsen Extended Bolt Release with the mounting area.
 - Securely fasten the bolt release using the appropriate tools.
4. **Test the Installation:**
 - After installation, ensure that the bolt release operates smoothly.
 - Check that the release is securely in place before using the firearm.

Usage Instructions

- To engage the bolt release, use your strongside thumb to press the enlarged surface area.
- Ensure that the bolt is in the correct position before attempting to release it.
- Practice using the bolt release in a controlled environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and firearm accessories.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE, please refer to the manufacturer's website or contact their support team for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE. Always prioritize safety and compliance with all applicable laws and regulations. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN

Introducción

Gracias por elegir el RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE de Volquartsen. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu pistola Ruger Mark IV, proporcionando una liberación más fácil del perno. Sin embargo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el producto solo para su propósito previsto.
- **Supervisión:** Mantén este producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- **Inspección Regular:** Revisa el producto regularmente para asegurarte de que no haya daños visibles.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- **Reportes:** Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidentes relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manos Secas:** Asegúrate de que tus manos estén secas antes de usar el perno de liberación para evitar resbalones.
- **Uso Correcto:** Utiliza el pulgar de tu mano dominante para accionar el perno de liberación.
- **Evita Fuerza Excesiva:** No apliques demasiada fuerza al usar el perno de liberación, ya que esto puede causar daños.
- **No Modificar:** No intentes modificar el producto ni utilizar piezas no autorizadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Desmontaje de la Pistola:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada y en un estado seguro.
- Retira la corredera y el perno de la pistola siguiendo las instrucciones del manual de usuario de Ruger.

2. Instalación del Perno de Liberación:

- Retira el perno de liberación original de la pistola.
- Coloca el nuevo perno de liberación extendido de Volquartsen en su lugar.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y en la posición correcta.

3. Reensamblaje:

- Vuelve a montar la pistola siguiendo las instrucciones del manual.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el perno de liberación funcione correctamente.

Uso

- **Accionar el Perno:**

- Usa el pulgar de tu mano dominante para presionar el perno de liberación.
- Asegúrate de que el perno se libere suavemente y sin obstrucciones.

- **Mantenimiento:**

- Limpia el perno de liberación regularmente para asegurar un funcionamiento óptimo.
- Verifica que no haya suciedad o residuos que puedan interferir con su operación.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** Si decides desechar el producto, hazlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- **Materiales Reciclables:** Separa cualquier material reciclable y deséchalo en el contenedor correspondiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto o si tienes alguna pregunta, consulta el manual de usuario de Ruger o visita el sitio web del fabricante.

Recuerda que seguir estas directrices de seguridad no solo protege tu salud y bienestar, sino que también asegura que tu experiencia con el RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE de Volquartsen sea positiva y segura. ¡Disfruta de tu producto y usa siempre con responsabilidad!

Guide de Sécurité pour la Libération de Culasse Étendue Volquartsen pour Ruger Mark IV

Introduction

Merci d'avoir choisi la Libération de Culasse Étendue Volquartsen pour votre pistolet Ruger Mark IV. Ce produit a été conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de votre arme. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour le modèle Ruger Mark IV.
- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer la libération de culasse.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes pendant l'installation ou l'utilisation.
- Utilise des gants de protection si nécessaire pour éviter de te blesser lors de l'installation.
- Ne force pas la libération de culasse si elle ne fonctionne pas correctement; consulte un professionnel.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est complètement déchargée et sécurisée.
2. **Retrait de l'ancienne libération:** Utilise un outil approprié pour retirer la libération de culasse d'origine.
3. **Installation de la nouvelle libération:**
 - Aligne la libération de culasse Volquartsen avec le mécanisme de l'arme.
 - Enfonce doucement la libération jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
4. **Test de fonctionnement:** Vérifie que la libération de culasse fonctionne correctement en effectuant quelques tests sans munitions.

Utilisation

- Pour libérer la culasse, utilise ton pouce pour appuyer sur la libération agrandie.
- Assuretoi que ta main est bien positionnée pour éviter tout glissement.
- Prends le temps de te familiariser avec la nouvelle libération avant de l'utiliser dans des situations de tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la Libération de Culasse Étendue Volquartsen, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles en ligne ou à contacter un professionnel de la sécurité des armes à feu. Assure-toi d'avoir les informations de produit à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces directives, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Profite de ton expérience avec la Libération de Culasse Étendue Volquartsen pour Ruger Mark IV en toute sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo della tua pistola Ruger Mark IV, rendendo il rilascio del bullone più semplice e sicuro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il RILASCIO DEL BULLONE, assicurati che la pistola sia scarica.
- Non forzare il rilascio del bullone; utilizza solo una pressione moderata.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in spazi ristretti.
- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'uso della pistola.
- Non lasciare mai la pistola incustodita quando è carica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del RILASCIO DEL BULLONE:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il bullone originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il RILASCIO DEL BULLONE ESTESO nel suo alloggiamento.
- Fissa il rilascio secondo le istruzioni fornite, garantendo che sia saldamente in posizione.

2. Uso del RILASCIO DEL BULLONE:

- Posiziona il pollice sulla superficie testurizzata del rilascio.
- Applica una pressione moderata per attivare il rilascio del bullone.
- Verifica che il bullone si muova liberamente e senza ostacoli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzati.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN, contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o visita il sito web del produttore. Assicurati di avere a

disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

Brukerveiledning for RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE fra Volquartsen. Denne utvidede boltløsningen er designet for å forbedre betjeningen av din Ruger Mark IVpistol. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til produsentens anvisninger.
- Bruk alltid produktet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje og skader.
- Ved oppdagelse av skader, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er i trygg tilstand før du bruker boltløsningen.
- Unngå å bruke boltløsningen under våte eller glatte forhold for å forhindre uhell.
- Ikke prøv å åpne eller modifisere boltløsningen, da dette kan føre til funksjonsfeil.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå utilsiktede skader på deg selv eller andre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er av og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Rengjør området der boltløsningen skal installeres.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende boltløsningen fra Ruger Mark IV.
- Plasser den utvidede boltløsningen fra Volquartsen på riktig sted.
- Fest boltløsningen sikkert i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at boltløsningen fungerer som den skal ved å teste bevegelsen før du bruker våpenet.

3. Bruk:

- For å aktivere boltløsningen, plasser tommelen på den teksturerede overflaten og trykk forsiktig.
- Sørg for at du har et godt grep for å unngå at boltløsningen glipper under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av boltløsningen er resirkulert eller kastet på en miljøvennlig måte.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert forhandler.

Viktig: * Rapportere usikre produkter og ulykker til de relevante myndighetene. * Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Takk for at du valgte RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE. Bruk produktet ansvarlig og sikkert for å sikre en optimal opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE od Volquartsen. Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności Twojego pistoletu Ruger Mark IV. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny swojego pistoletu i akcesoriów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem nowego zwolnienia zamka upewnij się, że pistolet jest wyłączony i nie ma w nim amunicji.
- Zawsze używaj zwolnienia zamka w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu Twojemu ani innych osób w pobliżu.
- Używaj zwolnienia zamka tylko w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Nie modyfikuj ani nie ulepszaj zwolnienia zamka samodzielnie, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że pistolet jest w stanie wyłączonym.
- Zdejmij zamek z pistoletu, postępując zgodnie z instrukcją producenta.

2. Instalacja zwolnienia zamka:

- Wyjmij stare zwolnienie zamka z pistoletu.
- Umieść nowe zwolnienie zamka Volquartsen w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że jest prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu zwolnienia zamka, sprawdź jego działanie bez amunicji w pistolecie.
- Upewnij się, że zwolnienie działa płynnie i nie ma przeszkód w ruchu.

4. Użytkowanie:

- W przypadku załadowania pistoletu, używaj zwolnienia zamka zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo.
- Regularnie sprawdzaj stan zwolnienia zamka i jego działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznego usuwania.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami na terenie Unii Europejskiej.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpiecznego użytkowania!

RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger Mark IV pistoolisi toimintaa. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä muita tärkeitä tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen liipaisimen käsittelyä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja että ei ole esteitä, jotka voisivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että liipaisin toimii moitteettomasti ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista vanha bolt release seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna Volquartsen Extended Bolt Release paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että uusi bolt release toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kun käytät asetta, varmista, että bolt release on helposti saavutettavissa.
- Käytä vahvaa sormeaa liipaisimen painamiseen parhaan otteen varmistamiseksi.
- Huolehdi, että liipaisimen pinta on puhdas ja ettei siinä ole likaa tai öljyä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot, jotka tarjoavat tukea tuotteelle. Varmista, että sinulla on aina käytettävissäsi tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön.

Tämä käyttöohje auttaa sinua käyttämään RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE tuotetta turvallisesti ja

tehokkaasti. Noudata aina annettuja ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja nautinnollisen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE från Volquartsen. Denna produkt är utformad för att förbättra hanteringen av din Ruger Mark IVpistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att låsknappen är korrekt installerad innan du använder pistolen.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker skador eller slitage.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar skjutvapen.
- Lär dig och följ alltid säkerhetsåtgärderna för skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Extended Bolt Release:

- Ta bort den gamla låsknappen från din Ruger Mark IVpistol.
- Rengör området där den nya låsknappen ska installeras.
- Placera den nya Volquartsen Extended Bolt Release på plats.
- Se till att den sitter ordentligt och är i linje med mekanismen.
- Testa knappen för att säkerställa att den fungerar korrekt.

2. Användning av Extended Bolt Release:

- Använd din tumme för att trycka på knappen.
- Dra nytta av den texturerade ytan för ett bättre grepp.
- Kontrollera att låset är i rörelse innan du avfyrar.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella gamla delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare av Rugerprodukter. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din Ruger Mark IVpistol.

Návod k bezpečnému používání RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili rozšířené uvolnění závěru Volquartsen pro vaši pistoli Ruger Mark IV. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil ovládání a bezpečnost při používání vaší zbraně. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je zbraň vždy vybitá, když provádíte jakékoli úpravy nebo instalace.
- Před použitím produktu se seznamte s návodem k obsluze vaší zbraně.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s uvolněním závěru se ujistěte, že máte pevný a bezpečný úchop.
- Při uvolnění závěru se vyhněte směru, kde by mohly být přítomny jiné osoby.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní prvky vaší zbraně, jako je zajištění spouště.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat rozšířené uvolnění závěru, vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje (např. šroubovák).

2. Instalace rozšířeného uvolnění závěru

- Odstraňte původní uvolnění závěru podle pokynů výrobce.
- Umístěte nové rozšířené uvolnění závěru na správné místo.
- Zajistěte uvolnění závěru pomocí šroubu a utáhněte jej podle potřeby.

3. Použití rozšířeného uvolnění závěru

- Při použití uvolnění závěru použijte silnou ruku pro lepší uchopení.
- Ujistěte se, že je závěr správně uvolněn a pohybuje se hladce.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zajistěte jeho bezpečné odstranění, aby nedošlo k nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho použití se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jakékoli relevantní dokumenty.

Tento návod byl vytvořen s cílem poskytnout vám potřebné informace pro bezpečné používání rozšířeného

uvolnění závěru Volquartsen na vaší pistoli Ruger Mark IV. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.