

Super 1050 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Super 1050 Mach. 7.62x39 Russian (w/ lg & sm primer systems)

The Dillon Super 1050 will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 30-06. The 1050 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Super 1050 Mach. 7.62x39 Russian (w/ lg & sm primer systems)
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005488
- Mfr. No.:
- Cartridge: 7.62 x 39 mm Russian
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Laddningsmaskin för Gevärskalibrar](#)

Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the equipment. Please read this manual carefully before using the machine to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always operate the machine in a wellventilated area.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Ensure that all safety guards are in place and functioning before use.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Do not wear loose clothing or jewelry that may get caught in moving parts.
- Keep children and pets away from the work area.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while operating the machine.
- Regularly inspect the machine for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Read and understand the entire user manual before operating the machine.
- Do not exceed the recommended load capacity of the machine.
- Only use cartridges that are compatible with the Dillon Super 1050.
- Ensure that the power supply matches the voltage requirements of the machine (110 or 220 Volt).
- Disconnect the power supply before performing maintenance or adjustments.
- Follow proper procedures for handling and storing reloading components.
- Never attempt to modify the machine or use it for unintended purposes.
- Report any malfunction or abnormal operation to a qualified technician.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Place the Dillon Super 1050 on a stable, level surface.
- Ensure there is sufficient space around the machine for safe operation.
- Connect the power supply to the appropriate voltage outlet.
- Attach the case feeder according to the manufacturer's instructions.

2. Usage

- Load the appropriate cartridge into the machine as per the user manual.
- Adjust the speed of the case feeder to your preference (0 to 8 RPM).
- Monitor the operation closely to ensure proper functioning.
- If any issues arise, stop the machine immediately and assess the situation.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the machine in general waste; consult local guidelines for electronic waste disposal.
- Ensure that all hazardous materials are disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine, please refer to the manufacturer's contact information provided in the user manual or packaging.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and efficient reloading experience with the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Always prioritize safety and do not hesitate to seek assistance if needed. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine per Calibri Fucile. Questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante il ricaricamento delle munizioni. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizza la macchina solo per gli scopi previsti e seguendo le istruzioni del produttore.
- Non utilizzare la macchina se è danneggiata o se presenta segni di usura.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della macchina per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare tagli o irritazioni durante la manipolazione delle munizioni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non lasciare mai la macchina incustodita durante il funzionamento.
- Non sovraccaricare la macchina oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Verifica che tutti i componenti siano correttamente assemblati prima di utilizzare la macchina.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Posiziona la macchina su una superficie stabile e piana.
2. Assicurati che la macchina sia collegata a una fonte di alimentazione appropriata (110 o 220 Volt, 60 o 50 Hz).
3. Regola la velocità del caricatore a un livello iniziale di 0 RPM prima di iniziare.

Uso

1. Seleziona il calibro delle cartucce da ricaricare (ad esempio, 7.62 x 39 mm Russian).
2. Carica i materiali necessari seguendo le istruzioni specifiche per il calibro scelto.
3. Accendi la macchina e regola la velocità del caricatore secondo le tue necessità.
4. Monitora costantemente il processo di ricarica per garantire che non si verifichino malfunzionamenti.
5. Una volta completato il ricaricamento, spegni la macchina e pulisci l'area di lavoro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e della macchina stessa.
- Non smaltire la macchina con i rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Laddningsmaskin för Gevärskalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Super 1050 Progressiv Laddningsmaskin. Denna maskin är designad för att ge en säker och effektiv laddningsupplevelse. För att säkerställa en trygg användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid maskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att maskinen är i gott skick innan användning; se efter skador eller slitage.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara maskinen utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i dess användning.
- Om du upplever problem med maskinen, avbryt användningen omedelbart och kontakta en teknisk expert.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av maskinen.
- Se till att alla säkerhetsanordningar är på plats innan du börjar.
- Ladda aldrig mer än den rekommenderade mängden patroner i maskinen.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör från tillverkaren för att undvika risker.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Placera maskinen på en stabil och plan yta.
2. Anslut maskinen till ett eluttag som överensstämmer med den angivna spänningen (110 eller 220 Volt).
3. Justera fallets fönsterkrage och patrondeflektorn för att passa de patroner som ska användas.

Användning

1. Följ anvisningarna för att ställa in hastigheten på fallmataren (0 till 8 RPM).
2. Ladda de patroner som ska användas i maskinen.
3. Kontrollera att alla säkerhetsanordningar är på plats innan du påbörjar laddningen.
4. Starta maskinen och övervaka processen noggrant för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
5. Vid eventuella avvikelser eller problem, stäng av maskinen omedelbart.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra gamla eller defekta delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Använd återvinningscentraler för att hantera elektronikavfall.
- Följ alltid lokala bestämmelser för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Dillon Super 1050 Progressiv Laddningsmaskin. Tack för att du prioriterar säkerhet i din laddningsprocess.