

Super 1050 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Super 1050 Machine 30-06 Springfield

The Dillon Super 1050 will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 30-06. The 1050 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Super 1050 Machine 30-06 Springfield
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005497
- Mfr. No.:
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin för Gevärskalibrar](#)

Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your reloading machine. Please follow these guidelines carefully to minimize risks and enhance your reloading experience.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instruction manual before using the machine.
- Ensure the reloading machine is used in a wellventilated area.
- Keep the machine out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the machine for any signs of wear or damage before use.
- Use only the recommended cartridges and components as specified in the product manual.
- Do not modify or alter the machine in any way.
- Report any unsafe conditions or malfunctions to the manufacturer immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Ensure that the power supply matches the machine's requirements (110 or 220 Volt, 60 or 50 Hz).
 - Always unplug the machine when not in use or when performing maintenance.
- **Operational Safety:**
 - Do not operate the machine if you are tired, under the influence of drugs or alcohol, or distracted.
 - Keep hands and clothing away from moving parts during operation.
 - Use protective eyewear to shield your eyes from debris.
- **Handling Components:**
 - Handle cartridges and reloading components with care to avoid accidental discharge.
 - Store all reloading materials in a safe and secure location, away from heat sources and moisture.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Place the Dillon Super 1050 on a stable, secure surface to prevent tipping or movement during operation.
2. Connect the machine to a power supply that matches the specified voltage.
3. Install the variable speed case feeder according to the manufacturer's instructions.
4. Adjust the bowl's window cuff and case deflector as needed for your specific cartridge.

Usage

1. Before starting, ensure that all components are correctly installed and secured.
2. Set the desired speed on the variable speed case feeder.
3. Load the appropriate cartridges into the machine, following the guidelines provided in the manual.
4. Begin operation by pressing the start button and closely monitoring the process.
5. Stop the machine immediately if you notice any unusual noises or malfunctions.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading components according to local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.

- Do not dispose of hazardous materials in regular waste; follow specific disposal guidelines for such items.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe conditions, please contact the manufacturer's customer service or your local safety authority.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Introduzione

La Dillon Super 1050 è una macchina di ricarica progressiva progettata per i calibri di fucile, in grado di gestire cartucce comuni dal 32 ACP fino al 3006 Springfield. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la macchina in un ambiente ben illuminato e ventilato.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina.
- Tieni la macchina fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare la macchina se è danneggiata o presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Non superare la velocità raccomandata di 8 RPM durante l'uso della macchina.
- Assicurati che la macchina sia collegata a una fonte di alimentazione appropriata (110 o 220 Volt).
- Non tentare di modificare il motore o altri componenti della macchina.
- Non lasciare la macchina incustodita mentre è in funzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona la macchina su una superficie piana e stabile.
- Collega il cavo di alimentazione alla presa appropriata (110 o 220 Volt).
- Regola la finestra del boccale e il deflettore delle cartucce per adattarli alle cartucce che intendi utilizzare.

2. Uso:

- Accendi la macchina utilizzando l'interruttore di alimentazione.
- Regola la velocità del caricatore in base alle tue preferenze.
- Carica le cartucce nel caricatore seguendo le istruzioni del produttore.
- Monitora costantemente il funzionamento della macchina durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici.
- Non smaltire la macchina con i rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento della macchina.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto, consulta il sito ufficiale di Dillon Precision o contatta un rappresentante locale autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace della tua Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin för Gevärskalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin. Denna maskin är utformad för att ge en säker och effektiv upplevelse vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att maskinen är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara maskinen utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder maskinen.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under omladdning.
- Håll händerna borta från rörliga delar under drift.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör från tillverkaren.
- Undvik att överbelasta maskinen; följ de angivna kapacitetsgränserna.
- Använd maskinen endast i välventilerade områden för att undvika inandning av damm och kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera maskinen på en stabil och plan yta.
- Anslut maskinen till en strömkälla med korrekt spänning (110V eller 220V).
- Kontrollera att alla kablar är i gott skick och ordentligt anslutna.
- Justera fönsterkragen och höljet för att passa den typ av patroner du använder.

2. Användning

- Ställ in hastigheten på fallmataren till önskad nivå (08 RPM).
- Ladda patronhylsor i mataren och se till att de är korrekt placerade.
- Starta maskinen och övervaka processen noggrant.
- Avbryt användningen om du hör ovanliga ljud eller ser några tecken på fel.

Avfallshantering

- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering när du ska kassera delar av maskinen eller oanvänd ammunition.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterat till säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala distributören. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin. Tack för att du prioriterar säkerheten!