

Super 1050 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Super 1050 Machine 30-06 Springfield Carbide

The Dillon Super 1050 will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 30-06. The 1050 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Super 1050 Machine 30-06 Springfield Carbide
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005498
- Mfr. No.:
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Laddningsmaskin för Gevärskalibrar](#)

Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the machine. Please read and understand all information before operating the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions and safety guidelines.
- Ensure the machine is used in a wellventilated area.
- Keep the workspace clean and free from clutter to avoid accidents.
- Do not operate the machine when under the influence of drugs or alcohol.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and hearing protection, when operating the machine.
- Store the machine in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.
- Keep the machine out of reach of children and unauthorized users.
- Report any malfunction or damage to the machine immediately and refrain from using it until it is repaired.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that all safety guards are in place before operating the machine.
- Do not exceed the recommended operating speeds; the maximum speed is 8 RPM.
- Always check for proper assembly and secure connections before use.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in moving parts.
- Do not place hands or any body part near moving components during operation.
- Use only the recommended cartridges and materials specified for the Dillon Super 1050.
- Make sure to unplug the machine before performing any maintenance or adjustments.
- Be aware of the power supply requirements (110 or 220 Volt, 60 or 50 Hz) and ensure compatibility with your local electrical standards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the Dillon Super 1050 on a stable, flat surface.
- Ensure the area is welllit and free from hazards.
- Connect the machine to the appropriate power supply, ensuring the correct plug type is used for your region.
- Attach the variable speed case feeder according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Before starting, ensure all components are securely attached and functioning properly.
- Adjust the speed of the case feeder to your desired setting, starting at a lower RPM and gradually increasing as you become comfortable.
- Load the cartridges as per the instructions provided in the user manual.
- Monitor the reloading process closely, ensuring there are no jams or issues.
- After completing the reloading process, clean the machine and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the machine reaches the end of its life, follow local regulations for electronic waste disposal.
- Ensure that all components are removed and disposed of in accordance with environmental guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Introduzione

La Dillon Super 1050 è una macchina per ricarica progressiva progettata per calibro fucile, in grado di gestire una vasta gamma di cartucce. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per un utilizzo sicuro della macchina, conformemente al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la macchina sia utilizzata solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina.
- Conserva queste istruzioni in un luogo facilmente accessibile.
- Controlla regolarmente la macchina per segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare la macchina in ambienti umidi o bagnati.
- Non lasciare la macchina incustodita mentre è in funzione.
- Tieni lontano dalla macchina bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso della macchina.
- Non tentare di riparare o modificare la macchina senza assistenza qualificata.
- Assicurati di avere una buona illuminazione nell'area di lavoro.
- Non sovraccaricare la macchina oltre le specifiche raccomandate.
- Segui le istruzioni per il caricamento delle cartucce con attenzione.
- Non utilizzare cartucce danneggiate o deformate.
- In caso di malfunzionamento, spegni immediatamente la macchina e verifica il problema.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Posiziona la macchina su una superficie piana e stabile.
2. Assicurati che la macchina sia collegata a una fonte di alimentazione appropriata (110 o 220 Volt).
3. Verifica che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e sia correttamente inserito nella presa.

Uso

1. Accendi la macchina utilizzando l'interruttore di accensione.
2. Regola la velocità del caricatore di cartucce secondo le tue preferenze (da 0 a 8 RPM).
3. Carica le cartucce nel caricatore seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale.
4. Monitora il processo di ricarica e assicurati che non ci siano inceppamenti.
5. Una volta completata la ricarica, spegni la macchina e pulisci l'area di lavoro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- Non smaltire la macchina con i rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE designato per le richieste di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Laddningsmaskin för Gevärskalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Super 1050 Progressiv Laddningsmaskin. Denna maskin är designad för att ge en säker och effektiv laddningsupplevelse. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid maskinen i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under drift.
- Håll maskinen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera att maskinen är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda maskinen om du är trött eller distraherad.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör för maskinen.
- Följ alltid säkerhetsanvisningarna för de specifika kalibrar du laddar.
- Använd inte maskinen i fuktiga eller våta miljöer.
- Se till att alla elektriska anslutningar är korrekt installerade och säkra.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av maskinen:

- Placera maskinen på en stabil och plan yta.
- Anslut maskinen till en lämplig strömkälla (110 eller 220 Volt).
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade enligt bruksanvisningen.

2. Användning av maskinen:

- Ställ in hastigheten på fallmataren till önskad nivå (0 till 8 RPM).
- Ladda i de gemensamma patronerna (32 ACP till 3006).
- Justera fönstret och avledaren för att passa de specifika patronerna.
- Följ alla säkerhetsåtgärder noggrant under hela laddningsprocessen.

3. Underhåll av maskinen:

- Rengör maskinen regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Inspektera maskinen för slitage och skador innan varje användning.
- Följ tillverkarens rekommendationer för smörjning och underhåll.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte maskinen eller dess delar i hushållssoporna.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska apparater.
- Kontakta en återvinningscentral för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att alltid ha produktens serienummer till hands för snabbare service.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Dillon Super 1050 Progressiv Laddningsmaskin. Tack för att du prioriterar säkerhet i din laddningsprocess.