

Super 1050 Progressive Reloading Machine for Pistol Calibers - Super 1050 Machine 41 Magnum

The Dillon Super 1050 will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 30-06. The 1050 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Super 1050 Machine 41 Magnum
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005512
- Mfr. No.:
- Cartridge: 41 Remington Magnum
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin](#)

Safety Instruction Guide for Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Introduction

Thank you for choosing the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine for Pistol Calibers. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the reloading machine. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of the Dillon Super 1050 before use.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection, when operating the machine.
- Keep the reloading area clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Store the machine and components in a dry and secure location, out of reach of children.
- Regularly inspect the machine for any signs of wear or damage. Do not use the machine if it is damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Ensure that the power supply matches the specifications of the machine (110 or 220 Volt, 60 or 50 Hz).
 - Use only the plug appropriate for your region to prevent electrical hazards.
- **Mechanical Safety:**
 - Keep hands and clothing away from moving parts during operation.
 - Do not attempt to adjust or repair the machine while it is powered on.
- **Material Safety:**
 - Only use compatible cartridges as specified (from 32 ACP to 3006).
 - Avoid using damaged or defective cases to prevent malfunctions.
- **Child Safety:**
 - This product is not intended for use by children. Keep it out of their reach at all times.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Unpack the Dillon Super 1050 and all included components.
 2. Place the machine on a stable and level surface.
 3. Connect the power supply, ensuring the correct plug is used for your region.
 4. Adjust the case feeder and deflector as needed for your cartridge size.
- **Usage:**
 1. Before starting, read the user manual thoroughly to understand the operation.

2. Set the desired speed on the variable speed case feeder (0 to 8 RPM).
3. Load the appropriate cartridges into the machine.
4. Start the machine and monitor its operation closely.
5. If any unusual noise or malfunction occurs, immediately stop the machine and inspect it before continuing.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or defective components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electrical components in regular trash. Follow electronic waste disposal guidelines in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support. Ensure you have the product model and serial number ready for assistance.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guida alla Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Introduzione

La Dillon Super 1050 è una macchina per ricarica progressiva progettata per cartucce di pistola, in grado di gestire una vasta gamma di munizioni. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza del prodotto dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la macchina sia utilizzata solo da adulti e in un ambiente sicuro.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni la macchina e l'area di lavoro pulite e ordinate.
- Non utilizzare la macchina in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non lasciare mai la macchina incustodita durante il funzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la macchina sia correttamente installata e fissata prima dell'uso.
- Verifica che tutte le parti siano in buone condizioni e funzionanti.
- Non sovraccaricare la macchina oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Non tentare di modificare o riparare la macchina mentre è in funzione.
- Segui le istruzioni per il caricamento delle munizioni e l'uso del caricatore.
- Utilizza solo cartucce compatibili con il modello 41 Remington Magnum.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona la macchina su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la fonte di alimentazione sia compatibile (110 o 220 Volt).
- Collega il cavo di alimentazione e verifica che sia sicuro.

2. Uso:

- Accendi la macchina utilizzando l'interruttore di alimentazione.
- Regola la velocità del caricatore tra 0 e 8 RPM secondo le tue esigenze.
- Carica le cartucce nel caricatore seguendo le istruzioni del produttore.
- Monitora il processo di ricarica e verifica che non ci siano inceppamenti o malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e della macchina.
- Non smaltire la macchina come rifiuto domestico. Contatta i servizi di smaltimento locale per le istruzioni corrette.
- Smaltisci le cartucce usate in modo sicuro e responsabile, seguendo le leggi locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore locale o il servizio clienti dell'azienda.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e corretto della Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin för pistolkalibrar. Denna maskin är utformad för att säkerställa säker och effektiv omladdning av ammunition. För att maximera din säkerhet och få bästa möjliga prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid maskinen i en väl upplyst och ren arbetsmiljö.
- Håll arbetsområdet fritt från skräp och oönskade föremål.
- Använd maskinen endast för avsett ändamål, vilket är omladdning av ammunition för pistolkalibrar.
- Se till att maskinen är placerad på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Håll alla verktyg och tillbehör utom räckhåll för barn och husdjur.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder maskinen.
- Kontrollera att maskinen är korrekt monterad innan du börjar använda den.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.
- Låt aldrig maskinen vara utan tillsyn när den är i drift.
- Om maskinen börjar fungera onormalt, stäng av den omedelbart och kontrollera för eventuella problem innan du fortsätter.

Installations och användningsanvisningar

• Installation:

1. Placera maskinen på en stabil och plan yta.
2. Anslut den medföljande strömkabeln till en lämplig strömkälla (110 eller 220 Volt).
3. Justera fönstret på skålen och avledaren för att passa de patroner du kommer att använda.

• Användning:

1. Ställ in hastigheten på fallmataren mellan 0 och 8 RPM enligt dina behov.
2. Ladda maskinen med de patroner som är kompatibla (från 32 ACP upp till 3006).
3. Följ alltid tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt och säker användning.
4. Kontrollera regelbundet att alla delar av maskinen fungerar korrekt och byt ut eventuella slitna delar.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte maskinen eller dess delar i hushållsavfallet.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av elektriska apparater.
- Se till att alla farliga material hanteras och kasseras enligt gällande lagar och föreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Dillon Super 1050, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Viktig information

- Rapportera alltid osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin. Tack för att du bidrar till en säker omladdningsmiljö!