

RT1500 Case Trimmer - Dillon Rapid Trim 1200 B Replacement Cutting Blade

Replacement Carbide cutting blade. Each blade has three cutting surfaces, each cutting surface is good for trimming hundreds of thousands of cases (mounting screw not included)!

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon Rapid Trim 1200 B Replacement Cutting Blade
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005637
- Mfr. No.: DI13141
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon RT1500 Case Trimmer Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tagliabordi Dillon RT1500](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon RT1500 Case Trimmer](#)

Dillon RT1500 Case Trimmer Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon RT1500 Case Trimmer. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the trimmer.

General Safety Guidelines

- Always use the trimmer in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure the trimmer is used in a wellventilated area.
- Keep the trimmer out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the trimmer for any signs of wear or damage.
- Do not use the trimmer if it is damaged or malfunctioning.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while operating the trimmer.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while using the trimmer.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the replacement cutting blade with care to avoid cuts or injuries.
- Ensure the blade is securely mounted before use; the mounting screw is not included.
- Do not attempt to modify the trimmer or its components.
- Always turn off and unplug the trimmer when changing blades or performing maintenance.
- Store the trimmer and replacement blades in a safe and dry location.
- Do not use the trimmer for any purpose other than intended.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Replacement Blade:

- Ensure the trimmer is unplugged and turned off.
- Remove the old blade by loosening the mounting screw (not included).
- Align the new replacement cutting blade with the mounting hole.
- Secure the blade in place using an appropriate mounting screw (not included).
- Doublecheck that the blade is securely fastened before proceeding.

2. Using the Trimmer:

- Place the cases to be trimmed into the designated area of the trimmer.
- Ensure that your hands and any loose clothing are kept away from the cutting area.
- Turn on the trimmer and allow it to reach full speed before inserting cases.
- Trim the cases according to your requirements, maintaining a steady hand.
- Once trimming is complete, turn off the trimmer and unplug it.

3. PostUse Care:

- Clean the trimmer after each use to prevent buildup of debris.
- Inspect the blade regularly for wear and replace as necessary.
- Store the trimmer in a safe location, away from moisture and temperatures that may cause damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the trimmer and replacement blades in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electrical components in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Dillon RT1500 Case Trimmer, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product purchase.

Thank you for prioritizing safety while using the Dillon RT1500 Case Trimmer. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective trimming experience.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tagliabordi Dillon RT1500

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tagliabordi Dillon RT1500. Questo prodotto è progettato per fornire un'ottima esperienza di taglio con un'alta precisione. Tuttavia, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto e seguire tutte le istruzioni di utilizzo.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Utilizzare guanti protettivi per evitare tagli o ferite durante la manipolazione delle lame.
- Assicurarsi che il prodotto sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione quando si effettuano modifiche o manutenzioni.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare cortocircuiti o scosse elettriche.
- Non forzare il prodotto oltre le sue capacità progettate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Lama di Ricambio

- Scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovere la lama usurata utilizzando un cacciavite per allentare le viti di montaggio.
- Posizionare la nuova lama di ricambio, assicurandosi che sia allineata correttamente.
- Fissare la lama con le viti di montaggio e serrare bene.
- Controllare che non ci siano giochi o movimenti indesiderati della lama.

2. Utilizzo del Tagliabordi

- Posizionare il materiale da tagliare saldamente contro il supporto.
- Accendere il dispositivo e attendere che raggiunga la velocità operativa.
- Eseguire il taglio con movimenti lenti e controllati, evitando di forzare il materiale.
- Dopo l'uso, spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla fonte di alimentazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la lama usurata o il prodotto in generale nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali pericolosi.
- Portare il prodotto e le sue parti presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Tagliabordi Dillon RT1500. Grazie per la vostra attenzione e buon lavoro!

Säkerhetsinstruktioner för Dillon RT1500 Case Trimmer

Introduktion

Tack för att du valt Dillon RT1500 Case Trimmer och Dillon Rapid Trim 1200 B Replacement Cutting Blade. Denna produkt är designad för att effektivt trimma hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med trimmern för att skydda ögon och händer.
- Se till att trimmern är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen innan du byter blad.
- Använd endast original DILLONblad för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
- Undvik att nå in i trimmern medan den är i drift.
- Förvara trimmern på en säker plats efter användning för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

Installation av blad

1. Se till att trimmern är avstängd och urkopplad.
2. Ta bort det gamla bladet genom att lossa monteringskruven (notera att skruven inte ingår).
3. Placera det nya DILLONbladet på plats.
4. Återmontera monteringskruven och se till att bladet sitter fast ordentligt.

Användning av trimmern

1. Ställ in trimmern på en stabil och plan yta.
2. Anslut trimmern till strömförsörjningen.
3. Placera hylsan i trimmern enligt instruktionerna.
4. Slå på trimmern och trimma hylsan genom att följa de angivna riktlinjerna.
5. Stäng av trimmern och koppla ur den efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla eller trasiga blad på ett säkert sätt. Följ lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information och support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök DILLON:s officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Dillon RT1500 Case Trimmer.