

RT1500 Case Trimmer - New RT1500 Case Trimmer no blade, no cordset

This is The RT1500 Motor only, for users wanting to upgrade their RT1200B.
This does not include the power cord, carbide cutter, or exhaust manifold.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: New RT1500 Case Trimmer no blade, no cordset
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005639
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon RT1500 Case Trimmer Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Trimmer per Bossoli Dillon RT1500](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon RT1500 Case Trimmer](#)

Dillon RT1500 Case Trimmer Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon RT1500 Case Trimmer. This safety instruction guide is designed to provide you with essential information for the safe use and maintenance of your new product. Please read this guide carefully to ensure your safety and the proper functioning of the trimmer.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe operation.
- Ensure that the workspace is clean and free from clutter before using the trimmer.
- Keep the trimmer out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the trimmer only for its intended purpose as specified in this guide.
- Regularly inspect the trimmer for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not operate the trimmer if you are tired, under the influence of alcohol or drugs, or if you are feeling unwell.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Ensure that the trimmer is placed on a stable and flat surface during use.
- Do not bypass safety features or modify the trimmer in any way.
- Never reach into the cutting area while the trimmer is powered on or connected to a power source.
- Disconnect the trimmer from the power supply before performing any maintenance or cleaning.
- Keep hands, hair, and loose clothing away from moving parts.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Place the Dillon RT1500 Case Trimmer on a stable, flat surface.
- Ensure that the area is wellventilated and free from any flammable materials.
- Connect the power cord to a compatible power source (not included).
- Ensure that the carbide cutter is correctly installed (not included).

2. Usage

- Before use, inspect the trimmer to ensure all components are secure and free from damage.
- Turn on the trimmer using the designated power switch.
- Feed the cases into the trimmer slowly and steadily, ensuring they are aligned properly.
- Monitor the operation closely and be prepared to turn off the trimmer if any issues arise.
- After finishing, turn off the trimmer and disconnect it from the power supply.

Disposal Instructions

- Dispose of the trimmer and any accessories in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electrical components in regular household waste.
- Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Dillon RT1500 Case Trimmer, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Istruzioni di Sicurezza per il Trimmer per Bossoli Dillon RT1500

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per il Trimmer per Bossoli Dillon RT1500. Questo documento fornisce linee guida importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire un funzionamento ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di umidità o in ambienti non ventilati.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il Trimmer per Bossoli senza l'assistenza di un tecnico qualificato.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare infortuni durante la manipolazione del prodotto.
- Non superare il limite di capacità del trimmer raccomandato dal produttore.
- Evita di indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi nel meccanismo.
- Non lasciare il trimmer incustodito durante il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il luogo di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.
- Controlla che il Trimmer per Bossoli sia in buone condizioni e privo di danni visibili.

2. Installazione:

- Posiziona il Trimmer su una superficie stabile e piana.
- Collega il motore RT1500 secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il trimmer sia ben fissato e che non ci siano parti allentate.

3. Uso:

- Accendi il motore e assicurati che funzioni correttamente prima di iniziare.
- Inserisci il bossolo da trattare nel trimmer seguendo le indicazioni specifiche.
- Monitora il funzionamento del trimmer durante l'uso per eventuali anomalie.
- Spegni il trimmer e scollegalo dalla fonte di alimentazione quando hai finito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- Non gettare il prodotto nel normale pattume domestico.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del Trimmer per Bossoli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Trimmer per Bossoli Dillon RT1500. Ricorda che la tua sicurezza è la priorità principale. In caso di dubbi o domande, non esitare a cercare assistenza.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon RT1500 Case Trimmer

Introduktion

Tack för att du har valt Dillon RT1500 Case Trimmer. Denna produkt är utformad för att ge dig en effektiv och säker upplevelse. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med trimmern för att skydda ögonen från skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna mot vassa kanter och snitt.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast på en stabil och plan yta.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera trimmern på en stabil och plan yta.
- Anslut motorn till en lämplig strömkälla (notera att detta produktpaket inte inkluderar strömkabel).
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan du slår på enheten.

2. Användning:

- Följ alltid de specifika instruktionerna för hur du använder trimmern.
- Använd endast kompatibla tillbehör och reservdelar.
- Stäng av och koppla bort trimmern när den inte används eller när du byter ut delar.
- Undvik att överbelasta trimmern; följ tillverkarens rekommendationer för maximal kapacitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive plast och metallkomponenter.
- Kassera elektriska komponenter i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Dillon

RT1500 Case Trimmer. Tack för att du prioriterar säkerheten!