

RL1100 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Dillon

RL1100 Progressive Reloading Machine 6.5 CREEDMOOR

The Dillon RL1100 is the newest reloading machine in the Dillon Precision Products line. It will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 308 Winchester, up to 2.75" overall length. The 1100 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability. Picture shows the following accessories which are not included: Mr. Bulletfeeder, Toolholder with Wrench Set and Low Powder Sensor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine 6.5 CREEDMOOR
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005800
- Mfr. No.: DI66126
- Cartridge: 6.5 Creedmoor
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon RL1100 Progressiv Omladdningsmaskin](#)

Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your reloading machine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure the proper use of the Dillon RL1100 to avoid accidents and injuries. Follow all safety instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls or safety notices regarding this product. Check the EU Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with all safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is kept out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point for assistance.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for timely updates on any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Ensure the machine is connected to a power supply that matches the voltage specifications (110 or 220 Volt).
 - Use the appropriate plug for your region to avoid electrical hazards.
- **Operational Safety:**
 - Do not exceed the recommended speed of the case feeder (0 to 8 RPM).
 - Always ensure the machine is turned off and unplugged when performing maintenance or adjustments.
- **Handling Components:**
 - Be cautious when handling cases and components, as sharp edges may be present.
 - Use protective gloves if necessary to prevent cuts or abrasions.
- **Work Area:**
 - Keep your work area clean and organized to prevent accidents.
 - Ensure adequate lighting to avoid missteps or errors during operation.
- **Training:**
 - Only trained individuals should operate the Dillon RL1100. Familiarize yourself with all features and functions before use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Choose a Suitable Location:

- Select a stable, flat surface for setting up the reloading machine.
- Ensure there is sufficient space around the machine for safe operation.

2. Connect Power Supply:

- Plug the machine into a power outlet that matches the voltage specifications.
- Verify that the power switch is in the "off" position before connecting.

3. **Install the Case Feeder:**

- Attach the variable speed case feeder as per the manufacturer's instructions.
- Ensure it is securely fastened and properly aligned.

Usage

1. **Preparation:**

- Gather all necessary materials and tools before starting.
- Check that all components are in good working condition and free from defects.

2. **Loading Cases:**

- Follow the instructions for loading cases into the feeder carefully.
- Do not overload the feeder beyond its capacity.

3. **Adjusting Speed:**

- Use the speed control to set the desired RPM for the case feeder.
- Start at a lower speed and gradually increase as you become familiar with the operation.

4. **Monitoring Operation:**

- Continuously monitor the operation of the machine during use.
- If any unusual sounds or issues arise, stop the machine immediately and inspect for problems.

5. **Maintenance:**

- Regularly clean and maintain the machine as per the manufacturer's guidelines.
- Replace any worn or damaged parts promptly to ensure safe operation.

Disposal Instructions

- **Electrical Waste:** This product contains electrical components. Do not dispose of it with regular household waste. Follow local regulations for the disposal of electrical equipment.
- **Recycling:** Whenever possible, recycle materials to minimize environmental impact. Check with local recycling facilities for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine, please refer to the designated EU contact point for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Dillon RL1100. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and efficient reloading experience.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine

Introduzione

Grazie per aver scelto la Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina.
- Tieni presente che questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non consentire l'uso da parte di bambini o persone vulnerabili.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.
- Non utilizzare la macchina in ambienti umidi o bagnati.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi la macchina.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la velocità massima di 8 RPM.
- Assicurati che il motore sia configurato per la tensione corretta (110 o 220 Volt) prima dell'uso.
- Controlla che il caricatore di casi sia installato correttamente e che non ci siano ostruzioni.
- Non tentare di smontare o riparare la macchina mentre è in funzione.
- Utilizza solo cartucce compatibili con la Dillon RL1100 (da 32 ACP a 308 Winchester).
- Non utilizzare accessori non autorizzati o non inclusi con il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona la macchina su una superficie stabile e piana.
- Collega il motore alla fonte di alimentazione appropriata (110 o 220 Volt).
- Assicurati che il caricatore di casi sia fissato correttamente.
- Regola la finestra di alimentazione e il deflettore dei casi per una migliore funzionalità.

2. Uso

- Accendi la macchina e regola la velocità del caricatore di casi.
- Inserisci le cartucce nel caricatore seguendo le istruzioni del produttore.
- Monitora continuamente il funzionamento della macchina per rilevare eventuali anomalie.
- Spegni la macchina e scollegala dalla fonte di alimentazione quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettrici.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o segnalazioni di sicurezza, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito web ufficiale di Dillon Precision Products per ulteriori informazioni.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente con la Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon RL1100

Progressiv Omladdningsmaskin

Introduktion

Tack för att du valt Dillon RL1100 Progressiv Omladdningsmaskin. Denna maskin är utformad för att ge en säker och effektiv omladdningsupplevelse för olika gevärskalibrar, inklusive 6.5 Creedmoor. Det är viktigt att läsa och förstå dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten för att säkerställa en säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera regelbundet maskinens delar för slitage eller skador.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder maskinen.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara maskinen på en torr och säker plats, borta från barn och djur.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte maskinen om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är korrekt installerade innan du börjar använda maskinen.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter som är avsedda för Dillon RL1100.
- Undvik att nå in i maskinen under drift; stäng av maskinen innan du gör några justeringar.
- Följ noga instruktionerna för hastighetsreglering av mataren för att förhindra överbelastning.
- Var medveten om att heta ytor kan förekomma under drift; undvik kontakt med dessa ytor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera maskinen på en stabil och jämn yta.
- Anslut maskinen till en strömkälla med korrekt spänning (110 eller 220 Volt).
- Kontrollera att alla sladdar är i gott skick och fritt från skador.
- Justera fönsterkragen och hylsdeflektorn enligt dina behov.

2. Användning

- Fyll på hylsor i mataren och justera hastigheten till önskad nivå (0 till 8 RPM).
- Följ stegen för omladdning enligt bruksanvisningen som medföljer maskinen.
- Kontrollera regelbundet att inga hylsor blockerar mataren.
- Efter avslutad användning, stäng av maskinen och koppla bort strömkabeln.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från omladdningsprocessen, inklusive tomma hylsor och material, bör hanteras enligt lokala miljöföreskrifter.
- Återvinn hylsor och andra material när det är möjligt.
- Kasta inte elektriska komponenter i hushållsavfall; följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller den återförsäljare där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.