

RL1100 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Dillon

RL1100Progressive Reloading Machine 6.8 SPC

The Dillon RL1100 is the newest reloading machine in the Dillon Precision Products line. It will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 308 Winchester, up to 2.75" overall length. The 1100 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability. Picture shows the following accessories which are not included: Mr. Bulletfeeder, Toolholder with Wrench Set and Low Powder Sensor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon RL1100Progressive Reloading Machine 6.8 SPC
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005804
- Mfr. No.: DI66131
- Cartridge: 6.8 mm Remington SPC
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon RL1100 Progressiv Omladdningsmaskin](#)

Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine. This guide provides important safety instructions to ensure safe and effective use of the machine. Please read this manual carefully before operating the reloading machine.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe operation.
- Ensure that the reloading machine is used in a wellventilated area.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Do not use the machine for any purpose other than reloading ammunition.
- Ensure that all components are properly assembled before use.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while operating the machine.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and hearing protection.
- Store the reloading machine and components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the machine for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Use the machine with the appropriate voltage (110 or 220 Volt) as per your region.
 - Ensure that the power supply is properly grounded.
 - Do not operate the machine with wet hands or in damp conditions.
- **Mechanical Safety:**
 - Keep hands and loose clothing away from moving parts during operation.
 - Do not attempt to disassemble or modify the machine without proper knowledge.
 - Use only manufacturerapproved accessories and components.
- **Ammunition Safety:**
 - Always handle ammunition with care.
 - Ensure that all cartridges are compatible with the Dillon RL1100.
 - Do not exceed the manufacturer's recommended load specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a stable and level surface for the reloading machine.
- Ensure that there is adequate space around the machine for safe operation.
- Follow the assembly instructions provided in the product manual to set up the machine.

2. Using the Dillon RL1100:

- Connect the machine to the appropriate power supply.

- Adjust the variable speed case feeder to your desired setting (0 to 8 RPM).
- Load the appropriate cartridges into the machine as per the specifications.
- Regularly check the bowl for proper functioning and adjust the window cuff as needed.
- Monitor the machine during operation to ensure it is functioning correctly.

3. After Use:

- Unplug the machine from the power supply after use.
- Clean the machine and surrounding area to remove any debris.
- Store the machine and accessories in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the reloading machine in regular household waste. Contact your local waste management facility for proper disposal methods.
- Recycle any components that are eligible for recycling according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information included in the product packaging or user manual.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective reloading experience with your Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine

Introduzione

Grazie per aver scelto la Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e l'uso corretto della macchina per garantire un'esperienza di ricarica sicura e produttiva. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare la macchina in un'area ben ventilata e priva di polvere.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Non utilizzare la macchina in presenza di umidità o acqua.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Non forzare mai le parti mobili della macchina. In caso di resistenza, controllare che non ci siano ostruzioni.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Conservare la macchina in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Caricamento delle Cartucce:**
 - Assicurarsi che le cartucce siano compatibili con la Dillon RL1100 (fino a 2.75" di lunghezza).
 - Non sovraccaricare il caricatore della macchina oltre la capacità raccomandata.
- **Utilizzo del Case Feeder:**
 - Regolare la velocità del case feeder tra 0 e 8 RPM per evitare inceppamenti.
 - Controllare regolarmente il funzionamento del case feeder e rimuovere eventuali detriti.
- **Manutenzione della Macchina:**
 - Pulire regolarmente la macchina per rimuovere polvere e residui di polvere da sparo.
 - Controllare le parti della macchina per eventuali segni di usura e sostituirle se necessario.
- **Elettricità:**
 - Assicurarsi che la macchina sia collegata a una presa elettrica appropriata (110 o 220 Volt, 60 o 50 Hz).
 - Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare la Dillon RL1100 su una superficie piana e stabile.
- Collegare il case feeder seguendo le istruzioni fornite nel manuale di installazione.
- Assicurarsi che la macchina sia collegata a una fonte di alimentazione sicura e corretta.

2. Uso:

- Accendere la macchina e regolare la velocità del case feeder.
- Caricare le cartucce nel caricatore, assicurandosi che siano disposte correttamente.
- Monitorare il processo di ricarica e rimuovere eventuali cartucce inceppate con attenzione.
- Spegnerne la macchina e scollegarla dalla presa elettrica quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle parti della macchina.
- Non smaltire l'unità elettrica con i rifiuti domestici. Portarla presso un centro di raccolta autorizzato per rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso della Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine, consultare il sito web ufficiale di Dillon Precision Products o contattare il servizio clienti locale.

Avvertenze Finali

Si prega di notare che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste istruzioni non solo proteggerà l'utente, ma contribuirà anche a garantire un ambiente di ricarica sicuro per tutti. In caso di domande o dubbi, consultare sempre un professionista o un esperto prima di procedere.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon RL1100

Progressiv Omladdningsmaskin

Introduktion

Tack för att du valt Dillon RL1100 Progressiv Omladdningsmaskin för ammunition av kaliber 6.8 SPC. Denna manual syftar till att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs noggrant igenom dessa instruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna maskin är utformad för säker användning. Följ alltid alla instruktioner för att minimera riskerna.
- Övervakning av produktåterkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Extra skydd för sårbara grupper: Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara personer.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region.
- Snabbvarningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med omladdningsmaskinen.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör för Dillon RL1100.
- Kontrollera alltid att maskinen är avstängd när du byter ut delar eller gör justeringar.
- Undvik att lämna maskinen obebaktad när den är i drift.
- Var försiktig med elektriska anslutningar och undvik att använda maskinen i fuktiga miljöer.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj en stabil och plan yta för att placera omladdningsmaskinen.
2. Anslut maskinen till en lämplig strömkälla (110 eller 220 Volt) med korrekt kontakt för din region.
3. Montera den variabla hastighetsfallaren enligt instruktionerna i produktmanualen.
4. Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att det inte finns några lösa skruvar eller komponenter.

Användning

1. Fyll på hylsor i fallets matningsskål.
2. Justera hastigheten på mataren enligt dina önskemål (0 till 8 RPM).
3. Följ noggrant stegen för omladdning av ammunition som anges i produktmanualen.
4. Efter avslutad användning, stäng av maskinen och koppla bort den från strömkällan.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera delar av maskinen eller ammunition.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt metall och plastkomponenter.
- Tänk på miljön och undvik att släppa ut farliga ämnen i naturen.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Dillon RL1100 Progressiv Omladdningsmaskin på rätt sätt, kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsprocess.