

RL1100 Progressive Reloading Machine for Pistol Calibers - Dillon

RL1100 Progressive Reloading Machine 32 S&W

The Dillon RL1100 is the newest reloading machine in the Dillon Precision Products line. It will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 308 Winchester, up to 2.75" overall length. The 1100 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability. Picture shows the following accessories which are not included: Mr. Bulletfeeder, Toolholder with Wrench Set and Low Powder Sensor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine 32 S&W
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005816
- Mfr. No.: DI66109
- Cartridge: 32 S&W Long,32 S&W,32 H&R Magnum
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Macchina di Ricarica Progressiva Dillon RL1100](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Dillon RL1100 Progressiv Laddningsmaskin](#)

Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the machine. Please read this document carefully before operating the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions and recommendations.
- Keep the reloading machine out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the machine in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or fumes.
- Regularly inspect the machine for any signs of wear, damage, or malfunction.
- Ensure that all accessories and components used with the machine are compatible and in good condition.
- Do not attempt to modify the machine or use it for purposes other than reloading ammunition.
- Store the machine in a dry, safe place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and hearing protection.
- Handle all ammunition components with care to avoid accidental discharge or injury.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become caught in moving parts.
- Do not exceed the recommended cartridge lengths specified in the product guidelines.
- Ensure that the machine is properly secured to a stable work surface before use.
- Keep hands and other body parts away from moving parts during operation.
- If you experience any unusual sounds or vibrations while using the machine, stop immediately and inspect for issues.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Choose a suitable location for the Dillon RL1100, ensuring it is on a stable and level surface.
2. Unpack the machine and all included components from the packaging.
3. Assemble the machine according to the provided assembly instructions.
4. Connect the variable speed case feeder to the machine, ensuring it is securely attached.
5. Plug the machine into a power source that matches the voltage requirements (110 or 220 Volt).

Usage

1. Before starting, ensure that all components are correctly installed and secure.
2. Adjust the speed of the case feeder to your desired setting (0 to 8 RPM).
3. Load the appropriate cartridge cases into the feeder and ensure they are properly aligned.
4. Follow the reloading process as outlined in the Dillon RL1100 user manual.
5. Monitor the reloading process closely and be prepared to stop if any issues arise.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition components according to local regulations.
- Do not dispose of the Dillon RL1100 machine in regular household waste.

- Contact your local waste management facility for proper disposal methods for electronic equipment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your reloading experience with the Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine!

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Macchina di Ricarica Progressiva Dillon RL1100

Introduzione

La Dillon RL1100 è una macchina di ricarica progressiva progettata per l'uso con cartucce per pistole. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina.
- Conserva il manuale in un luogo facilmente accessibile per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante il processo di ricarica per proteggerti da schegge e polvere.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di materiali infiammabili.
- Non sovraccaricare la macchina oltre le specifiche indicate nel manuale.
- Non lasciare la macchina incustodita durante il funzionamento.
- Segui sempre le istruzioni per l'uso fornite con la macchina e con i materiali di ricarica.
- Non tentare di riparare la macchina se non sei un tecnico qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona la macchina su una superficie stabile e piana.
- Collega il cavo di alimentazione a una presa appropriata (110 o 220 Volt).
- Assicurati che il cavo non sia danneggiato e che non ci siano ostacoli nelle vicinanze.

2. Uso

- Regola la velocità del caricatore di cartucce secondo le tue esigenze, da 0 a 8 RPM.
- Inserisci le cartucce nel caricatore e assicurati che siano posizionate correttamente.
- Segui le istruzioni specifiche per ogni tipo di cartuccia utilizzata.
- Monitora costantemente il processo di ricarica per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle parti della macchina.
- Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Assicurati di rimuovere tutte le parti pericolose prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito web ufficiale di Dillon Precision Products. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro della macchina di ricarica Dillon RL1100 e per soddisfare i requisiti di sicurezza stabiliti dal Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsanvisningar för Dillon RL1100

Progressiv Laddningsmaskin

Introduktion

Tack för att du valt Dillon RL1100 Progressiv Laddningsmaskin. Denna maskin är designad för att effektivt ladda ammunition för pistolkalibrar. För att säkerställa säker användning och optimala resultat, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid maskinen enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att undvika olyckor.
- Förvara maskinen utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet maskinen för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör.
- Se till att maskinen är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med maskinen.
- Använd maskinen på en stabil yta för att förhindra att den tippar över.
- Håll händer och kläder borta från rörliga delar under drift.
- Stäng av maskinen och koppla ur den vid underhåll eller reparationer.
- Var försiktig med elektriska anslutningar och undvik att använda maskinen i fuktiga miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av maskinen

- Placera maskinen på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och på plats.
- Anslut maskinen till ett eluttag som matchar den angivna spänningen (110V eller 220V).
- Justera hastigheten på mataren till önskad nivå.

2. Användning av maskinen

- Ladda ammunition enligt tillverkarens specifikationer.
- Övervaka maskinens drift noggrant under användning.
- Rengör maskinen regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsanvisningar

- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering när du ska kassera maskinen eller dess komponenter.
- Återvinn material när det är möjligt, inklusive metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till säkerhet och användning av Dillon RL1100, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare

service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår prioritet.