

RL1100 Progressive Reloading Machine for Pistol Calibers - Dillon

RL1100 Progressive Reloading Machine 38 SUPER COMP

The Dillon RL1100 is the newest reloading machine in the Dillon Precision Products line. It will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 308 Winchester, up to 2.75" overall length. The 1100 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability. Picture shows the following accessories which are not included: Mr. Bulletfeeder, Toolholder with Wrench Set and Low Powder Sensor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine 38 SUPER COMP
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005819
- Mfr. No.: DI66112
- Cartridge: 38 Super Comp
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la Macchina di Ricarica Progressiva Dillon RL1100](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Dillon RL1100 Progressiv Omladdningsmaskin](#)

Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine for Pistol Calibers. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your reloading machine. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand all instructions before using the machine.
- Ensure that the reloading machine is used only for its intended purpose.
- Keep the reloading machine out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the machine for any signs of wear or damage.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection, when operating the machine.
- Ensure that your workspace is clean and free of obstructions.
- Do not attempt to modify or repair the machine unless you are qualified to do so.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Ensure that the machine is properly grounded.
 - Use only the power supply appropriate for your region (110 or 220 Volt).
 - Do not operate the machine with wet hands or in wet conditions.
- **Mechanical Safety:**
 - Keep hands and clothing away from moving parts during operation.
 - Do not bypass or disable any safety features.
- **Material Safety:**
 - Use only approved cartridges and components as specified in the product manual.
 - Store all reloading materials, including primers and powders, in a safe and secure manner.
- **Emergency Procedures:**
 - In case of an emergency, immediately disconnect the power supply.
 - Familiarize yourself with the location of emergency equipment, such as fire extinguishers.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Choose a stable and level surface for the reloading machine.
 2. Ensure adequate space around the machine for safe operation.
 3. Follow the manufacturer's guidelines for connecting the power supply.
 4. Attach the variable speed case feeder according to the provided instructions.
- **Usage:**

1. Before starting, ensure that all components are securely attached.
2. Adjust the speed of the case feeder to the desired setting (0 to 8 RPM).
3. Load the appropriate cartridges into the machine as per the specifications.
4. Monitor the reloading process closely and be prepared to stop if any issues arise.
5. After use, ensure the machine is turned off and unplugged.

Disposal Instructions

- Dispose of the reloading machine in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electrical components in regular waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine, please refer to the official Dillon Precision Products website or contact your local dealer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Dillon RL1100 Progressive Reloading Machine. Always prioritize safety and stay informed about any updates or recalls related to your product. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guida alla Sicurezza per la Macchina di Ricarica Progressiva Dillon RL1100

Introduzione

La Dillon RL1100 è una macchina di ricarica progressiva progettata per l'uso con cartucce per pistola. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la macchina solo per le cartucce specificate nel manuale.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina.
- Tieni la macchina e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare la macchina se è danneggiata o non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione durante il funzionamento della macchina.
- Non indossare abbigliamento largo o gioielli che possano impigliarsi nella macchina.
- Assicurati che la macchina sia posizionata su una superficie stabile e piana.
- Non sovraccaricare la macchina oltre le specifiche raccomandate.
- Segui le istruzioni per il montaggio e l'uso fornite nel manuale.
- Non tentare di riparare la macchina da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Macchina

- Posiziona la macchina su un banco di lavoro robusto e stabile.
- Assicurati che la macchina sia collegata a una fonte di alimentazione appropriata (110 o 220 Volt).
- Controlla che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni e correttamente collegato.

2. Utilizzo della Macchina

- Regola la velocità del caricatore automatico a un livello confortevole, partendo da 0 RPM e aumentando gradualmente fino a 8 RPM.
- Carica le cartucce nel caricatore secondo le istruzioni fornite.
- Monitora costantemente il funzionamento della macchina durante l'uso.
- Interrompi immediatamente l'uso se noti segni di malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non smaltire la macchina con i rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento della macchina e dei suoi componenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della tua Dillon RL1100.

Säkerhetsanvisningar för Dillon RL1100

Progressiv Omladdningsmaskin

Introduktion

Tack för att du valt Dillon RL1100 Progressiv Omladdningsmaskin för pistolkalibrar. Denna maskin är designad för att ge en säker och effektiv omladdningsupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och maskinens funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid maskinen i en väl upplyst och ren arbetsmiljö.
- Håll arbetsområdet fritt från skräp och orelaterade föremål.
- Använd maskinen endast för avsett syfte.
- Håll maskinen utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Läs och förstå bruksanvisningen innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid omladdning.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du börjar använda maskinen.
- Använd inte maskinen om den är skadad eller om det finns synliga defekter.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör för maskinen.
- Stäng av maskinen och koppla bort strömförsörjningen innan du utför underhåll eller reparationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera maskinen på en stabil och plan yta.
- Anslut maskinen till en strömkälla med rätt spänning (110 eller 220 Volt).
- Kontrollera att alla kablar och kontakter är i gott skick.

2. Användning:

- Fyll på med hylsor i matarskålen.
- Justera hastigheten på mataren till önskad nivå (0 till 8 RPM).
- Följ noggrant instruktionerna för omladdning av hylsor.
- Kontrollera att hylsor är korrekt placerade innan omladdning.

3. Underhåll:

- Rengör maskinen regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
- Inspektera maskinen för slitage och skador före varje användning.
- Byt ut skadade delar omedelbart.

Avfallsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektriska apparater och tillbehör.
- Kasta inte maskinen eller dess delar i hushållssoporna.

- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta den lokala distributören eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och önskar dig en säker och framgångsrik omladdningsupplevelse med Dillon RL1100 Progressiv Omladdningsmaskin.