

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

300 WSM MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 300 WSM MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006841
- Mfr. No.: U00101
- Cartridge: 300 WSM (Winchester Short Mag)
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 757253100055

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LOS ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES DIES DE SEATAGE MICROMÉTRIQUE ULTRA™](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES GUIDA ALL'USO IN SICUREZZA](#)
- [Norsk: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES NÁVOD NA BEZPEČNOST](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung deiner WiederladeMatrizen, um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb von Wiederladegeräten vertraut bist, bevor du sie benutzt.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre alle Wiederladekomponenten, einschließlich Matrizen, an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Befolge die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Wiederladung und Lagerung von Munition.
- Überprüfe regelmäßig deine Matrizen auf Abnutzung oder Beschädigung und ersetze sie bei Bedarf.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Wiederladung verbunden sind, einschließlich des Umgangs mit Pulver und Zündhütchen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überschreite nicht die empfohlenen Ladeangaben der Geschoss und Pulverhersteller.
- Verwende die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES nur mit kompatiblen Patronen (300 WSM).
- Stelle sicher, dass die Matrize vor der Benutzung sicher in der Wiederladepresse befestigt ist.
- Vermeide Ablenkungen während des Wiederladens, um konzentriert zu bleiben.
- Versuche nicht, die Matrize über den vorgesehenen Gebrauch hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Halte Finger und Hände während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Überprüfe immer deine Einstellungen, bevor du mit dem Wiederladeprozess beginnst.

Anweisungen für Installation und Benutzung

1. Installation der Matrize

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne eine vorhandene Matrize aus der Presse.
- Schraube die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE vorsichtig in die Presse, bis sie fest sitzt. Ziehe sie nicht zu fest an.
- Befestige den Forster Cross Bolt Die Locking Ring, indem du die Enden des geteilten Rings anziehst, um die Matrize zu sichern.

2. Einrichten für das Wiederladen

- Lege den passenden Hülsenhalter in die Presse.
- Setze eine saubere, deprimierte Hülse in den Hülsenhalter ein.
- Stelle die Mikrometereinstellung auf die gewünschte Geschossetzungstiefe ein. Der Einstellbereich liegt zwischen 0,0005 Zoll und 0,001 Zoll.
- Überprüfe, ob das Geschoss korrekt sitzt, indem du die Tiefe mit deinen Spezifikationen vergleichst.

3. Wiederladeprozess

- Lege ein Geschoss auf die Hülsenspitze.
- Ziehe den Hebel der Presse, um das Geschoss zu setzen. Stelle sicher, dass die Matrize während des gesamten Prozesses reibungslos funktioniert.
- Überprüfe nach dem Setzen die Geschosstiefe, um die Genauigkeit zu verifizieren.
- Wiederhole den Prozess für weitere Patronen und passe die Mikrometereinstellung bei Bedarf für verschiedene Geschosstypen an.

4. Nach der Benutzung

- Reinige die Matrize nach jedem Gebrauch, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre die Matrize an einem sicheren und trockenen Ort auf, um Rost und Beschädigungen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Wiederladematrizen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Matrizen nicht im normalen Haushaltsmüll weg. Überprüfe lokale Recyclingprogramme, die Metallkomponenten akzeptieren.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien, wie Pulver oder Zündhütchen, gemäß den Sicherheitsvorschriften entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Unterstützung bezüglich der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, bitte die Kontaktinformationen, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden, konsultieren. Du kannst auch die EUSicherheitsplattform Safety Gate für Updates zu Produktsicherheit und Rückrufen überprüfen.

Bitte denke daran, dass Sicherheit beim Wiederladen von Munition oberste Priorität hat. Durch das Befolgen dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du dazu beitragen, ein sicheres und erfolgreiches Wiederladeerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit und für die Wahl von Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES by Forster Products, Inc. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use of your reloading dies to ensure safe and effective operation. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of reloading equipment before use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Keep your workspace clean and organized to prevent accidents.
- Store all reloading components, including dies, in a safe and secure location away from children and pets.
- Follow local laws and regulations regarding ammunition reloading and storage.
- Regularly inspect your dies for wear or damage, and replace them if necessary.
- Be aware of potential hazards associated with reloading, including the handling of gunpowder and primers.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load data provided by the bullet and powder manufacturers.
- Only use the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES with compatible cartridges (300 WSM).
- Ensure that the die is properly secured in the reloading press before use.
- Avoid distractions while reloading to maintain focus.
- Do not attempt to modify or disassemble the die beyond its intended use.
- Keep fingers and hands clear of moving parts during operation.
- Always doublecheck your settings before starting the reloading process.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Die

- Ensure that the reloading press is turned off and unplugged.
- Remove any existing die from the press.
- Carefully screw the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE into the press until it is snug. Do not overtighten.
- Attach the Forster Cross Bolt Die Locking Ring by tightening the split ring ends to secure the die.

2. Setting Up for Reloading

- Place the appropriate shell holder in the press.
- Insert a clean, deprimed case into the shell holder.
- Adjust the micrometer setting to the desired bullet seating depth. The adjustment range is from .0005 inch to .001 inch increments.
- Ensure the bullet is seated properly by checking the depth against your specifications.

3. Reloading Process

- Place a bullet on the case mouth.
- Pull the press handle to seat the bullet. Ensure that the die is functioning smoothly throughout the process.

- After seating, check the bullet depth to verify accuracy.
- Repeat the process for additional rounds, adjusting the micrometer as necessary for different bullet types.

4. PostUse Care

- Clean the die after each use to remove any residue or debris.
- Store the die in a safe and dry location to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn reloading dies according to local regulations.
- Do not throw away dies in regular household waste. Check for local recycling programs that accept metal components.
- Ensure that any hazardous materials, such as gunpowder or primers, are disposed of in compliance with safety regulations.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please refer to the contact information provided with your purchase. You can also check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Please remember that safety is paramount when reloading ammunition. By following these guidelines and instructions, you can help ensure a safe and successful reloading experience. Thank you for your attention to safety and for choosing Forster Products, Inc.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LOS ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introducción

Gracias por elegir los ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad e instrucciones para el uso adecuado de tus dies de recarga para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento del equipo de recarga antes de usarlo.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Mantén tu área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Almacena todos los componentes de recarga, incluidos los dies, en un lugar seguro y protegido, alejado de niños y mascotas.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre la recarga y almacenamiento de municiones.
- Inspecciona regularmente tus dies en busca de desgaste o daños, y reemplázalos si es necesario.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con la recarga, incluyendo el manejo de pólvora y cebadores.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas los datos de carga recomendados proporcionados por los fabricantes de balas y pólvora.
- Solo usa los ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES con cartuchos compatibles (300 WSM).
- Asegúrate de que el die esté debidamente asegurado en la prensa de recarga antes de usarlo.
- Evita distracciones mientras recargas para mantener el enfoque.
- No intentes modificar o desarmar el die más allá de su uso previsto.
- Mantén los dedos y las manos alejados de las partes móviles durante la operación.
- Siempre verifica tus configuraciones antes de comenzar el proceso de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desenchufada.
- Retira cualquier die existente de la prensa.
- Atornilla cuidadosamente el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE en la prensa hasta que esté ajustado. No aprietes demasiado.
- Coloca el Forster Cross Bolt Die Locking Ring apretando los extremos del anillo dividido para asegurar el die.

2. Configuración para la Recarga

- Coloca el portacápsulas apropiado en la prensa.
- Inserta un casquillo limpio y deprimido en el portacápsulas.
- Ajusta la configuración del micrómetro a la profundidad de asiento de bala deseada. El rango de ajuste es de .0005 pulgadas a .001 pulgadas en incrementos.
- Asegúrate de que la bala esté colocada correctamente verificando la profundidad según tus especificaciones.

3. Proceso de Recarga

- Coloca una bala sobre la boca del casquillo.
- Tira de la manija de la prensa para asentar la bala. Asegúrate de que el die funcione sin problemas durante todo el proceso.
- Después de asentar, verifica la profundidad de la bala para confirmar la precisión.
- Repite el proceso para rondas adicionales, ajustando el micrómetro según sea necesario para diferentes tipos de balas.

4. Cuidado Postuso

- Limpia el die después de cada uso para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el die en un lugar seguro y seco para prevenir óxido y daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier die de recarga dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los dies en la basura doméstica regular. Consulta programas de reciclaje locales que acepten componentes metálicos.
- Asegúrate de que cualquier material peligroso, como pólvora o cebadores, se elimine de acuerdo con las regulaciones de seguridad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre los ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, consulta la información de contacto proporcionada con tu compra. También puedes verificar la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre la seguridad del producto y retiros.

Recuerda que la seguridad es primordial al recargar municiones. Siguiendo estas directrices e instrucciones, puedes ayudar a garantizar una experiencia de recarga segura y exitosa. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir Forster Products, Inc.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES DIES DE SEATAGE MICROMÉTRIQUE ULTRA™

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de seatage micrométrique ULTRA™ de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour une utilisation correcte de vos dies de rechargement afin d'assurer un fonctionnement sûr et efficace. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi d'être familier avec le fonctionnement de l'équipement de rechargement avant utilisation.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Garde ton espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Range tous les composants de rechargement, y compris les dies, dans un endroit sûr et sécurisé, à l'écart des enfants et des animaux.
- Respecte les lois et réglementations locales concernant le rechargement et le stockage des munitions.
- Inspecte régulièrement tes dies pour déceler l'usure ou les dommages, et remplace-les si nécessaire.
- Sois conscient des dangers potentiels associés au rechargement, y compris la manipulation de la poudre à canon et des amorces.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas les données de charge recommandées fournies par les fabricants de balles et de poudre.
- Utilise uniquement les dies de seatage micrométrique ULTRA™ avec des cartouches compatibles (300 WSM).
- Assure-toi que le die est correctement fixé dans le presserechargement avant utilisation.
- Évite les distractions pendant le rechargement pour maintenir ta concentration.
- Ne tente pas de modifier ou de démonter le die au-delà de son utilisation prévue.
- Garde tes doigts et tes mains éloignés des pièces mobiles pendant l'opération.
- Vérifie toujours tes réglages avant de commencer le processus de rechargement.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du Die

- Assure-toi que le presserechargement est éteint et débranché.
- Retire tout die existant du presse.
- Visse soigneusement le die de seatage micrométrique ULTRA™ dans le presse jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ne serre pas trop.
- Fixe l'anneau de verrouillage de die à boulon croisé Forster en serrant les extrémités de l'anneau fendu pour sécuriser le die.

2. Préparation au rechargement

- Place le portecoquille approprié dans le presse.
- Insère une douille propre et déprimée dans le portecoquille.
- Ajuste le réglage micrométrique à la profondeur de siège de balle souhaitée. La plage d'ajustement est de .0005 pouce à .001 pouce.
- Assure-toi que la balle est correctement enfoncée en vérifiant la profondeur par rapport à tes spécifications.

3. Processus de rechargement

- Place une balle sur le col de la douille.
- Tire la poignée du presse pour enfoncer la balle. Assure-toi que le die fonctionne en douceur tout au long du processus.
- Après avoir enfoncé, vérifie la profondeur de la balle pour vérifier l'exactitude.
- Répète le processus pour d'autres cartouches, en ajustant le micromètre si nécessaire pour différents types de balles.

4. Entretien après utilisation

- Nettoie le die après chaque utilisation pour enlever tout résidu ou débris.
- Range le die dans un endroit sûr et sec pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions d'élimination

- Élimine tout die de rechargement endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les dies dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage locaux qui acceptent les composants métalliques.
- Assure-toi que tout matériau dangereux, tel que la poudre à canon ou les amorces, est éliminé conformément aux réglementations de sécurité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les dies de seatage micrométrique ULTRA™, merci de te référer aux informations de contact fournies avec ton achat. Tu peux également consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

N'oublie pas que la sécurité est primordiale lors du rechargement des munitions. En suivant ces directives et instructions, tu peux contribuer à garantir une expérience de rechargement sûre et réussie. Merci de prêter attention à la sécurité et d'avoir choisi Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES GUIDA ALL'USO IN SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto i dies ULTRA™ MICROMETER SEATER di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso corretto dei tuoi dies di ricarica, al fine di garantire un'operazione sicura ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento delle attrezzature di ricarica prima dell'uso.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Mantieni il tuo spazio di lavoro pulito e organizzato per prevenire incidenti.
- Conserva tutti i componenti di ricarica, inclusi i dies, in un luogo sicuro e protetto, lontano da bambini e animali domestici.
- Segui le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica e la conservazione delle munizioni.
- Ispeziona regolarmente i tuoi dies per usura o danni e sostituiscili se necessario.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati alla ricarica, inclusa la manipolazione di polvere da sparo e primer.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare i dati di carico raccomandati forniti dai produttori di proiettili e polvere.
- Utilizza i dies ULTRA™ MICROMETER SEATER solo con cartucce compatibili (300 WSM).
- Assicurati che il die sia correttamente fissato nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Evita distrazioni durante la ricarica per mantenere la concentrazione.
- Non tentare di modificare o smontare il die oltre il suo uso previsto.
- Tieni le dita e le mani lontane dalle parti in movimento durante il funzionamento.
- Controlla sempre le tue impostazioni prima di iniziare il processo di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi eventuali dies esistenti dalla pressa.
- Avvita con attenzione il die ULTRA™ MICROMETER SEATER nella pressa fino a quando non è ben stretto. Non stringere eccessivamente.
- Fissa l'anello di bloccaggio a croce Forster stringendo le estremità dell'anello diviso per fissare il die.

2. Impostazione per la Ricarica

- Posiziona il portascocca appropriato nella pressa.
- Inserisci un bossolo pulito e senza primer nel portascocca.
- Regola l'impostazione del micrometro alla profondità di seduta del proiettile desiderata. L'intervallo di regolazione va da .0005 pollici a .001 pollici.
- Assicurati che il proiettile sia correttamente inserito controllando la profondità rispetto alle tue specifiche.

3. Processo di Ricarica

- Posiziona un proiettile sulla bocca del bossolo.
- Tira la maniglia della pressa per inserire il proiettile. Assicurati che il die funzioni senza intoppi durante il processo.
- Dopo aver inserito, controlla la profondità del proiettile per verificare l'accuratezza.
- Ripeti il processo per ulteriori cartucce, regolando il micrometro se necessario per diversi tipi di proiettili.

4. Cura PostUso

- Pulisci il die dopo ogni uso per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conserva il die in un luogo sicuro e asciutto per prevenire ruggine e danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali dies di ricarica danneggiati o usurati secondo le normative locali.
- Non gettare i dies nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali che accettano componenti metallici.
- Assicurati che eventuali materiali pericolosi, come polvere da sparo o primer, siano smaltiti nel rispetto delle normative di sicurezza.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o ulteriore assistenza riguardante i dies ULTRA™ MICROMETER SEATER, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo acquisto. Puoi anche controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto e richiami.

Ti ricordiamo che la sicurezza è fondamentale durante la ricarica delle munizioni. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi contribuire a garantire un'esperienza di ricarica sicura e di successo. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES fra Forster Products, Inc. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for riktig bruk av omlastingsdiene for å sikre trygg og effektiv drift. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av omlastingsutstyr før bruk.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker.
- Hold arbeidsplassen ren og organisert for å forhindre ulykker.
- Oppbevar alle omlastingskomponenter, inkludert diene, på et trygt og sikkert sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Følg lokale lover og forskrifter angående omlasting og lagring av ammunisjon.
- Inspiser jevnlig diene for slitasje eller skade, og bytt dem ut om nødvendig.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til omlasting, inkludert håndtering av krutt og tennhettene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid den anbefalte lastedataen fra kule og kruttprodusentene.
- Bruk kun ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES med compatible patroner (300 WSM).
- Sørg for at diene er riktig festet i omlastingspressen før bruk.
- Unngå distraksjoner mens du omlaster for å opprettholde fokus.
- Forsøk ikke å modifisere eller demontere diene utover deres tiltenkte bruk.
- Hold fingre og hender unna bevegelige deler under drift.
- Kontroller alltid innstillingene dine før du begynner omlastingsprosessen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av die

- Sørg for at omlastingspressen er slått av og frakoblet.
- Fjern eventuelle eksisterende die fra pressen.
- Skru forsiktig ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE inn i pressen til den er stram. Ikke overstram.
- Fest Forster Cross Bolt Die Locking Ring ved å stramme de delte ringene for å sikre diene.

2. Klargjøring for omlasting

- Plasser den passende hylseholderen i pressen.
- Sett en ren, deprimert hylse inn i hylseholderen.
- Juster mikrometerinnstillingen til ønsket kulesettedypde. Justeringsområdet er fra .0005 tommer til .001 tommer intervaller.
- Kontroller at kulen er riktig plassert ved å sjekke dybden mot spesifikasjonene dine.

3. Omlastingsprosess

- Plasser en kule på hylseåpningen.
- Trekk i pressens håndtak for å sette kulen. Sørg for at diene fungerer jevnt gjennom hele prosessen.
- Etter settingen, sjekk kuledybden for å verifisere nøyaktighet.

- Gjenta prosessen for flere patroner, og juster mikrometeret etter behov for forskjellige kule typer.

4. Etterbruk omsorg

- Rengjør dieen etter hver bruk for å fjerne rester eller rusk.
- Oppbevar dieen på et trygt og tørt sted for å forhindre rust og skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte omlastingsdier i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast diene i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer som tar imot metallkomponenter.
- Sørg for at eventuelle farlige materialer, som krutt eller tennhetter, blir avhendet i samsvar med sikkerhetsforskrifter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller videre assistanse angående ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vennligst referer til kontaktinformasjonen som følger med kjøpet ditt. Du kan også sjekke EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om produktsikkerhet og tilbakekallinger.

Vennligst husk at sikkerhet er avgjørende når du omlaster ammunisjon. Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og vellykket omlastingsopplevelse. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og for at du valgte Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES firmy Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania Twoich matryc do ponownego ładowania, aby zapewnić bezpieczną i efektywną obsługę. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę sprzętu do ponownego ładowania przed użyciem.
- Zawsze nos odpowiednią odzież ochronną, w tym okulary ochronne i rękawice.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj wszystkie komponenty do ponownego ładowania, w tym matryce, w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania amunicji i jej przechowywania.
- Regularnie sprawdzaj matryce pod kątem zużycia lub uszkodzeń i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z ponownym ładowaniem, w tym z obsługą prochu i kapiszonów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie przekraczaj zalecanych danych dotyczących ładunku podanych przez producentów pocisków i prochu.
- Używaj ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tylko z kompatybilnymi nabojami (300 WSM).
- Upewnij się, że matryca jest odpowiednio zabezpieczona w prasie do ponownego ładowania przed użyciem.
- Unikaj rozproszeń podczas ponownego ładowania, aby zachować koncentrację.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować matrycy poza jej zamierzonym użyciem.
- Trzymaj palce i ręce z dala od ruchomych części podczas obsługi.
- Zawsze sprawdzaj swoje ustawienia przed rozpoczęciem procesu ponownego ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja matrycy

- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące matryce z prasy.
- Ostrożnie wkręć ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE w prasę, aż będzie ciasno. Nie dokręcaj zbyt mocno.
- Przymocuj pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring, dokręcając końce podzielonego pierścienia, aby zabezpieczyć matrycę.

2. Przygotowanie do ponownego ładowania

- Umieść odpowiedni uchwyt na łuski w prasie.
- Włóż czystą, zdekapitowaną łuskę do uchwytu.
- Dostosuj ustawienie mikrometru do żądanej głębokości osadzania pocisku. Zakres regulacji wynosi od .0005 cala do .001 cala.
- Upewnij się, że pocisk jest prawidłowo osadzony, sprawdzając głębokość w porównaniu do swoich specyfikacji.

3. Proces ponownego ładowania

- Umieść pocisk na krawędzi łuski.
- Pociągnij rączkę prasy, aby osadzić pocisk. Upewnij się, że matryca działa płynnie przez cały proces.
- Po osadzeniu sprawdź głębokość pocisku, aby zweryfikować dokładność.
- Powtórz proces dla dodatkowych nabojów, dostosowując mikrometr w razie potrzeby dla różnych typów pocisków.

4. Pielęgnacja po użyciu

- Wyczyść matrycę po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte matryce do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matryc do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują metalowe komponenty.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne, takie jak proch lub kapiszony, są usuwane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przy zakupie. Możesz również sprawdzić platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa produktów i wycofań.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas ponownego ładowania amunicji. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i udane doświadczenie ponownego ładowania. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc.:n ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita latauskuulien oikeaan käyttöön varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet latausvälineiden käytön ennen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.
- Pidä työskentelytilasi siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
- Säilytä kaikki latauskomponentit, mukaan lukien kuulat, turvallisessa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen lataamista ja varastointia.
- Tarkista säännöllisesti kuulia kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
- Ole tietoinen lataamiseen liittyvistä mahdollisista vaaroista, mukaan lukien ruuti ja sytytinmateriaalien käsittely.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä valmistajien ilmoittamia lataustietoja.
- Käytä ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotetta vain yhteensopivien patruunoiden (300 WSM) kanssa.
- Varmista, että kuula on kunnolla kiinnitetty latauspainimeen ennen käyttöä.
- Vältä häiriötekijöitä lataamisen aikana keskittyäksesi.
- Älä yritä muokata tai purkaa kuulaa sen tarkoitetun käytön ulkopuolella.
- Pidä sormet ja kädet kaukana liikkuvista osista käytön aikana.
- Tarkista aina asetukset ennen latausprosessin aloittamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kuulan asennus

- Varmista, että latauspainin on pois päältä ja irrotettu sähköverkosta.
- Poista kaikki olemassa olevat kuulat puristimesta.
- Käännä ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE huolellisesti puristimeen, kunnes se on tiukasti paikallaan. Älä kiristä liikaa.
- Kiinnitä Forster Cross Bolt Die Locking Ring kiristämällä jakorenkään päät varmistaaksesi kuulan.

2. Lataamiseen valmistautuminen

- Aseta sopiva kuulanpidin puristimeen.
- Aseta puhdas, deprimeattu patruuna kuulanpidin.
- Säädä mikrometrin asetus haluttuun luodin istutussyvyyyteen. Säädön alue on 0,0005 tuumaa 0,001 tuuman välein.
- Varmista, että luoti on istutettu oikein tarkistamalla syvyys spesifikaatioidesi mukaan.

3. Latausprosessi

- Aseta luoti patruunan suulle.
- Vedä puristimen kahvaa luodin istuttamiseksi. Varmista, että kuula toimii sujuvasti koko prosessin

ajan.

- Tarkista luodin syvyys varmistaaksesi tarkkuus.
- Toista prosessi lisäkierroksille, säätäen mikrometria tarvittaessa eri luotityypeille.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista kuula jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi jäämät tai roskat.
- Säilytä kuula turvallisessa ja kuivassa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet latauskuulat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä kuulia tavallisiin kotitalousjätteisiin. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallikomponentteja.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit, kuten ruuti tai sytyttimet, hävitetään turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisäapua ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen suhteen, viittaa ostoksesi mukana olevaan yhteystietoon. Voit myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä tuoteturvallisuudesta ja takaisinvetotiedoista.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää ammuksen lataamisessa. Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit auttaa varmistamaan turvallisen ja onnistuneen latauskokemuksen. Kiitos, että otit huomioon turvallisuuden ja valitsit Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning av dina omladdningsdies för att säkerställa säker och effektiv drift. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av omladdningsutrustning innan användning.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Håll din arbetsplats ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Förvara alla omladdningskomponenter, inklusive dies, på en säker och trygg plats, borta från barn och husdjur.
- Följ lokala lagar och förordningar angående omladdning och förvaring av ammunition.
- Inspektera regelbundet dina dies för slitage eller skador och byt ut dem om det behövs.
- Var medveten om potentiella faror kopplade till omladdning, inklusive hantering av krut och tändhattar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade laddningsdata som anges av tillverkarna av kulor och krut.
- Använd endast ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES med kompatibla patroner (300 WSM).
- Se till att die är ordentligt fäst i omladdningspressen innan användning.
- Undvik distraktioner under omladdningen för att bibehålla fokus.
- Försök inte att modifiera eller demontera die utöver dess avsedda användning.
- Håll fingrar och händer borta från rörliga delar under drift.
- Kontrollera alltid dina inställningar innan du påbörjar omladdningsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad.
- Ta bort eventuell befintlig die från pressen.
- Skruva försiktigt in ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE i pressen tills den sitter fast. Överdriv inte åtdragningen.
- Fäst Forster Cross Bolt Die Locking Ring genom att dra åt de delade ringändarna för att säkra die.

2. Inställning för omladdning

- Placera rätt hylshållare i pressen.
- Sätt in en ren, deprimerad hylsa i hylshållaren.
- Justera mikrometerinställningen till den önskade kulans seatingdjup. Justeringsområdet är från .0005 tum till .001 tum.
- Se till att kulan är korrekt placerad genom att kontrollera djupet mot dina specifikationer.

3. Omladdningsprocess

- Placera en kula på hylsans mun.
- Dra i presshandtaget för att sätta kulan. Se till att die fungerar smidigt under hela processen.
- Efter seating, kontrollera kulans djup för att verifiera noggrannhet.

- Upprepa processen för ytterligare patroner, justera mikrometern efter behov för olika kulor.

4. Efter användning

- Rengör die efter varje användning för att ta bort eventuella rester eller skräp.
- Förvara die på en säker och torr plats för att förhindra rost och skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna omladdningsdies enligt lokala förordningar.
- Släng inte dies i vanlig hushållssopor. Kontrollera lokala återvinningsprogram som accepterar metallkomponenter.
- Se till att eventuella farliga material, såsom krut eller tändhattar, kasseras i enlighet med säkerhetsföreskrifter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer ditt köp. Du kan också kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet och återkallelser.

Vänligen kom ihåg att säkerhet är av största vikt vid omladdning av ammunition. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du bidra till en säker och framgångsrik omladdningsupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES NÁVOD NA BEZPEČNOST

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro správné používání vašich přebíjecích dies, aby se zajistila bezpečná a efektivní činnost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že rozumíte obsluze přebíjecího zařízení před jeho použitím.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Udržujte své pracovní místo čisté a organizované, aby se předešlo nehodám.
- Ukládejte všechny přebíjecí komponenty, včetně dies, na bezpečné a zabezpečené místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se přebíjení a skladování munice.
- Pravidelně kontrolujte své dies na opotřebení nebo poškození a v případě potřeby je vyměňte.
- Budte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s přebíjením, včetně manipulace s prachy a zápalkami.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřekračujte doporučená data zatížení uvedená výrobcí projektilů a prachů.
- Používejte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES pouze s kompatibilními náboji (300 WSM).
- Ujistěte se, že je die správně zajištěno v přebíjecím lisu před použitím.
- Vyhýbejte se rozptýlení během přebíjení, abyste udrželi pozornost.
- Nepokoušejte se upravovat nebo rozebírat die nad rámec jeho zamýšleného použití.
- Držte prsty a ruce mimo pohyblivé části během provozu.
- Vždy zkontrolujte svá nastavení před zahájením procesu přebíjení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace dies

- Ujistěte se, že je přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte jakékoliv existující die z lisu.
- Opatrně zašroubujte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE do lisu, dokud nebude pevně. Nepřetahujte.
- Připevněte Forster Cross Bolt Die Locking Ring utažením konců rozděleného kroužku, abyste zajistili die.

2. Nastavení pro přebíjení

- Umístěte vhodný držák náboje do lisu.
- Vložte čistý, vyprázdněný náboj do držáku.
- Nastavte mikrometrické nastavení na požadovanou hloubku usazení projektilu. Rozsah nastavení je od .0005 palce do .001 palce.
- Ujistěte se, že je projektil správně usazen kontrolou hloubky podle vašich specifikací.

3. Proces přebíjení

- Umístěte projektil na ústí náboje.

- Potáhněte za rukojeť lisu, abyste usadili projektil. Ujistěte se, že die funguje hladce během celého procesu.
- Po usazení zkontrolujte hloubku projektilu pro ověření přesnosti.
- Opakujte proces pro další náboje, přičemž podle potřeby upravujte mikrometr pro různé typy projektilů.

4. Údržba po použití

- Po každém použití vyčistěte die, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo nečistoty.
- Ukládejte die na bezpečném a suchém místě, aby se zabránilo rzi a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakákoliv poškozená nebo opotřebovaná přebíjecí dies podle místních předpisů.
- Nevyhazujte dies do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy, které přijímají kovové komponenty.
- Ujistěte se, že jakékoli nebezpečné materiály, jako jsou prachy nebo zápalky, jsou likvidovány v souladu s bezpečnostními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené při vašem nákupu. Můžete také zkontrolovat platformu Safety Gate EU pro aktualizace týkající se bezpečnosti výrobků a stažení.

Prosím, mějte na paměti, že bezpečnost je při přebíjení munice nejdůležitější. Dodržováním těchto pokynů a doporučení můžete přispět k bezpečnému a úspěšnému procesu přebíjení. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr společnosti Forster Products, Inc.