

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

300 AAC BLACKOUT MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 300 AAC BLACKOUT MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749012800
- Mfr. No.: U00099
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.408kg
- UPC: 757253996214

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS DIE DE COLOCACIÓN MICROMÉTRICA ULTRA™](#)
- [Français: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES GUIDE DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA](#)
- [Norsk: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Český: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES BEZPEČNOSTNÍ POKYNY](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner WiederladeMatrizen zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Wiederladeprozess und den lokalen Gesetzen zur Wiederladung von Munition vertraut bist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit Wiederladegeräten hantierst.
- Halte den Wiederladebereich sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre WiederladeMatrizen und Komponenten an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig deine Matrizen auf Abnutzung und Beschädigung. Verwende keine beschädigte Ausrüstung.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Richtlinien, die mit deinem Wiederladegerät geliefert werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible Patronen mit den ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Dieses Produkt ist speziell für die 300 AAC Blackout Patrone entwickelt.
- Vermeide es, den Verriegelungsring zu fest anzuziehen, da dies die Matrize beschädigen oder ihre Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du das Mikrometer einstellst, mache kleine, schrittweise Änderungen, um übermäßigen Druck auf das Geschoss zu vermeiden.
- Stelle immer sicher, dass die Matrize sicher in der Wiederladepresse montiert ist, bevor du sie verwendest.
- Versuche niemals, die Matrize oder ihre Komponenten zu modifizieren.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass keine unbefugten Personen anwesend sind, während du wiederlädst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montiere die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE sicher in deiner Wiederladepresse gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stelle sicher, dass die Matrize richtig mit der Presse ausgerichtet und gesichert ist.

2. Nutzung:

- Stelle die Mikrometeranpassung auf die gewünschte Geschossetzungstiefe ein. Der Einstellbereich reicht von 0,0005 Zoll bis 0,001 Zoll in Schritten.
- Setze die Patronenhülse in die Presse ein und stelle sicher, dass sie korrekt unter der Matrize positioniert ist.
- Lege das Geschoss auf die Patronenhülse.
- Ziehe den Hebel der Presse, um das Geschoss in die Hülse zu setzen.

- Überprüfe nach dem Setzen die Geschosstiefe mit einem Messschieber, um sicherzustellen, dass sie deinen Spezifikationen entspricht.
- Wenn du den Geschosstyp ändern musst, stelle einfach auf deine vorherige aufgezeichnete Einstellung am Mikrometer zurück, um eine konsistente Setztiefe zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verwendeten oder beschädigten WiederladeMatrizen und Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Wiederladekomponenten nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die mit der Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Wiederladeerlebnis mit deinen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES by Forster Products, Inc. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your reloading dies. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the reloading process and local laws regarding reloading ammunition.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, while handling reloading equipment.
- Keep the reloading area clean and organized to prevent accidents.
- Store reloading dies and components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your dies for wear and damage. Do not use damaged equipment.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines included with your reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible cartridges with the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. This product is specifically designed for the 300 AAC Blackout cartridge.
- Avoid overtightening the locking ring, as this may damage the die or affect its performance.
- When adjusting the micrometer, make small incremental changes to avoid excessive pressure on the bullet.
- Always ensure that the die is securely mounted in the reloading press before use.
- Never attempt to modify the die or its components.
- Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized persons are present when reloading.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Securely mount the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE in your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die is properly aligned with the press and locked in place.

2. Usage:

- Set the micrometer adjustment to your desired bullet seating depth. The adjustment range is from .0005 inch to .001 inch increments.
- Insert the cartridge case into the press and ensure it is positioned correctly under the die.
- Place the bullet on top of the cartridge case.
- Pull the handle of the press to seat the bullet into the case.
- After seating, check the bullet depth using a caliper to ensure it meets your specifications.
- If you need to change the bullet type, simply dial back to your previous recorded setting on the micrometer for consistent seating depth.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged reloading dies and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of reloading materials in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please refer to the contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable reloading experience with your ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Thank you for your attention to safety!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS DIE DE COLOCACIÓN MICROMÉTRICA ULTRA™

Introducción

Gracias por elegir los DIE DE COLOCACIÓN MICROMÉTRICA ULTRA™ de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tus dies de recarga. Por favor, lee esta guía con atención antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el proceso de recarga y las leyes locales relacionadas con la recarga de municiones.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar el equipo de recarga.
- Mantén el área de recarga limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Almacena los dies de recarga y los componentes en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tus dies para detectar desgaste y daños. No utilices equipos dañados.
- Sigue todas las instrucciones y pautas del fabricante incluidas con tu equipo de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo cartuchos compatibles con los DIE DE COLOCACIÓN MICROMÉTRICA ULTRA™. Este producto está diseñado específicamente para el cartucho 300 AAC Blackout.
- Evita apretar en exceso el anillo de bloqueo, ya que esto puede dañar el die o afectar su rendimiento.
- Al ajustar el micrómetro, haz cambios incrementales pequeños para evitar presión excesiva sobre la bala.
- Asegúrate siempre de que el die esté montado de manera segura en la prensa de recarga antes de usarlo.
- Nunca intentes modificar el die o sus componentes.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que no haya personas no autorizadas presentes durante la recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta de manera segura el DIE DE COLOCACIÓN MICROMÉTRICA ULTRA™ en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el die esté alineado correctamente con la prensa y bloqueado en su lugar.

2. Uso:

- Ajusta el micrómetro a la profundidad de asiento de bala deseada. El rango de ajuste es de .0005 pulgadas a .001 pulgadas en incrementos.
- Inserta la vaina del cartucho en la prensa y asegúrate de que esté posicionada correctamente debajo del die.
- Coloca la bala encima de la vaina del cartucho.
- Tira de la manija de la prensa para asentar la bala en la vaina.
- Después de asentar, verifica la profundidad de la bala usando un calibrador para asegurarte de que cumple con tus especificaciones.
- Si necesitas cambiar el tipo de bala, simplemente vuelve a marcar tu configuración anterior registrada en el micrómetro para mantener una profundidad de asiento consistente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier die de recarga y componentes usados o dañados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales de recarga en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los DIE DE COLOCACIÓN MICROMÉTRICA ULTRA™, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y agradable con tus DIE DE COLOCACIÓN MICROMÉTRICA ULTRA™. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES GUIDE DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de tes dies de rechargement. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi d'être familiarisé avec le processus de rechargement et les lois locales concernant le rechargement des munitions.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de l'équipement de rechargement.
- Garde la zone de rechargement propre et organisée pour éviter les accidents.
- Range les dies de rechargement et les composants dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement tes dies pour détecter l'usure et les dommages. Ne pas utiliser d'équipement endommagé.
- Suis toutes les instructions et les directives du fabricant incluses avec ton équipement de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des cartouches compatibles avec les ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Ce produit est spécifiquement conçu pour la cartouche 300 AAC Blackout.
- Évite de trop serrer l'anneau de verrouillage, car cela peut endommager le die ou affecter ses performances.
- Lors de l'ajustement du micromètre, fais de petits changements incrémentiels pour éviter une pression excessive sur la balle.
- Assure-toi toujours que le die est solidement monté dans la presse de rechargement avant utilisation.
- Ne tente jamais de modifier le die ou ses composants.
- Sois conscient de ton environnement et veille à ce qu'aucune personne non autorisée ne soit présente lors du rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Monte solidement le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE dans ta presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assure-toi que le die est correctement aligné avec la presse et verrouillé en place.

2. Utilisation :

- Régle le micromètre sur la profondeur de siège de balle souhaitée. La plage d'ajustement va de .0005 pouce à .001 pouce par incréments.
- Insère la douille de cartouche dans la presse et assure-toi qu'elle est correctement positionnée sous le die.
- Place la balle sur le dessus de la douille de cartouche.
- Tire la poignée de la presse pour enfoncer la balle dans la douille.
- Après le siège, vérifie la profondeur de la balle à l'aide d'un calibre pour t'assurer qu'elle respecte tes spécifications.

- Si tu dois changer le type de balle, il te suffit de revenir à ton réglage précédent enregistré sur le micromètre pour une profondeur de siège cohérente.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tous les dies de rechargement et composants usagés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les matériaux de rechargement dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie auprès des autorités locales les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, consulte les informations de contact fournies avec l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et agréable avec tes ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Merci de prêter attention à la sécurité !

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace dei tuoi dies di ricarica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza del processo di ricarica e delle leggi locali riguardanti la ricarica delle munizioni.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, mentre maneggi l'attrezzatura di ricarica.
- Tieni l'area di ricarica pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conserva i dies di ricarica e i componenti in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente i tuoi dies per usura e danni. Non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Segui tutte le istruzioni e le linee guida del produttore incluse con la tua attrezzatura di ricarica.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo cartucce compatibili con l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Questo prodotto è specificamente progettato per la cartuccia 300 AAC Blackout.
- Evita di stringere eccessivamente l'anello di bloccaggio, poiché ciò potrebbe danneggiare il die o influenzarne le prestazioni.
- Quando regoli il micrometro, apporta piccole modifiche incrementali per evitare una pressione eccessiva sul proiettile.
- Assicurati sempre che il die sia montato saldamente nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non tentare mai di modificare il die o i suoi componenti.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che non ci siano persone non autorizzate presenti durante la ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Monta saldamente l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE nella tua pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il die sia allineato correttamente con la pressa e bloccato in posizione.

2. Uso:

- Imposta la regolazione del micrometro alla profondità di seduta del proiettile desiderata. L'intervallo di regolazione va da .0005 pollici a .001 pollici.
- Inserisci il bossolo della cartuccia nella pressa e assicurati che sia posizionato correttamente sotto il die.
- Posiziona il proiettile sopra il bossolo della cartuccia.
- Tira la maniglia della pressa per sedere il proiettile nel bossolo.
- Dopo la seduta, controlla la profondità del proiettile utilizzando un calibro per assicurarti che soddisfi le tue specifiche.
- Se hai bisogno di cambiare il tipo di proiettile, torna semplicemente alla tua impostazione

registrata precedente sul micrometro per una profondità di seduta coerente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali dies di ricarica e componenti usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i materiali di ricarica nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o dubbi riguardanti l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura e piacevole con i tuoi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES fra Forster Products, Inc. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av omlasterdiene dine. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med omlastingsprosessen og lokale lover angående omlasting av ammunisjon.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du håndterer omlastingsequipment.
- Hold omlastingsområdet rent og organisert for å forhindre ulykker.
- Oppbevar omlasterdier og komponenter på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig diene dine for slitasje og skade. Bruk ikke skadet utstyr.
- Følg alle produsentens instruksjoner og retningslinjer som følger med omlastingsequipment.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun compatible patroner med ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Dette produktet er spesifikt designet for 300 AAC Blackout patronen.
- Unngå å stramme låseringen for mye, da dette kan skade diene eller påvirke ytelsen.
- Når du justerer mikrometeret, gjør små inkrementelle endringer for å unngå overdreven trykk på kulen.
- Sørg alltid for at diene er sikkert montert i omlasterpressen før bruk.
- Forsøk aldri å modifisere die eller dens komponenter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen uautoriserte personer er til stede når du omlaster.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Monter ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE sikkert i omlasterpressen din i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at diene er riktig justert med pressen og låst på plass.

2. Bruk:

- Still inn mikrometerjusteringen til ønsket dybde for kulesetting. Justeringsområdet er fra .0005 tommer til .001 tommer intervaller.
- Sett patronhylsen inn i pressen og sørg for at den er korrekt plassert under diene.
- Plasser kulen på toppen av patronhylsen.
- Trekk håndtaket på pressen for å sette kulen inn i hylsen.
- Etter settingen, sjekk kuledybden med en caliper for å sikre at den møter spesifikasjonene dine.
- Hvis du trenger å bytte kulen type, kan du enkelt stille tilbake til din tidligere registrerte innstilling på mikrometeret for konsistent settedybde.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle brukte eller skadete omlasterdier og komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke omlastingsmaterialer i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktige

avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med produktpakken eller besøk produsentens nettsted for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig omlastingsopplevelse med dine ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twoich matryc do ponownego ładowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz proces ponownego ładowania oraz lokalne przepisy dotyczące ponownego ładowania amunicji.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Utrzymuj miejsce ładowania w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj matryce do ponownego ładowania i komponenty w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj matryce pod kątem zużycia i uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i wytycznymi producenta zawartymi w Twoim sprzęcie do ponownego ładowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko kompatybilnych naboju z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Produkt ten jest zaprojektowany specjalnie do naboju 300 AAC Blackout.
- Unikaj nadmiernego dokręcania pierścienia blokującego, ponieważ może to uszkodzić matrycę lub wpłynąć na jej działanie.
- Podczas regulacji mikrometru wprowadzaj małe, stopniowe zmiany, aby uniknąć nadmiernego nacisku na pocisk.
- Zawsze upewnij się, że matryca jest pewnie zamontowana w prasie do ponownego ładowania przed użyciem.
- Nigdy nie próbuj modyfikować matrycy ani jej komponentów.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że w czasie ładowania nie ma osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Pewnie zamontuj ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE w swojej prasie do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo wyrównana z prasą i zablokowana na swoim miejscu.

2. Użytkowanie:

- Ustaw regulację mikrometru na pożądaną głębokość osadzania pocisku. Zakres regulacji wynosi od .0005 cala do .001 cala.
- Włóż łuskę naboju do prasy i upewnij się, że jest prawidłowo umiejscowiona pod matrycą.
- Umieść pocisk na wierzchu łuski naboju.
- Pociągnij za uchwyt prasy, aby osadzić pocisk w łusce.
- Po osadzeniu sprawdź głębokość pocisku za pomocą kalibrów, aby upewnić się, że spełnia Twoje specyfikacje.
- Jeśli musisz zmienić typ pocisku, po prostu wróć do wcześniej zapisanej wartości na mikrometrze,

aby uzyskać spójną głębokość osadzania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane lub uszkodzone matryce do ponownego ładowania i komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów do ponownego ładowania w zwykłych odpadach domowych. Sprawdź z lokalnymi władzami odpowiednie metody utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy.

Proszę przestrzegać tych wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas ładowania z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteet Forster Products, Inc:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi latauskuuliesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet latausprosessin ja paikalliset lait, jotka koskevat ammuksen lataamista.
- Käytä aina sopivaa suojavarustusta, mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi latausvälineitä.
- Pidä latausalue puhtaana ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä latauskuulat ja komponentit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kuulat kulumisen ja vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita välineitä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia, jotka on liitetty latausvälineisiin.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia patruunoita ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteiden kanssa. Tämä tuote on erityisesti suunniteltu 300 AAC Blackout patruunalle.
- Vältä lukitusrenkaan liiallista kiristämistä, sillä se voi vahingoittaa kuulaa tai vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Kun säädät mikrometriä, tee pieniä asteittaisia muutoksia, jotta vältät liiallisen paineen luodille.
- Varmista aina, että kuula on tukevasti kiinnitetty latauspainoon ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muokata kuulaa tai sen komponentteja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että lataamisen aikana ei ole valtuuttamattomia henkilöitä läsnä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE tukevasti latauspainoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kuula on oikein kohdistettu painon kanssa ja lukittu paikalleen.

2. Käyttö:

- Aseta mikrometrin säätö haluamaasi luodin istutussyvyyteen. Säätöalue on .0005 tuumaa .001 tuuman välein.
- Aseta patruunan kuori painoon ja varmista, että se on oikein sijoitettu kuulan alle.
- Aseta kuula patruunan kuoren päälle.
- Vedä painon kahvaa istuttaaksesi kuulan kuoreen.
- Istutuksen jälkeen tarkista luodin syvyys kaliperilla varmistaaksesi, että se täyttää vaatimuksesi.
- Jos sinun tarvitsee vaihtaa luodityyppejä, käännä vain takaisin aiemmin tallennettuun asetukseen mikrometrissä johdonmukaisen istutussyvyyyden saavuttamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käytetyt tai vaurioituneet latauskuulat ja komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä latausmateriaaleja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteisiin, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän latauskokemuksen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteidesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina omladdningsdies. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med omladdningsprocessen och lokala lagar angående omladdning av ammunition.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningsutrustning.
- Håll omladdningsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara omladdningsdies och komponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet dina dies för slitage och skador. Använd inte skadad utrustning.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer som medföljer din omladdningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla patroner med ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Denna produkt är speciellt utformad för 300 AAC Blackoutpatronen.
- Undvik att dra åt låsringen för hårt, eftersom detta kan skada die eller påverka dess prestanda.
- När du justerar mikrometern, gör små inkrementella förändringar för att undvika överdrivet tryck på kulan.
- Se alltid till att die är ordentligt monterad i omladdningspressen innan användning.
- Försök aldrig att modifiera die eller dess komponenter.
- Var medveten om din omgivning och se till att inga obehöriga personer är närvarande när du omladdar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE ordentligt i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att die är korrekt justerad med pressen och låst på plats.

2. Användning:

- Ställ in mikrometerjusteringen till önskat kulans seatingdjup. Justeringsintervallet är från .0005 tum till .001 tum.
- Sätt in patronhylsan i pressen och se till att den är korrekt placerad under die.
- Placera kulan ovanpå patronhylsan.
- Dra i handtaget på pressen för att sätta kulan i hylsan.
- Efter seating, kontrollera kulans djup med en skjutmått för att säkerställa att det uppfyller dina specifikationer.
- Om du behöver byta kultyp, vrid helt enkelt tillbaka till din tidigare inspelade inställning på mikrometern för konsekvent seatingdjup.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella använda eller skadade omladdningsdies och komponenter enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte omladdningsmaterial i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar omladdningsupplevelse med dina ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašich přebíjecích matic. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s procesem přebíjení a místními zákony týkajícími se přebíjení munice.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci s přebíjecím zařízením.
- Udržujte prostor pro přebíjení čistý a organizovaný, aby se předešlo nehodám.
- Ukládejte přebíjecí matrice a komponenty na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte své matrice na opotřebení a poškození. Nepoužívejte poškozené vybavení.
- Dodržujte všechny pokyny a pokyny výrobce uvedené s vaším přebíjecím zařízením.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze kompatibilní náboje s ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Tento produkt je speciálně navržen pro náboj 300 AAC Blackout.
- Vyhněte se přílišnému utahování zajišťovacího kroužku, protože to může poškodit matrici nebo ovlivnit její výkon.
- Při nastavování mikrometru provádějte malé postupné změny, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku na projektil.
- Vždy se ujistěte, že je matrice bezpečně namontována v přebíjecím lisu před použitím.
- Nikdy se nepokoušejte upravit matrici nebo její komponenty.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby v době přebíjení nebyly přítomny žádné neoprávněné osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Bezpečně namontujte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE do vašeho přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je matrice správně zarovnána s lisem a zajištěna na místě.

2. Použití:

- Nastavte mikrometrické nastavení na požadovanou hloubku usazení projektilu. Rozsah nastavení je od .0005 palce do .001 palce v krocích.
- Vložte nábojnici do lisu a ujistěte se, že je správně umístěna pod matricí.
- Umístěte projektil na vrchol nábojnice.
- Stáhněte rukojeť lisu, abyste usadili projektil do nábojnice.
- Po usazení zkontrolujte hloubku projektilu pomocí kalibru, abyste se ujistili, že splňuje vaše specifikace.
- Pokud potřebujete změnit typ projektilu, jednoduše se vraťte k vašemu předchozímu zaznamenanému nastavení na mikrometru pro konzistentní hloubku usazení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli použité nebo poškozené přebíjecí matrice a komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte přebíjecí materiály do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a příjemné přebíjecí zkušenosti s vašimi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!